



Philips
Universalfjärrkontroll

4-i-1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



Kontrollenhet för hemunderhållningssystem

Fungerar med fler än 1 200 märken

Om du har en platt TV och ett tillhörande hemunderhållningssystem är den här snygga ultraplatta fjärrkontrollen pricken över i. Med den tunna fjärrkontrollen kan du styra alla funktioner för hemunderhållningssystemet med en liten rolig enhet.

En kontroll för de flesta produkter och märken.

- 4-i-1-fjärrkontroll för TV, satellit, DVD och hemmabio
- Praktisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll
- Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Fantastisk bekvämlighet

- Ultraplatt design som passar platta hemunderhållningsenheter
- Särskilda knappar för navigering på menyer
- En lampa indikerar vilket enhetsläge som är aktivt
- Indikationen för låg batterinivå visar att batterierna behöver laddas

Snabb och enkel installation

- Söker automatiskt efter utrustningens fabrikat
- Batterier ingår så att du kan komma igång direkt
- Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
- Supporthjälp via anpassad webbplats

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bekvämlighet

- Generell IR-databas: TV, video, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAGARE, AMP
- TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, Snabbtexttangenter, Tidigare program, Insomning/timer, 16:9, Guide, info
- Text-TV: Snabbtext
- DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll för systemmeny, Menykontroll för CD, Siffertangenter
- VCR-funktioner: Transporttangenter (6), Showview, VCR plus, Menykontroll
- SAT/CBL-funktioner: Siffertangenter, Menykontroll, Guide, info, Favoriter, Textfunktioner
- Enkel installation: Automatisk sökning
- Installationssteg: 2
- Nyckelkopieringsfunktion
- Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Antal tangenter: 38
- Förprogrammerad för Philips
- Myndighetsgodkännande: CE-märke
- Stänkskyddad

Effekt

- Batteriets livslängd: 12 månader
- Antal batterier: 2



IR-kapacitet

- Arbetsavstånd: 7 m
- Lysdioder för överföring: 1
- Databas för generella IR-koder
- Antal fabrikat i databasen: Mer än 300
- Bärvägsfrekvensintervall: 28-70 kHz
- Sändningsvinkel: 90 grader
- Inlärning av IR-koder
- Inlärning av frekvensomfång: 30–60 kHz

Tillbehör

- Batteri: Ja, CR2032 knappcells batteri, 3 V litium

Yttre kartong

- Längd: 306 mm
- Bredd: 70 mm
- Höjd: 160 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93579 1
- Kvantitet: 3

Förpackningsinformation

- 12NC: 908210006464
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93578 4
- Höjd: 26 mm
- Längd: 302 mm
- Bredd: 155 mm

Funktioner

4-i-1-fjärrkontroll för hemmabio

Nu behöver du inte längre belamra soffbordet med en massa fjärrkontroller. Det här är en praktisk fjärrkontroll som styr både TV, satellitmottagare eller digitaldekoder, DVD-spelare/-recorder samt hemmabio, oavsett fabrikat och modell.

Inlärningsfunktionalitet

IR-sigener kan överföras från en fjärrkontroll till en annan och sedan användas i den mottagande fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade i den inbyggda databasen kan du överföra dem från den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt enkelt peka på den.

Ultraplatt

En fjärrkontroll med ultraplatt design är tunnare än en vanlig fjärrkontroll. Det möjliggörs av att standardbatterierna har bytts ut mot knappcells batterier som tar mindre plats.

Särskilda menyknappar

Särskilda knappar för enkel navigering på utrustningens menyer innebär att du kan navigera med ett finger utan att behöva trycka på skift- eller funktionsknappar

Lägesindikator

Små lampor anger vilket enhetsläge som är aktiverat för tillfället.

Indikator för låg batterinivå

Att veta när det är hög tid att ladda eller byta ut batterierna.

Automatisk sökning efter fabrikat

När du ska få din fjärrkontroll att fungera låter du helt enkelt fjärrkontrollen automatiskt söka efter den mest lämpliga koden för din utrustning.



Publiceringsdatum
2009-03-07

Version: 2.0.8

12 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com