



Philips Fidelio
Korvat peittävät
langattomat kuulokkeet

Pro+-melunvaimennus

Luonnollinen, tasapainoinen ääni
Ensiluokkainen nahkainen
muotoilu
38 tuntia toistoaikaa



L3

Anna musiikin viedä. Missä tahansa.

Mitä jos voisit aina olla täydellisessä paikassa, jossa voit nauttia lempimusiikistasi? Huippuunsa viritetyt elementit, erinomainen aktiivinen melunvaimennus ja sopiva istuvuus luovat yhdessä täydellisen kuunteluympäristön paikasta riippumatta.

Yksityiskohtainen ääni ilman häiriötekijöitä

- Philips Fidelio. Suunniteltu suorituskykyiseksi
- 40 mm:n elementit. Luonnollinen, tasapainoinen ääni
- Edistyksellinen aktiivinen hybridimelunvaimennus

Laadukkaat yksityiskohdat

- Suunniteltu kuunteluun. Ensiluokkainen muotoilu
- Memory foam -pehmusteet. Aina täydellisen sopivat
- Ylellistä Muirhead-nahkaa. Kestävästi tuotettua
- Kristallinkirkkaat puhelut kahdella mikrofoniilla. Sisäinen ääniohjaus

Täysin saumaton

- Kosketusohjaus. 38 tuntia toistoaikaa (32 tuntia ANC-tilassa)*
- Infrapunatunnistin. Musiikki keskeytyy, kun otat kuulokkeet pois
- Yhdistä mihin tahansa lähteeseen langattomasti tai kaapelilla
- Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi
- Yhden kosketuksen pariliitos. Google Fast Pair*

PHILIPS

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Pro+-melunvaimennus Luonnollinen, tasapainoinen ääni, Ensiluokkainen nahkainen muotoilu, 38 tuntia toistoaikaa

Kohokohdat

Philips Fidelio



Korvat peittävät langattomat kuulokkeet on suunniteltu ääntä ja materiaalia myöten sellaisiksi, että voit uppoutua täysin musiikkiin. Memory foamilla pehmustetut korvakupit mukautuvat napakasti pään kokoon ja muotoon. Kun otat kuulokkeet pois korvista, musiikki keskeytyy.

Luonnollinen, tasapainoinen ääni



Kuulokkeilla on Hi-Res Audio -sertifiointi, ja niiden täydellisesti viritetyt elementit tuottavat kauniin tasapainoisen äänen, olipa ANC käytössä tai ei. Basso on napakka ja vaikuttava, mutta ei liian hallitseva. Keskialueen äänet soivat täyteläisinä ja tasaisina, ja diskanttiäänät kuuluvat yksityiskohtaisina.

Aktiivinen hybridimelunvaimennus



Kuuntele sopivalla voimakkuudella missä sitten oletkin. Mukautuva melunvaimennus suodattaa yhdellä ulkoisella ja yhdellä sisäisellä mikrofonilla ympäristön äänet, jotta voit

uppoutua rauhassa musiikkiin. Taustäänitilassa kuulet halutessasi ympäristön äänet.

Kristallinkirkkaat puhelut



Kummassakin korvakupissa on kaksi mikrofonia, jotka keskittyvät ääneesi ja vähentävät ympäristön ääniä merkittävästi. Integroidut Google Assistant ja Alexa etsivät sinulle suosikkisoittolistasi heti kun pyydät.

Kosketusohjaus



Täyteen ladattuna voit kuunnella musiikkia yli vuorokauden, ja 15 minuutin pikalatauksella saat 6 tuntia lisää toistoaikaa. Voit käyttää musiikin ja puhelujen kosketusohjausta ja korvakuppien ANC-painikkeita. Kokoontaittavat korvakupit on helppo säilyttää.

Suunniteltu kuunteluun



Kevyen alumiinirakenteen ja kestävästi tuotetun Muirhead-nahan ansiosta kuulokkeet tuntuvat yhtä laadukkailta kuin kuulostavatkin.

L3/00

Alumiiniset korvakuppien renkaat ovat tumman mattasatiinin väriset, ja niissä on Philips Fidelio -merkintä. Musiikki keskeytyy automaattisesti, kun otat kuulokkeet pois korvista.

Philipsin kuulokesovellus

Philips Headphones App



Philipsin kuulokesovelluksessa voit säätää melunvaimennuksen voimakkuutta vaihtelemalla esiasetettujen ANC-tilojen välillä. Mukana on myös taajuuskorjain, ja sovelluksella voit hallita suoratoistamaasi musiikkia tai tarkastella kappaleiden tietoja.

Google Fast Pair*



Fast Pair

Google Fast Pairin avulla voit pariliittää kuulokkeesi yhteensopivaan Android-laitteeseen vain yhdellä napautuksella. Kun kuulokkeet asetetaan Android-laitteen lähelle, laite kysyy automaattisesti, haluatko muodostaa pariliitoksen.



Qualcomm[®]
aptX[™]



Qualcomm[®]
aptX[™] HD



Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Pro+-melunvaimennus Luonnollinen, tasapainoinen ääni, Ensiluokkainen nahkainen muotoilu, 38 tuntia toisto-aikaa

Tekniset tiedot

Ääni

- Impedanssi: 16 ohmia
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Herkkyys: 103 dB (1 000 Hz)
- Taajuusalue: 7–40 000 Hz
- Enimmäisteho: 20 mW
- Hi-Res-ääni
- Ajurityyppi: Dynaamiset

ANC-ominaisuudet

- Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
- ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro+
- Taustäänitila
- Mukautuva ANC
- Mikrofonit ANC:tä varten: 4 mikrofonia

Tietoliikenne

- Mikrofonit puheluita varten: 2 mikrofonia
- ENC-mikrofonit

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5.1
- Tuettu koodekki: AAC, SBC, aptX, AptX-HD
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Irrotettava johto
- Langaton lähetystapa: Bluetooth
- Multipoint-yhteys
- Langaton
- Kuulokeliitäntä: 2,5 mm

Käyttömukavuus

- Google Fast Pair
- Automaattinen tauko (infrapunatunnistin)
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Automaattinen virrankatkaisutoiminto
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Ohjaustapa: Kosketa

Muotoilu

- Väri: Musta
- Tyyli: Hihna
- Taitettava muotoilu: Litteä
- Korvakiinnitys: Korvat peittävät
- Korvakupin tyyppi: Suljettu malli
- Korvaliitinmateriaali: Keinonahka

Virta

- Musiikin toisto-aika (ANC käytössä): 32 h*

- Musiikin toisto-aika (ANC ei käytössä): 38 h*
- Akkutyypit (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Akkuteho (kuulokkeet): 800 mAh
- Puheaika: 38 h
- Latausaika: 2 h
- Nopea lataus: 15 minuutin latauksella 6 tunnin käyttöaika
- Paristojen määrä: 3 kpl
- Akun kokonaispaino: 10,1 g
- Ladattava

Ääniavustaja

- Ääniavustajan tuki
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant

Lisätarvikkeet

- Äänijohto: 2,5–3,5 mm:n stereojohdo, pituus 1,2 m
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 500 mm
- Sisältää sovittimet: Sovitin lentokoneeseen
- Muuta: 1 kova kantokotelo
- Pikaopas

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 19 x 20,35 x 5,15 cm
- Paino: 0,36 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 20,9 x 21,67 x 7,69 cm
- EAN: 48 95229 10839 4
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Kokonaispaino: 1,068 kg
- Nettopaino: 0,387 kg
- Bruttopaino: 0,681 kg
- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 25,4 x 22,8 x 26 cm
- Kokonaispaino: 3,655 kg
- Bruttopaino: 2,494 kg
- Nettopaino: 1,161 kg
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Julkaisupäivä 2023-08-24

Versio: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Google on Google LLC:n tavaramerkki. Google Fast Pair ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
* Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.