

Philips
DVD player/recorder

DVDR3305



SHOWVIEW™



Înregistrarea devine mai simplă

Înregistrați programele TV preferate la calitate digitală perfectă.

Înregistrări TV ușor de realizat

- ShowView pentru programare simplă și rapidă
- VPS/ PDC permite înregistrarea integrală și precisă a unui program TV
- Înregistrați până la 6 ore pe discuri DVD+R/RW sau DVD-R/RW cu un singur strat
- Tehnologia Dual Media înregistrează atât pe DVD+R/RW, cât și pe DVD-R/RW

Redă toate formatele

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Muzică: CD, CD-R/RW și MP3-CD
- Diapozitive (JPEG) muzicale

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9
- Convertor D/A: 10 biți, 54 MHz
- Convertor A/D: 10 biți, 54 MHz

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 96 kHz
- Convertor A/D: 24 biți, 96 kHz
- Coeficient semnal/zgomot: 106
- Distorsionare și zgomot (1kHz): 90 dB
- Diafonie (1kHz): 105 dB
- Interval dinamic (1kHz): 90 dB
- Sistem audio: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (CA-3)

Înregistrare video

- Sistem de înregistrare: PAL, SECAM
- Formate de comprimare: MPEG2
- Moduri de înregistrare: Super Long Play (SLP), Extended Play (EP), High Quality (HQ), Standard Play (SP)
- Compresie audio: Dolby Digital
- Timp maxim de înregistrare pe DVD: 6 ore
- Caracteristici înregistrare: Inserare marcaj capitol, Divizare, Ștergere, Marcare manuală capitol, Înregistrare One Touch (OTR), Safe Record, Index selectabil de imagini

Redare video

- Medii de redare: DVD-Video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, SVCD, Video CD
- Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Moduri redare disc: repetare A-B, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Derulare înainte cadru cu cadru, Pauză, PBC, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Redare aleatorie, Redare lentă, Repetare titlu, Zoom

Redare audio

- Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- Format compresie: Dolby Digital, MP3, MPEG2 multi-canal, PCM, DTS
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660

Redare imagine statică

- Medii de redare: DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, Picture CD
- Format comprimare imagine: JPEG
- Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom
- Prezentare: da, cu muzică (MP3)

Medii de stocare

- Medii de înregistrare: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Tuner/Recepție/Transmisie

- Sistem TV: PAL B/G
- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Nr. de tunere TV: 1
- Reglare automată digitală: nu

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video
- Conectori spate: SCART1 (CVBS, ieșire S-video/RGB), SCART2 (CVBS, ieșire S-video/RGB), ieșire audio analogic S/D, ieșire video S-Video/CVBS, ieșire coaxială digitală, Intrare antenă RF / ieșire TV

Comoditate

- Caracteristici programare/timer: Program cu repetare zilnică / săptămânală, Timer manual, One Touch Recording, ShowView, Control înregistrare VPS/PDC
- Evenimente programabile: 8
- Perioadă de programare: 1 lună
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Tip ecran: FTD
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză

Alimentare

- Alimentare: 50 Hz, 220-240 V
- Consum: 25 W (Uzual)
- Consum în stare de repaus: < 3 W

Accesorii

- Telecomandă: Zappa, 37 taste (2422 549 0061 I)
- Ghid de inițiere rapidă
- Card de garanție
- Baterii: 2 baterii AA
- Cabluri: Cablu Full SCART, cablu coaxial RF
- Certificat de garanție: Versiune globală
- Manual de utilizare

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 65 x 285 mm
- Greutate set: 4 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 514 x 155 x 380 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6 kg

Caracteristici principale produs

ShowView

Prin intermediul sistemului ShowView, tot ceea ce trebuie să faceți pentru a programa videorecorderul este să introduceți numărul ShowView - un cod unic de maxim nouă cifre (de obicei, mai puține), tipărit în dreptul fiecărui program TV din majoritatea ghidurilor TV.

VPS/PDC

Prin intermediul sistemelor 'VPS' (Video Programming System) și 'PDC' (Program Delivery Control) postul TV controlează momentul de început și lungimea înregistrării programate. Altfel spus, înregistrarea va porni și se va opri singură la ora corespunzătoare, chiar dacă programul dorit începe mai devreme sau se termină mai târziu decât se aștepta.

6 ore de înregistrare video

Modul de înregistrare de 6 ore disponibil pe anumite modele de DVD recorder vă permite să înregistrați până la șase ore de material video pe un disc DVD+R/RW și DVD-R/RW cu un singur strat.

DualMedia

DVD recorderele Philips pot crea înregistrări pe discuri DVD+R/RW și DVD-R/RW. Puteți cumpăra orice tip de disc, pentru că DVD recorderul dvs. va crea înregistrări digitale compatibile cu orice DVD player.

Filme multi-format

Redarea multi-format vă permite să vizionați majoritatea formatelor de disc, savurând plăcerea maximă a vizionării.

Muzică multi-format

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a audiției.

Diapozitive muzicale

Amuzați-vă cu familia și prietenii uitându-vă la fotografii! Prezentati diapozitive pe un fundal muzical. Acest produs Philips poate reda simultan imagini JPEG și muzică în format MP3. Asigurați-vă că fișierele MP3 și imaginile sunt stocate pe același suport. Selectați melodiile preferate și prezentați diapozitivele în format JPEG.



Data apariției 2007-10-12

Versiune: 13.0

12 NC: 8622 810 12454
EAN: 87 10895 88681 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com