

Philips  
Sistema de Home Theater  
com DVD

HTS3155



# O som é simplesmente incrível

Com USB Direct

O HTS3155, um sistema digital moderno e compacto produz som surround multicanal Dolby e DTS de alta qualidade. Capaz de reproduzir a maioria dos tipos de discos, esse sistema oferece entretenimento envolvente para curtir música e filmes.

#### Ligue e aproveite os diversos recursos

- USB Direct reproduz fotos e músicas a partir de unidades flash USB
- MP3 line-in para reproduzir músicas de mídia players portáteis

#### Mais vida para o áudio e o vídeo

- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II
- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais

#### Reproduz todos os seus filmes e músicas

- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotos JPEG de câmera digital

#### Fácil de configurar e usar

- Conectores coloridos Easy-fit™ que simplificam a instalação

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Imagem/tela

- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** Progressive Scan

### Som

- **Potência de saída total:** 300 W
- **Potência de saída (RMS):** 4x37,5 W + 2x75 W
- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Resposta de frequência:** 180-14000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** >60 dB
- **Sistema de áudio:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- **Ajustes do equalizador:** Ação, Desenho animado, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Lounge, MTV, Notícias, Festa, RnB, Rock, Esportes
- **Recursos de áudio:** Amplificador Digital Classe "D", Modo noturno

### Reprodução de vídeo

- **Formatos de compactação:** MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Mídia de reprodução:** DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- **Sistema de reprodução de discos:** PAL, NTSC

### Reprodução de áudio

- **Formato de compactação:** MP3, WMA
- **Mídia de reprodução:** CD de áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 a 256 kbps e VBR

### Reprodução de imagem estática

- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Mídia de reprodução:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- **Aprimoramento de imagens:** Girar, Zoom, Apres.de slides c/reprodução de música

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Faixas do sintonizador:** MW, FM
- **Nº de canais de áudio pré-sintonizados:** 40

### Conectividade

- **Conexões traseiras:** Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para TV (áudio, cinch), AUX in, Antena FM, Antena AM/

- MW, Conectores ajustáveis p/caixas acúst.
- **Conexões frontais / laterais:** MP3 line-in, USB

### Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 120/230 VAC, 50/60 Hz
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 1 W

### Alto-falantes

- **Drivers de alto-falantes de satélites:** Woofer full range de 3 pol.
- **Impedância de alto-falante de satélite:** 4 ohm
- **Faixa freq. de alto-falante de satélite:** 150-20000 Hz
- **Alto-falante central:** com proteção magnética
- **Drivers de alto-falante central:** Woofer full range de 3 pol.
- **Impedância do alto-falante central:** 8 ohm
- **Faixa freq. do alto-falante central:** 150-20000 Hz
- **Driver de subwoofer:** Woofer de 6,5 pol. de alta eficiência
- **Tipo de subwoofer:** Passiva
- **Impedância do subwoofer:** 8 ohm
- **Faixa de frequência do subwoofer:** 45-150 Hz

### Acessórios

- **Acessórios incluídos:** Controle remoto, 2 pilhas AAA, cabo de vídeo CVBS, Cabo do MP3 line-in, antena FM, Antena AM, Guia de início rápido, Manual do usuário, Folheto de garantia mundial

### Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 360 x 55 x 332 mm
- **Peso do aparelho:** 2,82 kg
- **Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P):** 95,5 x 198 x 75 mm
- **Peso dos alto-falantes surround:** 0,67 kg
- **Dimensões da caixa acústica central (L x A x P):** 240 x 99,5 x 64 mm
- **Peso do alto-falante central:** 0,84 kg
- **Dimensões do subwoofer (L x A x P):** 131 x 315 x 386 mm
- **Peso do subwoofer:** 3,9 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 446 x 417 x 378 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 11,4 kg

## Principais especificações do produto

### USB Direct

Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema de DVD Philips. Suas fotos e músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com a família e os amigos.

### MP3 line-in

O MP3 line-in usa a tecnologia Plug and Play que permite a reprodução direta de conteúdo MP3 pelo sistema de home theatre conectando o MP3 player portátil na tomada do fone de ouvido interno. Agora você pode desfrutar a qualidade de som superior do sistema de Home Theatre Philips enquanto reproduz músicas do MP3 player portátil.

### Certificado DivX Ultra

O DivX Ultra combina a reprodução DivX com excelentes recursos como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus em um formato de arquivo conveniente.

### Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os discos que desejar: CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente a flexibilidade imbatível e a praticidade de reproduzir todos os seus discos em um único dispositivo.

### Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os formatos de mídia que desejar: DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou sistema Home Theater no conforto da sua sala de estar.

### DTS, Dolby Digital, ProLogic II

O decodificador integrado DTS e Dolby Digital elimina a necessidade do decodificador externo, processando os seis canais de informações de áudio para fornecer uma experiência de som surround de alta qualidade, e uma sensação incrivelmente natural de ambientação e realismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco canais de processamento de som de alta qualidade de qualquer fonte de áudio estéreo.

### Conversor de vídeo DAC 12 bits/108 Mhz

Conversor D/A de vídeo 12 bits que preserva cada detalhe da qualidade autêntica da imagem. Mostra as sombras sutis e uma graduação mais suave de cores, resultando em uma imagem mais vibrante e natural. A limitação do conversor analógico-digital padrão de 10 bits se torna evidente quando usado em telões e projetores.

### Conectores Easy-fit™

Os conectores coloridos oferecem uma solução simples e fácil para conectar os alto-falantes e subwoofer à unidade central do sistema de entretenimento doméstico. Basta plugar os conectores na interface de cor correspondente na parte traseira da unidade central.



Data de emissão  
2009-02-03

Versão: 4.2.11

12 NC: 8670 000 25603  
EAN: 87 12581 30417 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isso poderá prejudicar sua audição.