

Philips 7000 series
Blu-ray Disc reproduktor

3D reprodukcija

Podrška za WiFi
Srebrna boja, aluminij



BDP7500S2



Dizajn i izvedba, jasno definirani

Uživajte u najrealističnijem HD zvuku dosad uz odlične značajke u aluminijskom dizajnu i 7.1-kanalne audio izlaze. Promijenite način gledanja Blu-ray filmova uz CinemaPerfect HD. Budite spremni za Wi-Fi i uživajte u videozapisima s računala putem DLNA veze.

Vidite više

- Podrška za Full HD 3D* omogućava doista prožimajući 3D filmski doživljaj
- CinemaPerfect HD za čišću i oštiju reprodukciju videozapisa
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Net TV za popularne mrežne usluge na televizoru
- DLNA mrežna veza za uživanje u fotografijama i videozapisima s računala

Čujete više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk
- 7.1-kanalni surround zvuk za najbolji kino-doživljaj

Više se uključite

- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona
- Ugrađena BD-Live memorija kapaciteta 1 GB za dodatnu Blu-ray sadržaj na mreži
- Kontrole osjetljive na dodir za ugađeni i lak pristup
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Podrška za WiFi-n* za brže bežične značajke većeg opsega



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Istaknute značajke

Full HD 3D Ready



Dopustite da vas očaraju 3D filmovi u vlastitom dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Active 3D koristi najnoviju generaciju prikaza s brzom izmjenom slika radi postizanja prirodne dubine i realističnosti u punoj 1080x1920 HD rezoluciji. Gledajući sliku kroz posebne naočale koje su postavljene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću u skladu s izmjenom slika na zaslonu, nastaje Full HD 3D doživljaj gledanja. Vrhunski 3D filmovi na Blu-ray disku pružaju veliki izbor vrlo kvalitetnih sadržaja. Blu-ray 3D značajka bit će dostupna na sustavu kada se nadogradi softver (posjetite www.philips.com/blu-ray).

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD Engine tvrtke Philips pruža novi standard u reprodukciji jasnih i oštarih videozapisa. Ova pametna tehnologija omogućava smanjenje šuma i izoštravanje slike kako bi se postigla slika kvalitetnija od svih koje ste dosad vidjeli. Smanjenjem šuma u videozapisima i odličnom prilagodbom veličine smanjuje se šum koji nastaje prilikom kompresije videozapisa u MPEG format. Uz poboljšanu obradu boja postižu se oštre, duboke slike na zaslonu.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

Net TV



Istražite bogat izbor mrežnih usluga uz Net TV. Kada god poželite, uživajte u filmovima, slikama, informativnim emisijama i drugim mrežnim sadržajima izravno na televizoru, putem Blu-ray Disc reproduktora tvrtke Philips. Jednostavno povežite reproduktor izravno u svoju kućnu mrežu putem žičane ili bežične veze, a zatim pomoću daljinskog upravljača potražite i odaberite sadržaje koje želite gledati. Izbornik Philips omogućava pristup popularnim uslugama Net TV prilagođenima za prikaz na zaslonu televizora.

DLNA mrežna veza



DLNA mrežna veza omogućava jednostavan pristup osobnim fotografijama, glazbi, videozapisima i filmovima koji se nalaze na računalu ili kućnoj mreži. Koristi Ethernet (LAN) vezu s protokolom DLNA, što jamči da će uređaji s DLNA certifikatom međusobno raditi bez problema. Priključivanjem Blu-ray Disc reproduktora u kućnu mrežu moći ćete pristupiti informacijama sa svih uređaja s DLNA certifikatom. Svojem svijetu zabave možete pristupiti jednim pritiskom gumba, uz intuitivno korisničko sučelje dizajnirano za jednostavno pregledavanje.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Napredna obrada videozapisa: CinemaPerfect HD
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti
- Omjer širine i visine: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A pretvarač: 12 bita / 150 MHz

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, USB flash pogon, Divx, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Formati kompresije: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauza, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja, Preskakanje, Izbornik za disk, Ponavljanje, A-B ponavljanje, Zumiranje, Kut
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color, Poboljšanje video rezolucije, Progresivno skeniranje
- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2

Zvuk

- Sustav zvuka: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS®, Dolby Digital
- Omjer signala i šuma: 105 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): 100 dB
- Frekvencijski odziv: 100 Hz
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB flash pogon
- Format kompresije: DTS®, Dolby Digital, AAC (više kanala), MP3, PCM, WMA

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: USB flash pogon, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboljšane značajke slike: Visoka rezolucija, Prikaz slajdova, Prikaz slajdova uz reprodukciju MP3 zapisa, Zakretanje, Zumiranje

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Komponentni video izlaz, Digitalni optički izlaz, Digitalni koaksijalni

- izlaz, Analogni audio 7.1-kanalni izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz, Ethernet, USB: samo Philips WiFi adapter
- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Mrežne veze: Podrška za Wi-Fi (802.11 g/n)*
- Veza s računalnom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5

Praktičnost

- Usluge na mreži: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem
- Jednostavna upotreba: Dodirni gumbi
- Jezici prikaza na zaslonu: Hrvatski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Danski, Finski, Poljski, Švedski, Norveški, Turski, Češki, Ruski
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- BD-Live (1 GB interne memorije)
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Audio/Video kabel, Korisnički priručnik, CD-R (Korisnički priručnik), Kratke upute za korisnike, Kartica za registraciju proizvoda, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije
- Korisnički priručnik: Hrvatski, Francuski, Njemački, Nizozemski, Talijanski, Španjolski, Portugalski, Danski/norveški, Švedski, Finski, Poljski, Turski, Grčki, Ruski

Ekološke specifikacije

- Certificirani ekološki proizvod

Snaga

- Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 22 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,25 W

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 509 x 118 x 285 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 3,60 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 435 x 55,7 x 245 mm
- Težina proizvoda: 2,85 kg



Datum izdavanja
2014-03-04

Versija: 3.1.6

12 NC: 8670 000 60568
EAN: 87 12581 52831 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Potreban je Wi-Fi USB adapter Philips WUB1110 (prodaje se zasebno)

* Više informacija potražite na web-stranici www.philips.com/blu-ray