



Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC520NC



Mantenha-se facilmente em contacto

Agora pode ver e ouvir os que lhe são mais queridos onde quer que se encontrem. Esta webcam extremamente simples de utilizar proporciona vídeo de óptima qualidade e inclui um microfone digital incorporado para som igualmente bom. Mantenha-se facilmente em contacto.

Vídeo natural com resolução superior

- 1,3 megapixels para uma qualidade de imagem extraordinária
- Imagem suave com vídeo a 30 fotogramas por segundo
- O registo do rosto acompanha automaticamente o seu rosto
- Zoom digital 3x
- Rode a câmara 360° na sua junta de rotação

Voz nítida e natural

- Microfone digital integrado para som de qualidade

Perfeitamente fácil de usar

- Gestor de instalação para uma configuração fácil
- Compatível com todos os serviços de mensagens instantâneas
- O botão Instantâneos permite tirar excelentes fotografias instantaneamente
- Montagem estável em qualquer monitor de computador de secretária ou portátil
- Capte, archive e faça a gestão das suas imagens com o software VLounge

PHILIPS

Especificações

Captura de vídeo e instantâneos

- Sensor: CMOS
- Resolução do sensor: VGA
- Resolução de vídeo: VGA
- Resolução dos instantâneos: VGA
- Res. interpolada dos instantâneos: 1,3 MP
- Taxa máx. de fotogramas: 30 fps
- Objectiva: F2,6, D52°
- Equilíbrio dos brancos: 2600 – 7600 k
- Profundidade de cor: 24 bit

Mecânica

- Grampo para portátil
- Grampo para LCD
- Suporte CRT
- Suporte para secretária
- Microfone digital incorporado
- Botão Instantâneos

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador

Software

- VLounge: Premium
- Adicionar vídeo a: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Requisitos do Sistema

- Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista
- Processador: Pentium III a 800 MHz ou mais rápido
- memória RAM: 512 MB de RAM

- Placa de som
- USB: Porta USB livre
- Ligação à Internet
- Espaço do disco rígido: 200 MB
- Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,5
- ligação ao PC: USB 2.0

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 35 x 125 x 75 mm
- Peso do produto (g): 79

Dados da embalagem

- 12NC: 908210008692
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97760 9
- Quantidade: 1
- Comprimento: 186 mm
- Comprimento: 190 g mm
- Largura: 92 g mm
- Peso bruto: 0,283 kg
- Tara: 0,241 kg

Embalagem exterior

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33418 5
- Quantidade: 6
- Comprimento: 220 mm
- Comprimento: 392 mm
- Largura: 292 mm
- Peso bruto: 2,5 kg
- Tara: 2,326 kg

Destaques

1,3 megapixels

Com 1,3 megapixels pode utilizar a sua webcam como uma máquina fotográfica para tirar fotografias de alta qualidade, com qualidade suficiente para imprimir imagens grandes de alta qualidade.

Vídeo de 30 fotogramas por segundo

Descontraia e desfrute de uma visualização superior com vídeo a 30 fotogramas por segundo. Obtém assim imagens de vídeo mais suaves e uma experiência de conversas em vídeo superior.

Registo automático do rosto

O software da câmara com tecnologia de ponta detecta automaticamente o seu rosto e movimenta a lente, para o acompanhar à medida que se movimenta. Fica no centro da imagem, mesmo se se movimentar durante uma conferência de vídeo. Dá-lhe a liberdade de se exprimir e conversar naturalmente.

Zoom digital 3x

Esta lente de zoom digital incorporada permite-lhe fotografar facilmente à distância, aproximando os objectos.

Junta de rotação

Desfrute de liberdade proporcionada pela utilização fácil da webcam, com este prático design com junta de rotação. Basta rodar a câmara 360° em qualquer direcção para filmar em qualquer lugar da sala movendo totalmente a webcam.

Microfone digital integrado

O microfone digital integrado permite falar de forma natural e livre ou adicionar som a uma gravação de vídeo.

Compatível com todos os serviços

A Webcam e o seu software foram desenvolvidos com todos os serviços de mensagens instantâneas em mente. Adicione vídeo ao Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger e outros serviços.

Botão Instantâneos

Basta premir este botão e a sua Web cam tira uma fotografia automaticamente. É uma forma divertida de adicionar fotografias a mensagens de e-mail, páginas da Internet ou documentos.

Montagem estável

Este suporte multifuncional facilita a instalação da Webcam em qualquer monitor, portátil, notebook ou superfície plana.

Software VLounge

Este software permite captar, gerir e arquivar fotografias e cliques de vídeo de uma forma muito prática. Com alguns cliques no rato, pode criar e enviar mensagens de vídeo. Este conjunto de software inclui tudo o que precisa para aproveitar ao máximo a sua webcam Philips.



Data de publicação
2017-07-07

Versão: 3.1.11

12 NC: 9082 100 08692
EAN: 87 10895 97760 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com