



Philips
PhotoFrame

Wyświetlacz LCD 8"

Format 4:3

8FF3WMI



Dziel się wspomnieniami bezprowadowo

Ile cyfrowych zdjęć kryje się w Twoim komputerze? Na pewno bardzo dużo! Dzięki bezprzewodowej, cyfrowej ramce do zdjęć Wireless Digital PhotoFrame™ firmy Philips możesz cieszyć się całą swoją kolekcją zdjęć z komputera, korzystając z trybu transmisji bezprzewodowej lub trybu transferu.

Ciesz się swoją kolekcją zdjęć bezprzewodowo

- Przesyłaj bezprzewodowo i wyświetlaj wszystkie zdjęcia z komputera
- Łatwe w obsłudze oprogramowanie umożliwia bezprzewodowe przesyłanie zdjęć metodą „przeciągnij i upuść”

Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda

- Dwa kliknięcia pozwalają ustawić bezprzewodowe połączenie ramki PhotoFrame
- Automatyczna orientacja zdjęcia w trybie pionowym lub poziomym
- Baw się i twórz: wyświetlanie wielu zdjęć w jednym widoku
- Oszczędność energii dzięki automatycznemu przyciemnianiu po wykryciu oświetlenia w otoczeniu

Wysoka jakość zdjęć

- Technologia imagen Pro zapewnia ostre i żywe kolory
- Nowy blask starych wspomnień dzięki technologii RadiantColor
- Proporcje obrazu 4:3 zapewniają optymalne wyświetlanie bez zakłóceń

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Funkcja Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Wykorzystanie funkcji Wi-Fi Protected Setup jest najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem ustawienia bezprzewodowego połączenia pomiędzy ramką PhotoFrame a bezprzewodowym routerem. Wystarczy nacisnąć przyciski WPS na bezprzewodowym routerze i na ramce PhotoFrame, aby ustawić transmisję bezprzewodową.

Bezprzewodowa transmisja zdjęć

Dzięki ramce do zdjęć PhotoFrame, obsługującej bezprzewodową transmisję obrazów, nie musisz już przechowywać swoich zdjęć w pamięci samej ramki. Zamiast tego wszystkie zdjęcia z komputera domowego lub ulubione obrazy z Internetu możesz przysyłać bezprzewodowo do ramki PhotoFrame. Możesz je w łatwy sposób przeglądać na samej ramce, bez obaw o zajęcie miejsca w pamięci urządzenia.

Oprogramowanie PhotoFrame Manager — wireless

PhotoFrame Manager — wireless to oprogramowanie do zarządzania zdjęciami umożliwiające przeglądanie, zarządzanie i

organizowanie albumów i zdjęć. PhotoFrame Manager działa z systemami Windows XP i Windows Vista, Mac OS X oraz jest zgodny z oprogramowaniem iPhoto. Program pozwala także na bezprzewodowe przysyłanie zdjęć do ramki PhotoFrame prostą metodą „przeciągnij i upuść” — to naprawdę bardzo proste!

Technologia imagen Pro

Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. imagen Pro to zaawansowana technologia udoskonalania zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

Automatyczna orientacja

Funkcja automatycznego rozpoznawania orientacji pionowej lub poziomej wykorzystuje czujnik wykrywający orientację ramki do zdjęć PhotoFrame™, który umożliwia automatyczne wyświetlenie zdjęcia w odpowiednim trybie.

Efekt kolażu wielu zdjęć

Efekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.

Technologia RadiantColor

RadiantColor jest technologią firmy Philips, umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi ekranu celem wyeliminowania czarnych pasów i zniekształceń formatu obrazu.

Smart Power Pro

Smart Power Pro to czujnik włączający i wyłączający ramkę PhotoFrame w zależności od wykrytych warunków oświetlenia. Służy to zarówno środowisku, jak i Tobie, zmniejszając pobór mocy ramki PhotoFrame o jedną trzecią. A najlepsze jest to, że dzieje się to automatycznie!



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 130° (poz.) / 110° (pion.)
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
- Jasność: 250 cd/m²
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość panelu: 800 x 600
- Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1

Możliwości połączeń

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

Nośnik pamięci

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB (na 2000 zdjęć)
- Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta MMC, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: Pamięć flash USB

Udogodnienia

- Czytnik kart: Wbudowany (2x)
- Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do 10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli
- Możliwość zmiany orientacji ekranu: Automatyczna orientacja zdjęcia, Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo)
- Przyciski i elementy sterujące: 3 przyciski, 4-kier. przycisk nawigacyjny i Enter
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Zarządzanie albumami: Tworzenie, Usuwanie, Edytowanie, Zmiana nazwy
- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie
- Efekty fotograficzne: Sepia, Technologia RadiantColor
- Ustawianie pokazu slajdów: Losowo, Sekwencyjnie, Efekt przejścia, Kolaż (wiele zdjęć)
- Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, Pokaz slajdów, Stan, Automatyczne włączenie/wyłączenie, Wyłącznik sygnału dźwiękowego, Ustawianie czasu i daty, Wł./wył. wyświetlacza zegara, Źródło zdjęcia
- Stan zestawu: Wersja oprogramowania sprzętowego, Pozostała pamięć

- Stan podłączonych nośników: Podłączone nośniki, Pozostała pamięć
- Certyfikaty: CE, GOST, Szwajcaria, UL/cUL
- Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington
- Języki menu ekranowego (OSD): Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Duński, Portugalski, Rosyjski
- Zgodność systemowa: Mac OS X, Sieć Wi-Fi 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, z Wi-Fi

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Przewód USB, Podstawa, Skrócona instrukcja obsługi, Płyta CD-ROM z oprogram. + podręcz.

Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Waga: 0,34 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 40°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10°C do 60°C

Zasilanie

- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Źródło zasilania: Wyjście prądu stałego 9 V, 2 A
- Pobór mocy: (Urządzenie włączone) 5,09 W

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Waga netto: 0,883 kg
- Waga brutto: 1,429 kg
- Ciężar opakowania: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Waga netto: 1,766 kg
- Waga brutto: 3,39 kg
- Ciężar opakowania: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Liczba opakowań konsumenckich: 2



Data wydania 2009-08-14

Wersja: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com