

Philips
Стильная акустическая
микросистема

Док-станция для iPhone/iPod
DAB+

DCB293



Одержимые звуком

Звук, заполняющий ваш дом

Наслаждайтесь цифровым радио с изящной музыкальной микросистемой от Philips. Плоский дизайн и возможность крепления на стену позволяют сочетаться с любым интерьером.

Заряжайте iPhone/iPod во время воспроизведения или подключите плеер к порту USB для усиления впечатления от звука.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Функция цифрового радиовещания (DAB) для четкого радиовещания без помех
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

Новое представление о качестве звука

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)

- Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность
- Возможность крепления на стену в удобном месте

PHILIPS

Основные особенности

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod



Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Сдвигающаяся панель с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть

сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Цифровое радиовещание (DAB)



DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, цифровое управление звуком
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Выходная мощность: 2 x 10 Вт (среднеквадр.)

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Излучатели АС: 3" НЧ-динамик
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: поиск следующей/предыдущей дорожки, быстрое сканирование вперед/назад, повтор/в произвольном порядке/программа
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп
- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: перемотка вперед/назад, следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Тюнер/прием/передача

- Цифровое радиовещание (DAB): отображение сведений, меню, интеллектуальное сканирование
- Диапазоны тюнера: FM стерео, DAB (диапазон

L)

- Сохранение радиостанций: 20
- Антенна: стационарная Т-образная антенна FM и DAB
- RDS: тип программы, установка часов RDS, название станции
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Подключения

- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Функции управления

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB, Сигнал iPod
- Тип загрузчика: передний, с приводом
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Зарядное устройство: iPhone, iPod
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Кабели/подключение: Кабель MP3 Link
- Пульт ДУ: Да
- Прочее: Краткое руководство
- руководство пользователя: Английский, Французский, Датский, Немецкий, Итальянский, Шведский, Норвежский

Размеры

- Вес брутто: 5,5 кг
- Глубина основного устройства: 103,5 мм
- Высота основного устройства: 245 мм
- Ширина упаковки: 620 мм
- Ширина основного устройства: 565 мм
- Высота упаковки: 250 мм
- Глубина упаковки: 165 мм

Питание

- Источник питания: 110–240 В
- Источник питания: 50/60 Гц

Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.1.7

12 NC: 8670 000 62094
EAN: 87 12581 53745 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com