

Philips Streamium  
Беспроводной  
музыкальный центр/  
станция

**Streamium**

**WACS7000**



## Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

### Полная свобода наслаждаться музыкой

Сохраните всю свою музыкальную коллекцию на 80 ГБ жестком диске и наслаждайтесь беспроводной передачей от центра к станциям. Пользуйтесь высокоскоростной записью CD. Помимо этого, можно воспроизводить музыку с плееров GoGear или iPod с помощью дополнительной док-станции 2-в-1.

#### **Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки - без проводов!**

- Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям
- Жесткий диск объемом 80 ГБ для хранения и воспроизведения до 1500 CD
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Док-станция для GoGear и iPod (дополнительно)
- Беспроводная передача с компьютера через UPnP

#### **Простые навигация и управление**

- Функция "Моя комната, моя музыка" работает на всех станциях
- Функция "Музыка следует за мной" - музыка следует за вами из комнаты в комнату
- Функция "Передача музыки" для одновременного воспроизведения на всех станциях
- Копируйте CD с помощью автоматического поиска информации Gracenote
- 2-х сторонний пульт ДУ с ЖК-дисплеем и алфавитно-цифровым поиском

#### **Звучание высокого качества**

- Звуковая панель Super Sound с глубокими и чистыми басами
- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

**PHILIPS**

разумно и просто

## Характеристики

### Звук

- **Установки эквалайзера:** Классика, Джаз, Поп, Рок, Техно, Нейтральный
- **Усиление звука:** 3-х шаговое динамическое усиление НЧ, Эквалайзер, Режим Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Цифровой усилитель класса "D", Интеллектуальный эквалайзер
- **Регулятор громкости:** Регулятор громкости «вверх / вниз»
- **Выходная мощность:** Музыкальная мощность 40 Вт+40 Вт

### Динамики

- **Встроенные динамики:** 2
- **Типы громкоговорителей:** Панель Super Sound, Встроенный сабвуфер, Не отсоединяемый

### Аудиовоспроизведение

- **Формат сжатия:** mp3, WMA, PCM
- **Воспроизведение меди:** Компакт-диск, Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Режимы воспроизведения дисков:** Поиск следующей / предыдущей дорожки, Поиск следующего / предыдущего альбома, Возможность программирования 99 дорожек, Повтор/В произвольном порядке/Программа, Быстрое перем. вперед/назад
- **Поддержка меток ID3:** да
- **Тип загрузчика:** Гнездо
- **Скорость в битах для MP3:** 8 - 320 кбит/с и VBR
- **Скорость в битах WMA:** 16 - 128 Кбит/с
- **Режим воспроизведения жесткого диска:** Альбом, Жанр, Список воспроизведений, Все дорожки, Тот же исполнитель, Тот же жанр, Несжатые дорожки
- **Режим Streaming жесткого диска:** Передача Wi-Fi на 5 станций, "Моя комната, Моя музыка", "Музыка следует за мной", "Передача музыки"
- **режим воспроизведения PC Link:** Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- **Режимы USB Direct:** Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Стоп

### Аудиозапись

- **Скорость передачи в битах:** 128, 160, 192, 256 и 320 кбит/с
- **Носители записи:** Жесткий диск
- **Скорость записи:** 1 х, 4 х
- **Формат аудиофайла:** mp3

### Хранение на медиа-носителе

- **Емкость жесткого диска:** 80 ГБ

### Тюнер/Прием/Передача

- **Диапазоны тюнера:** FM
- **Автоматическая цифровая настройка:** да
- **Автосохранение:** да
- **Число предварительно настр. каналов:** 60

### Возможность соединения

- **Аудиовход, разъем "cinch":** Аналоговый AUX (Центральный/Станция)
- **Аудиовыход cinch:** Аналоговый линейный выход (Центральный)
- **Другие соединения:** Разъем DIN
- **Наушники:** 3,5 мм
- **Антенна:** Диполь FM
- **Беспроводное соединение:** Беспр. локальн. сеть (LAN) (802.11g)
- **Питание:** 220 В 50 Гц
- **Беспроводное универс. соед. Plug & Play:** Включено
- **Проводная локальная сеть:** Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.

### Удобство

- **Тип дисплея:** ЖК-дисплей
- **Подсветка:** да
- **Цвет подсветки:** Белый
- **Языки экранных меню:** Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский
- **Цифровое управление содержанием:** В комплекте ПО WADM
- **Режим ожидания Eco Power:** 1 ватт
- **Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.:** Возможность крепления к стене
- **Часы:** На главный экран

### Принадлежности

- **Кабели:** Кабель Ethernet
- **Формат CD-ROM:** Установочный CD-ROM, WADM и программные утилиты.
- **Пульт ДУ:** 2-х сторонний 6-и строчный дисплей, односторонний пульт ДУ
- **Батарейки:** 4 x AAA + 2 x AA
- **Гарантийная карточка:** Гарантийная карточка
- **Краткое руководство пользователя:** Англ., русский, нем., итал., гол., исп., фр.
- **Руководство пользователя:** Англ., русский, нем., итал., гол., исп., фр.

### Габариты

- **Вес коробки:** 15,5 кг
- **Размеры изделия (ШхГхВ):** 608 мм x 175 мм x 303 мм
- **Вес телевизора:** 12,93 кг
- **Размеры коробки (ШхГхВ):** 682 мм x 400 мм x 236 мм

## Основные передовые технологии

### Беспроводные потоки

Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату - без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фоновой музыки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.

### Жесткий диск объемом 80 ГБ / 1500 CD

Жесткий диск объемом 80 ГБ обеспечивает большой объем памяти для хранения цифровых музыкальных файлов. На него можно загрузить до 1500 CD вашей музыкальной коллекции, а скорость записи такова, что можно воспроизводить и переписывать на другой носитель почти одновременно.

### Прямой USB-MP3/WMA

Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все материалы. Все что нужно сделать - это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.

### Стандарт UPnP

Universal Plug & Play (UPnP) - это отраслевой стандарт, позволяющий выполнить соединение любых устройств, поддерживающих этот стандарт, для приема и передачи музыки. В вашем беспроводном музыкальном центре используется Universal Plug & Play для удобства стандартного соединения с другими устройствами, поддерживающими Universal Plug & Play. Это дает простоту подключения беспроводного музыкального центра к другим медиаустройствам для получения и переноса содержимого.

### Панель Super Sound

Панель Super Sound - это инновационная компактная панель с плоскими динамиками, в которой используется современная технология, обеспечивающая высококачественное звучание во всем звуковом диапазоне.



Дата выпуска 2009-02-12

Версия: 3.1.8

12 NC: 8670 000 33436  
EAN: 87 12581 36025 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)