

Philips
DVD-afspiller

DVP5992



Få skarpere, klarere billeder

med HDMI 1080p og WMV-afspilning

Du vil blive imponeret over denne Philips DVD-afspiller med digital HDMI-video- og lydforbindelse. Træd ind på en helt ny scene for Home Entertainment, hvor du kan nyde high def-video (720p/1080i/1080p).

Sætter liv i lyd og billede

- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder
- High definition JPEG-afspilning viser billedernes ægte opløsning
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang

Afspiller alle dine film og al din musik

- Windows Media Video til filmafspilning fra din PC
- Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG
- DivX Ultra-certificeret til forbedret afspilning af DivX-video

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev

Nem at anvende

- My Wallpaper giver en personlig velkomstskærm
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- MP3-oprettelse med et tryk direkte fra CD'er til USB-stik

Vigtigste nyheder

HDMI 1080p



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

Windows Media Video

Med Windows Media Video kan du afspille PC-videofiler på dit TV. Det bliver også langt nemmere at nyde dem sammen med venner og familie. Det er slut med at knibe øjnene sammen foran computerskærmen - læn dig i stedet tilbage, og nyd dine yndlings WMV-filer på dit TV i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

DivX Ultra-certificeret



Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film, i komfortable omgivelser hjemme i stuen. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD'er til afspilning på din DivX Ultra Certified® Philips-enhed. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere spor og menuer i ét praktisk format.

Multimedie-WMV

Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG

High definition JPEG-afspilning

Med high definition JPEG-afspilning kan du se dine billeder på TV'et i opløsninger helt op til to megapixel. Du kan nu få vist dine billeder i absolut klarhed, uden tab af kvalitet eller

detaljer - og dele dem med venner og familie hjemme i din dagligstue.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

MP3-oprettelse med et tryk

Konverter indholdet fra dine yndlings-CD'er til MP3-filer på dit Philips-produkt, og gem det direkte på en nøgle eller en bærbar medieafspiller via et USB-kabel. Nyd det praktiske ved at oprette MP3-filer i din stue uden en PC, og mens CD'en stadig spiller.

Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling (720p, 1080i/p)

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Signal/støjforhold: > 90
- Forvrængning og støj (1 kHz): > 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 80 dB
- Lydsystem: Dolby Digital
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-cd
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Stillbilledafspilning

- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom,

Diasshow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilleder

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), HDMI-udgang, Digital koaksial-udgang, Komponent-video udgang - Progressive, SCART

Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring, Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Garantibevis

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 435 x 38 x 209 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 524 x 82 x 276 mm
- Vægt: 1,4 kg
- Vægt inkl. emballage: 0 kg

Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Strømforbrug: <12 W
- Standby-strømforbrug: < 0,1 W



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 2.4.4

12 NC: 8670 000 59523
EAN: 87 12581 52217 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com