

Philips  
PhotoFrame numérique

18 cm

Multimédia Format 4/3

SPF2107



« Regarde, c'est toi dans la baignoire ! »

## Baby PhotoFrame

Ce cadre est le mariage parfait entre qualité et plaisir. Des accessoires colorés permettent de personnaliser le cadre : rose pour les filles et bleu pour les garçons. Transformez le cadre en une jolie horloge en passant simplement en mode Animated Kiddie Clock

### **Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable**

- Format 4/3 pour un affichage sans aucune déformation
- ImagEn Pro, pour des couleurs nettes et éclatantes
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

### **Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal**

- Diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire
- L'horloge animée affiche l'heure de manière relaxante
- Personnalisez votre cadre avec un cadre encliquetable rose ou bleu.

### **Conception écologique qui respecte l'environnement**

- PhotoFrame respectueux de l'environnement
- Mise sous et hors tension automatique de l'écran aux heures programmées pour économiser l'énergie

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Angle de visualisation: - C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
- Format d'image: 4/3
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Luminosité: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 300:1

## Connectivité

- USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0

## Supports de stockage

- USB: Clé USB
- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via un adaptateur), MS Pro Duo (via un adaptateur)
- Capacité mémoire intégrée: 512 Mo (soit 500 photos HD)

## Praticité

- Lecteur de cartes: Intégré (2x)
- Format photo pris en charge: Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels, Photo JPEG
- Format vidéo pris en charge: MotionJPEG, .AVI
- Musique de fond prise en charge: MP3
- Boutons et commandes: 3 boutons, Touche de navigation 4 voies + 1 validation
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Zoom et rognage
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Collage (images multiples)
- Fonction de configuration: Réglage de la luminosité, Langue, Diaporama, État, Mise sous/hors tension automatique, Signal sonore activé/désactivé, Heure et date réglables, Source de la photo, Affichage de l'heure activé/désactivé, Alarme avec mise en veille
- État du système: Version du micrologiciel, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante
- Approbations de conformité: C-Tick, CE, GOST, Suisse
- Positionnement: Orientation automatique des photos, Paysage, Portrait
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Danois, Portugais, Russe, Chinois simplifié
- Effets photographiques: Noir et blanc, Sépia
- Compatible plug-and-play: Windows Vista, Windows 2000/XP ou version ultérieure,

Mac OS X

- Arrière-plan de l'écran: Noir, Blanc, Gris, Ajustement automatique
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur CA/CC, Guide de mise en route, Câble USB, Manuel d'utilisation sur CD-ROM
- Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Poids: 0,345 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -20 °C à 70 °C

## Puissance

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie CC en volts: 9 V
- Sortie CC en ampères: 1 A
- Consommation électrique: (en marche) 5,6 W
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur

## Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 22,5 x 19 x 9 cm
- Poids net: 0,7 kg
- Poids brut: 1,05 kg
- Tare: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 49570 1
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 8,9 x 7,5 x 3,5 pouce
- Poids brut: 2,315 lb
- Poids net: 1,543 lb
- Tare: 0,772 lb

## Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Poids net: 1,4 kg
- Poids brut: 2,3 kg
- Tare: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 49570 8
- Nombre d'emballages: 2
- Poids brut: 5,071 lb
- Carton externe (l x l x H): 9,2 x 7,5 x 7,8 pouce
- Poids net: 3,086 lb
- Tare: 1,984 lb

# Points forts

## ImagEn Pro

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

## Format 4/3 irrécusable

Le PhotoFrame numérique Philips affiche vos photos au format 4/3 pour un confort de visionnage maximal.

## La personnalisation à l'honneur avec des cadres encliquetables

Deux beaux accessoires pour cadre vous sont fournis dans des teintes pleines de vie : rose pour les filles et bleu pour les garçons. Doux rêves garantis. Encliquetez et le tour est joué.

## Diaporama automatique

Lorsque vous n'avez pas le temps de copier des photos vers votre PhotoFrame, vous avez la possibilité de lancer un diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire.

## Horloge animée pour bébé

Lorsque vous ne souhaitez pas visionner des photos, choisissez d'afficher cette horloge amusante et colorée. Votre PhotoFrame se transforme instantanément en horloge. Le mode Animated Kiddie Clock est idéal pour les enfants car il leur apprend à lire l'heure.

## RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

## PhotoFrame respectueux de l'environnement

Les PhotoFrame Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées.

## SmartPower

Une minuterie met le PhotoFrame sous et hors tension aux heures définies, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des coûts de consommation de votre PhotoFrame) et de participer ainsi au respect de l'environnement.



Date de publication  
2010-04-15

Version: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55181  
EAN: 87 12581 49570 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)