



Philips
Webcam

Pro



SPC1330NC



Webcam pro

เชื่อมต่อด้วยความแม่นยำและคมชัด

Webcam pro SPC1330NC เปลี่ยนสัมผัสความรู้สึกในการสนทนาพร้อมภาพวิดีโอของคุณ ด้วยคุณภาพวิดีโอ HD ที่ให้ความละเอียดของภาพวิดีโอ 2.0 เมกะพิกเซล, ความละเอียดของภาพถ่าย 8 เมกะพิกเซล, ภาพวิดีโอ 90 เฟรมต่อวินาที และมีระบบปรับภาพอัตโนมัติ ระบบเสียงสเตอริโอเสียงใสคมชัดด้วยไมโครโฟนในตัวสองตัว

เปลี่ยนสัมผัสความรู้สึกในการสนทนาพร้อมภาพวิดีโอของคุณ

- ความละเอียดของภาพวิดีโอ 2.0 เมกะพิกเซลที่แท้จริงสำหรับคุณภาพวิดีโอแบบ HD
- ให้รายละเอียดยิ่งขึ้นด้วยภาพถ่ายที่มีความละเอียด 8 เมกะพิกเซล (Interpolated)
- ภาพวิดีโอ 90 เฟรมต่อวินาทีให้ภาพที่นิ่งสนิท
- ขุมแบบดิจิทัล 8x ให้ภาพระยะใกล้คุณภาพเยี่ยม
- ไฟล์อัตโนมัติให้ภาพวิดีโอ และภาพถ่ายที่คมชัด
- เลนส์มุมกว้างทำให้ถ่ายภาพคนในเฟรมวิดีโอได้มากยิ่งขึ้น
- Pixel Plus 2 เพื่อภาพที่มีรายละเอียด มืด และชัดเจนยิ่งขึ้น
- Digital Natural Motion ช่วยลดการกระตุกของภาพ

เสียงชัดแจนสดใส ปราศจากเสียงก้อง

- ไมโครโฟนในตัวสองตัวที่ให้เสียงสเตอริโอ ปราศจากเสียงก้อง
- การตัดเสียงรบกวนและลดเสียงก้องเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

ใช้งานสะดวกเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ได้กับบริการส่งข้อความด่วนทุกประเภท
- ซอฟต์แวร์ Philips CamSuite ที่ใช้งานง่ายสำหรับการควบคุมเว็บแคมของคุณ

PHILIPS

2.0 เมกะพิกเซลที่แท้จริง

จำนวนของเมกะพิกเซล คือตัวกำหนดคุณภาพของภาพที่สำคัญ เซนเซอร์แบบ CMOS ซึ่งมีความละเอียด 2.0 เมกะพิกเซล ให้ภาพวิดีโอที่มีคุณภาพแบบ HD ชนิดที่ไม่เคยใช้กับเว็บแคมมาก่อน

ความละเอียดของภาพถ่าย 8 เมกะพิกเซล

เว็บแคมของคุณให้รายละเอียดยิ่งขึ้นด้วยภาพถ่ายที่มีความละเอียด 8 เมกะพิกเซล

(Interpolated)

ซึ่งเป็นความละเอียดที่เพียงพอสำหรับการพิมพ์ภาพขนาดโปสเตอร์ด้วยความละเอียดสูง

ภาพวิดีโอ 90 เฟรมต่อวินาที

อัตราเฟรมที่สูงถึง 90 เฟรมต่อวินาทีทำให้ภาพนิ่งสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมผ่านวิดีโอแบบมองเห็นผู้สนทนา รวมทั้งการสอต่อสอดูแลบ้านจากระยะไกล

ซูมแบบดิจิทัล 8x

ซูมภาพเข้าหรือออกเพื่อให้ได้ภาพสวยถูกใจ คุณสามารถควบคุมการซูมทั้งหมดได้จากหน้าจอขณะที่มองภาพ จึงปรับภาพได้อย่างใจต้องการ

โฟกัสอัตโนมัติ

ให้ความคมชัดของวิดีโอ และภาพถ่าย เมื่อเซนเซอร์ภาพตรวจพบการสูญเสียความคมชัด โฟกัสอัตโนมัติจะปรับเลนส์อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องปรับด้วยตนเอง

ปัจจุบันนี้เป็นอัลกอริทึมในการปรับความชัดของภาพแบบใหม่ที่เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips

เลนส์มุมกว้าง

เลนส์มุมกว้างทำจากเนื้อแก้วคุณภาพสูงให้มุมมองได้กว้างขึ้น และเป็นเลนส์ที่ทำงานในลักษณะเดียวกับเลนส์ที่ใช้ในกล้องถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพคนในเฟรมวิดีโอได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ทำให้คุณภาพของวิดีโอลดลง

Pixel Plus 2

Pixel Plus 2 ช่วยให้เว็บแคมของคุณถ่ายทอดภาพที่เป็นธรรมชาติ คมกริบ มีรายละเอียดดีเยี่ยมเสมอ เนื่องจากโปรเซสเซอร์ Pixel Plus 2 นำเทคโนโลยีล่าสุดของภาพโทรทัศน์มาใช้กับระบบวิดีโอของคอมพิวเตอร์ ด้วยการเพิ่มจำนวนเส้นและจำนวนพิกเซลให้มากขึ้น ภาพที่ได้จึงมีคุณภาพดีที่สุดใน

Digital Natural Motion

Philips ได้พัฒนา Digital Natural Motion เพื่อขจัดปัญหาเรื่องภาพกระตุกที่เกิดขึ้นในภาพเคลื่อนไหว Digital Natural Motion จะคำนวณการเคลื่อนไหวในภาพและแก้ไขอาการกระตุกของภาพ ทั้งภาพจากรายการที่ออกอากาศและภาพจากสื่อภาพยนตร์ (เช่น DVD) ภาพที่ได้จึงไม่มีการกระตุกและให้ความคมชัดดีเยี่ยม นำคุณสู่ความบันเทิงอีกขั้นหนึ่ง

ไมโครโฟนในตัวสองตัว

ทำให้ได้ยินเสียงของคุณในแบบสเตอริโอชัดเจนใสเป็นธรรมชาติ ไมโครโฟนชนิดกำหนดทิศทางในตัว 2 ตัว และเทคโนโลยีลำเสียงที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Philips ช่วยขจัดเสียงรบกวนและเสียงก้องได้เกือบทั้งหมด ซึ่งจะจับเฉพาะเสียงของผู้ใช้เท่านั้น และลดเสียงอื่นๆ ให้เหลือน้อยที่สุด

การตัดเสียงรบกวนและเสียงก้อง

เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ดีเยี่ยมนี้ช่วยลดเสียงรบกวนของฉากหลังและเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูดทั้งในสภาพแวดล้อมที่เงียบและมีเสียงดัง นอกจากนี้ ยังลดเสียงก้อง บุคคลอื่นจึงได้ยินเสียงคุณชัดเจนยิ่งขึ้น

ใช้ได้กับบริการทุกประเภท

เว็บแคมและซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาพร้อมกับความใส่ใจในบริการส่งข้อความด่วนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวิดีโอใน Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger และบริการอื่น ๆ

ซอฟต์แวร์ Philips CamSuite

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย และให้คุณควบคุมเว็บแคมของคุณได้เพียงการคลิกเมาส์ ซึ่งจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสนทนาทางวิดีโอโฟน

รายละเอียดเฉพาะ

กลไก

- เซนเซอร์: CMOS ขนาด 2.0 MP
- ข้องรับแสงกว้างเต็มที่ของเลนส์: F:2.0
- มุมมองของเลนส์: 70 องศา
- โครงสร้างเลนส์: 5 ชั้น
- ไฟกักแสงอัตโนมัติ: ใช่
- ความสมดุลแสง: 2600 - 7600 k
- ปริมาณแสงขั้นต่ำ: < 2 lux
- รูปแบบข้อมูล: YUY2, MJPEG
- ความละเอียด: 16 บิต

ความละเอียด

- ความละเอียดวิดีโอ: 2.0 MP
- ความละเอียดภาพถ่าย: 2.0 MP
- ความละเอียดของวิดีโอแบบ Interpolated: ไม่มี
- ความละเอียดของภาพถ่ายแบบ Interpolated: 8.0 MP
- อัตราในการแสดงภาพสูงสุด: 90 fps

เสียง

- ไมโครโฟน: ไมโครโฟนในตัวสองตัว
- การลดเสียงรบกวน: ใช่
- การลดเสียงก้อง: ใช่
- ระบบเสียงสเตอริโอ: ใช่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ชุมแบบดิจิทัล: 8x
- ระบบตรวจจับภาพใบหน้า: ใช่
- คุณสมบัติด้านวิดีโอที่ให้ความสนุกสนาน: เปลี่ยนฉากหลังของคุณ, เฟรมซ้ำ ๆ, โลโก้สนุก ๆ, เอฟเฟกต์ฮา ๆ
- Pixel Plus 2: ใช่
- Digital Natural Motion: ใช่
- ปุ่มสแนปช็อต: ใช่
- เปิด/ปิด ไฟ LED แสดงการทำงาน: ใช่

ซอฟต์แวร์

- ซอฟต์แวร์เฉพาะ: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- เพิ่มวิดีโอที่: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

ความต้องการระบบ

- ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- โปรเซสเซอร์: Intel Pentium® 4 2.4 GHz หรือโปรเซสเซอร์ AMD® ที่เทียบเท่า
- หน่วยความจำ RAM: 512 MB RAM
- เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 300-700 MB
- USB: พอร์ต USB อิสระ
- ไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช่

การเชื่อมต่อ

- ความยาวสายเคเบิล: 2.1 เมตร
- การอินเตอร์เฟซ: USB 1.1, USB 2.0
- USB video class: UVC
- กำลังไฟ: ผ่านสาย USB ที่ให้มา

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 4 x 5.6 x 2.68 ซม.
- น้ำหนัก: 0.0984 กก.
- ขนาดผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 4 x 8.6 x 8.8 ซม.
- น้ำหนัก (พร้อมขาตั้ง): 0.1294 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- EAN: 87 12581 39603 9
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 10 x 19 x 19 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.152 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.423 กก.
- น้ำหนักเมื่อหีบห่อ: 0.271 กก.

ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 42354 4
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 39.8 x 32.3 x 21.3 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.912 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.19 กก.
- น้ำหนักเมื่อหีบห่อ: 2.278 กก.



วันที่ออก 2017-07-07

เวอร์ชัน: 2.1.10

12 NC: 8670 000 37153
EAN: 87 12581 39603 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com