



Philips
Microcadena

con conector de 30 pines
para iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
120 W, radiador de graves

DCM3020



Sonido potente y rico

Obsesión por el sonido

Llena tu hogar de canciones del iPod, iPhone o iPad. Deja que el microsistema de sonido de Philips libere tu música con detalles y los potentes graves de la tecnología wOOx.

Simplemente conecta el dispositivo tal cual, incluso si está dentro de una funda protectora.

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad simultáneamente
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total RMS de 120 W

Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- El sistema RDS envía información de las emisoras y servicios de datos
- Control remoto todo en uno para el sistema y el iPod, iPhone o iPad

PHILIPS

Destacados

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además, carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Tecnología wOOx™

La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

Tweeter de cúpula

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad las frecuencias altas y medias que mejoran la nitidez del audio de los altavoces. La

excelente combinación entre sonido sin distorsiones y una acústica natural ofrece una gran calidad vocal y tonos instrumentales puros para que disfrutes de un óptimo equilibrio de audio en combinación con los woofers.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 60 W
- Optimización del sonido: control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves, Volumen

Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: 2 vías, Radiador de bajos wOOx

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Orden aleatorio, Detener
- Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Carga de iPhone, Carga del iPad, Avance y retroceso rápido, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa, Menú, arriba y abajo

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
- RDS: Tipo de programa, Nombre de emisora, Texto de radio
- Estaciones preseleccionadas: 20

Conectividad

- USB: Host USB
- Audífono: 3,5 mm
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: MP3 Link
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Antena FM, Altavoces izquierdo y derecho

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Alarma del iPod
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Antena FM, Folleto de garantía mundial
- Cables: Cable de entrada de MP3
- Manual del usuario: 16 idiomas
- Guía de inicio rápido: Inglés, alemán, holandés, francés, español, italiano
- Control remoto

Dimensiones

- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 139 x 304 x 230 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 230 x 141 x 230 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 512 x 346 x 276 mm
- Peso bruto: 8,6 kg
- Peso neto: 7,3 kg

Energía

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50Hz

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación, iPod 5ta generación, iPod 6ta. generación

Compatibilidad con iPad

- Compatible con: iPad



Fecha de publicación
2014-07-14

Versión: 2.1.13

12 NC: 8670 000 74195
EAN: 87 12581 59255 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com