

Philips
Mikro DVD kino

Divx

MCD177



Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino

plus priame prehrávanie USB Direct

Ste v kontakte s tým najnovším a najelegantnejším - teraz získajte mikro HiFi 2 v 1 s možnosťou prehrávania DVD, WMA-CD, MP3-CD a USB Direct! Relaxujte s vašimi obľúbenými filmami a hudbou. Domáca zábava už nikdy nebude ako predtým!

Obohaťte vaše zážitky z filmov

- Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Prezerajte si fotografie a počúvajte hudbu priamo zo zariadení USB
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- 2 x 20 W RMS/800 W PMPO

Ľahko sa používa

- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- Časovač vypnutia a zapnutia

Kultivovaný zvuk a vzhľad

- Elegantné drevom obložené reproduktory

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Priame rozhranie USB

Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasnosť.

Hlasnosť pre basy a výšky

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasnosti. Aktivovaním funkcie hlasnosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Progressívne riadkovanie

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: Hud. výkon 2 x 20 W RMS/2 x 40 W
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, PBC, Pomalý pohyb, Približovanie, Rodičovská kontrola, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD
- DVD región: 5

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s prehrávaním MP3
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Obrázkové CD

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 programovateľných skladieb, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Typ zásobníka: Horná časť
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 20
- Upevnenia tuneru: FM Stereo
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť

- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor), S-Video (na Hosiden), SCART
- Iné pripojenia: Koaxiálny výstup digitálneho audia, FM anténa
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm, Analógový audio výstup (L/P)
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- OSD jazyky: Angličtina, Ruština
- Budíky: CD budík, Radiobudík, Časovač vypnutia, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Farba podsvietenia: Modré
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), FM anténa, Záručný list pre celosvetovú záruku
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými batériami
- IFU/Návod na používanie: Angličtina, Ruština
- Stručná príručka spustenia: Angličtina, ruština
- Adaptér AC/DC: Prepínanie zdroja napájania

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 232 x 85 x 275 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 160 x 250 x 180 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 554 x 405 x 225 mm
- Váha vrátane balenia: 6,9 kg

Napájanie

- Napájanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38316
EAN: 87 12581 40586 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com