

Philips
Bärbart högtalarsystem



SBA290



Kraftfullt stereoljud

Kraftfull XSL Acoustics-teknik

SBA290, bärbart högtalarsystem i ett tunt utförande och passar lätt i fickan eller väskan. Dela med dig av ett kraftfullt stereoljud till dina vänner var du än befinner dig, och upplev den fantastiskt fylliga basen även vid låg volym.

Kraftfullt ljud

- Inbyggda högtalare med XSL Acoustics för dynamiskt ljud
- DBE förbättrar de låga tonerna på elektronisk väg
- Incredible Surround™ förbättrar ljudbilden

Ta musiken med dig

- Kan användas tillsammans med alla bärbara underhållningssystem
- Ultratunt monohölje som får plats i fickan eller väskan
- Fodralet skyddar högtalarna när du inte använder dem

Alltid redo

- Praktisk förvaring av kabeln när den inte används

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Frekvensåtergivning: 100–20 000 Hz
- Impedans: 3 ohm
- Märkeffekt för RMS: 2 x 3 W (6 W)
- Känslighet: 80 dB
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Incredible Surround
- Högtalardiameter: 40 mm
- Typ: Neodymium

Anslutningar

- Kabellängd: 0,3 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Anslutningens legering: Nickelpläterad

Bekvämlighet

- Basnivåkontroll
- Drifttid: 6 timmar
- Strömindikator
- Volymkontroll

Tillbehör

- AC/DC-adapter
- Fodral



Effekt

- Adaptertyp: 9V 500mA
- Batterityp: AAA, LR03
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Inre kartong

- Bruttovikt: 1,746 kg
- Inre kartong (L x B x H): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
- Nettovikt: 1,106 kg
- Taravikt: 0,64 kg

Yttre kartong

- Bruttovikt: 5,49 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 56 x 25 x 23 cm
- Nettovikt: 3,318 kg
- Taravikt: 2,172 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
22 x 21,5 x 8,6 cm
- Bruttovikt: 0,796 kg
- Nettovikt: 0,553 kg
- Taravikt: 0,243 kg

Funktioner

XSL Acoustics

ShoqBox med XSL Acoustics med dynamiskt ljud och kraftfull bas. Imponerande ljud produceras genom att klar, ljus diskant och mellanregisterljud kombineras med en kraftfull bas. Innovativ användning av avancerade element så som titankon och neodymiummagnet ger ett ljud som är nästan dubbelt så kraftfullt som i en traditionell högtalare av samma storlek. Exakt finjustering mellan högtalarelementet, den lilla akustiska arkitekturen och kretsarna garanterar superbt dynamiskt ljud och optimerar basprestanda från minsta möjliga ljudutrymme.

DBB (Dynamic Bass Boost)

När du aktiverar DBB (dynamisk basförstärkning) förstärks de låga basfrekvenserna elektroniskt så att ljudåtergivningen blir enhetlig, framför allt när högtalarevolymen är inställd på låg nivå. Basljudet är alltid lika imponerande.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ breddar ljudbilden och ger en upplevelse av att ha extra högtalare runt om dig.

För bärbar utrustning

Kan användas tillsammans med alla bärbara underhållningssystem. Sätt bara i 3,5-millimeterskontakten.

Ultrakompakt och lätt

Så supertunt och lätt att du knappt märker att du har det med dig. Stoppa det i fickan eller väskan och ta med överallt. Ultimat bärbarhet.

Fodral till högtalarna

Var rädd om dina högtalare och undvik att sladden trasslar sig genom att förvara dem i det här praktiska fodralet när de inte används.

Hantering av högtalarkabeln

Unik design som gör kabelförvaringen problemfri – bara att packa ned och ge sig av.



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 3.0.7

12 NC: 9082 100 03918
EAN: 87 10895 86640 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com