

飞利浦
USB 移动电源

20,000 毫安时
3 个 USB 充电端口
QC 3.0 和 PD 3.0
PPS

DLP7721C



充沛的电量储备

便携式备用电源组

20,000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦恼。使用最大 20W 的 PD 3.0 USB-C 端口或最大 18W 输出的 QC 3.0 USB-A 端口，为设备快速充电。

卓越的充电设计

- 30 分钟内充电 50%
- 使用 USB-C 可编程电源 (PPS) 充电
- 智能过热保护、过压保护和过流保护
- 3 个 USB 端口，可同时为三台设备充电
- 带 QC 快速充电功能的 USB-A
- USB-C PD 20W 充电端口

便携式电源

- 随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用

操作状态一目了然

- LED 电源指示灯

PHILIPS

USB 移动电源

20,000 毫安时 3 个 USB 充电端口, QC 3.0 和 PD 3.0, PPS

规格

兼容性

- 与以下设备兼容: USB 充电设备

功率

- 输出: USB-C: 最大 20W USB-A: 最大 18W
- 电源输入: Type-C 5V/3A, Micro USB 5V/2A
- 电池容量: 20,000 毫安时 74 瓦时

包装尺寸

- 随附产品数量: 1
- 货架摆放类型: 两种
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 9.5 x 17 x 3.5 cm
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 3.7 x 6.7 x 1.4 英寸
- EAN: 48 95229 13553 6

外箱

- 用户包装数量: 18
- 外箱 (L x (宽 x 高): 34 x 24 x 22.5 cm
- 外箱 (L x (宽 x 高): 13.4 x 9.4 x 8.9 英寸
- GTIN: 1 48 95229 13553 3

内箱

- 用户包装数量: 6
- 内箱 (L x (宽 x 高): 22 x 10.7 x 20.5 cm
- 内箱 (L x (宽 x 高): 8.7 x 4.2 x 8.1 英寸
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

附件

- 用户手册: 用户手册
- 线缆: USB-C 充电线缆

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 6.8 x 13.6 x 2.75 cm
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 2.7 x 5.4 x 1.1 英寸
- 重量: 0.355 千克
- 重量: 0.783 磅

设计和外观

- 材料: PC + ABS

DLP7721C/00

产品亮点

USB-C PD 20W 充电端口。1

配备 USB-C (Power Delivery) PD 20W 快速充电端口。

带 QC 快速充电功能的 USB-A

快速充电 (QC) 技术通过增加电压和电流来加快充电速度。它使用快速充电协议来优化兼容设备的充电速度, 从而缩短充电时间

30 分钟内充电 50%

快充 - 在 30 分钟内将手机从电量耗尽充至 50%。

可编程电源 PPS

PPS (可编程电源) 是 USB-C 设备快速充电技术的标准。该技术根据设备的充电状态实时调整电压和电流, 为其提供最大功率。这是一种安全地缩短充电时间的智能方式。

智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护

LED 电源指示灯

美观的 LED 指示灯柔和闪烁, 清晰地指示设备已启动。



发行日期 2023-09-28

版本: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com