

Philips
Slank micro-
muzieksysteem

• DAB

MCB275



Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Geniet van uitstekende helderheid met dit stijlvolle Philips-microsysteem met ingebouwde DAB-tuner. Met MP3-CD-weergave hebt u de vrijheid om de geluidsinstellingen aan uw eigen voorkeuren aan te passen en er is tevens een mogelijkheid voor wandmontage. U zult diep onder de indruk zijn van dit systeem.

DAB-radio in digitale kwaliteit

- Afstemmen op radiozenders met digitale kwaliteit
- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring

Onbeperkt luisterplezier

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Begin de dag op uw manier

- Digitaal afstemmen met 20 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
- Wekker- en sleeptimerfuncties

PHILIPS

Kenmerken

Compatibel met DAB en FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of

het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
- Tunerbereik: FM-stereo, DAB Band III
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Radiotekst
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: Vaste T-vormige FM- en DAB-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch
- Schermtype: LCD-scherm (dot-matrix)
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw

Accessoires

- Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
- Overig: DAB-antenne, 2 schroeven voor wandmontage
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutogewicht: 5,6 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 166 x 90 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 245 mm
- Diepte hoofdunit: 96 mm
- Breedte van de verpakking: 330 mm
- Hoogte hoofdunit: 245 mm
- Hoogte van de verpakking: 313 mm
- Breedte hoofdunit: 250 mm
- Diepte van de verpakking: 303 mm

Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 30779
EAN: 87 12581 34010 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com