

Philips
Mikro glazbeni sustav

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3150



Bogat i snažan zvuk

Opsesija zvukom

Moderni mikro zvučni sustav MCM3150 tvrtke Philips unosi ritam zvukom bogatim detaljima i punim snažnih basova – zahvaljujući tehnologiji wOOx.

Obogatite doživljaj zvuka

- wOOx™ tehnologija zvučnika za reprodukciju snažnih dubokih basova
- Ukupna izlazna snaga od 120 W RMS
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Visokotonski zvučnik za detaljan i prirodan zvuk

Neograničen užitek slušanja

- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Jednostavna uporaba

- Budilica i funkcija automatskog isključivanja
- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

PHILIPS

Istaknute znač.

wOOx™ tehnologija



wOOx tehnologija je revolucionarni koncept zvučnika koji vam omogućava da čujete i osjetite fantastičan duboki bas, bogatiji od svih ostalih koje nude audio sustavi. Poseban izlazni stupanj zvučnika koji radi paralelno s tzv. wOOx bass radijatorom, te precizno usklađivanje između glavnog i visokotonskog zvučnika omogućavaju blagi prijelaz od niskih i srednjih frekvencija prema visokima. Dvostruka amortizacija i simetrična obostrana konstrukcija daju dubok i precizan bas bez primjetnog izobličenja. wOOx tehnologija koristi cijeli prostor zvučne kutije i pruža izuzetno dubok i dinamičan bas i time istinski produbljuje glazbeni učinak.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.

Visokotonski zvučnik

Visokotonski zvučnici reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika.

Stvarajući harmonični spoj neiskrivljenih i neobojenih zvukova širokog raspona, pružaju preciznu reprodukciju glasa i čist zvuk instrumenata te na taj način uravnotežuju ukupan zvuk kada su upareni s kombinacijom woofera.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve

što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3)". MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Uložnica CD-a s motorom

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.



Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 120 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: wOOx bas emiter, 2-sistemski

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Ostali priključci: FM antena
- Linijski stereo ulaz od 3,5 mm: Audio ulaz
- Slušalice: 3,5 mm

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: Naziv stanice, Vrsta programa

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Sleep timer

Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: FM antena, AC mrežni kabel, Međunarodni jamstveni list
- Daljinski upravljač
- Upute: Više jezika

Dimenzije

- Dubina ambalaže: 280 mm
- Širina uređaja: 230 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 7,4 kg
- Visina ambalaže: 314 mm
- Visina uređaja: 145 mm
- Širina ambalaže: 510 mm
- Dubina uređaja: 237 mm
- Dubina glavnog zvučnika: 210 mm
- Širina glavnog zvučnika: 139 mm
- Težina aparata: 6,2 kg
- Visina glavnog zvučnika: 259 mm

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: Moguće programiranje 20 zapisa, Ponavljanje - zapis/sve/program, Nasumična reprodukcija, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- USB Direct načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Programirana reprodukcija, Ponovi, Nasumično, Zaustavi
- Vrsta uložnice: Pladanj, Motorizirana



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 2.1.4

EAN: 87 12581 67627 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com