

Philips
Draadloze multimedia-
adapter

SLM5500



Speel de films van uw PC draadloos af op TV

Films, muziek en foto's naar de TV verzenden

Laat de PC voor wat hij is. Geniet van uw digitale muziek, foto's en video's zoals ze bedoeld zijn.

Bekijk gedownloadde films

- Ondersteuning voor de videoformaten WMV, DivX en Xvid
- Gedownloadde films gemakkelijk bekijken op uw TV

Overall in huis naar PC-muziek luisteren

- Luister zonder uw PC naar internetradio.
- Muziek van hoge kwaliteit van uw PC streamen naar het audiosysteem
- Speel beveiligde WMA's af (DRM) via online muziekdiensten
- Ondersteuning van de muziekformaten WMA, WMA-DRM en MP3

Deel uw digitale foto's

- Bekijk met uw vrienden op uw harde schijf opgeslagen diavoorstellingen op TV
- De foto's die zijn opgeslagen op uw PC, kunt u bekijken op uw TV
- Duidelijke en scherpe fotokwaliteit op uw LCD-TV

Eenvoudig en doordacht

- Via automatische updates beschikt u altijd over de nieuwste software
- De gebruiksvriendelijke stapsgewijze installatie helpt u snel op weg

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Videoweergave

- **Compressieformaten:** Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, Xvid, WMV, WMV-DRM

Audioweergave

- **Compressieformaat:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- Ondersteuning van ID3-tag

Stilstaande beelden weergeven

- **Compressieformaat van foto:** JPEG
- **Beeldverbetering:** Diapresentatie met MP3-weergave, High Definition-resolutie

Connectiviteit

- **Encryptie/beveiliging:** WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA
- **LAN met kabels:** Ethernet (RJ 45) 1 x
- **Video-uitgang - analoog:** Audio L+R (op SCART), Samengestelde CVBS (op SCART), Component Y Pb Pr (cinch)
- **Draadloze verbindingen:** Draadloos LAN (802.11b/g)
- **Audio-uitgang - digitaal:** Coaxiaal (cinch)

Accessoires

- **AC/DC-adapter:** 12 V DC, 2,5 A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager en handleiding
- **Meegeleverde accessoires:** Batterijen voor afstandsbediening, Scart-kabel
- Afstandsbediening
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids

Software

- **Philips Media Manager:** UPnP multimedia-server

Systeemvereisten

- **CD-ROM-station**
- **Ruimte op harde schijf:** 100 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processor:** Pentium II of sneller
- **RAM-geheugen:** 64 MB
- **PC-netwerk vereist:** Draadloos of vast PC-netwerk
- **Internetverbinding:** Breedbandinternet (> 256 kbps)
- **My.philips.com:** Toegang tot internet en e-mail

Afmetingen

- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 207 x 152 x 40 mm
- **Gewicht van het product:** 0,84 kg

Voeding

- **Netroom:** AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- **Aan-/uitschakelaar**
- **Energieverbruik:** 15 / 2 (stand-by) W
- **Power LED-indicator:** In bedrijf - blauw, Rood

Internetdiensten

- **Audiodiensten:** Live 365.com, RadiolO, Bluebeat
- **Fotodiensten:** Yahoo! Foto's
- **Mijn streams:** Voeg uw eigen internetstreams toe

Productkenmerken

Bekijk gedownloade films

U downloadt de films op uw PC en bekijkt ze vanuit uw gemakkelijke stoel in de huiskamer. Geen gedoe met het branden van gedownloade films op CD of DVD maar directe toegang en bediening binnen handbereik.

Ondersteuning voor WMV en Xvid

U kunt uw videocollectie en gedownloade films in een van de vele ondersteunde videoformaten opslaan op uw PC en vervolgens afspelen op uw TV. De videoformaten MPEG1 en 2, DivX, Xvid en WMV worden ondersteund. Als u HD WMV wilt afspelen, hebt u een vaste ethernetverbinding nodig.

Draadloze PC Music Link

Muziek van hoge kwaliteit van uw PC streamen naar het audiosysteem. Luister op uw audiosysteem naar muziekbestanden op de PC. Selecteer songs uit uw muziekcollectie op artiest, album of genre.

Internetmuziek

Voeg meer radiostations toe aan uw huidige audiosysteem door via uw breedbandinternetverbinding een directe verbinding met het internetradiostation te maken.

Speel beveiligde WMA's af (DRM)

Ondersteuning van WMA-DRM en MP3

U zet uw muziekcollectie en gedownloade nummers in een van de vele ondersteunde audioformaten op uw PC en speelt ze af op uw audiosysteem. De weergave van de muziekformaten WMA, WMA-DRM en MP3 wordt ondersteund

Foto's op TV

Ga lekker op de bank zitten en bekijk samen met familie of vrienden uw vakantiefoto's.

Een centrale opslagplaats voor foto's

U slaat uw fotoverzamelingen centraal op uw PC op en geniet er draadloos van op uw TV.

High definition-foto's

Gebruik de High Definition-ingang op uw LCD-TV om uw digitale foto's duidelijk en scherp weer te geven. Het product heeft een Component Video-verbinding nodig voor High Definition-weergave.

Stapsgewijze installatie

Het product is eenvoudig te installeren door de gebruiksvriendelijke stapsgewijze benadering. Op het TV-scherm ziet u alle stappen die nodig zijn om het product te installeren.

Automatische updates

De software van uw product kan worden bijgewerkt met nieuwe en verbeterde functies. Er wordt via een breedbandinternetverbinding automatisch gecontroleerd of er een nieuwere softwareversie beschikbaar is. U kunt gemakkelijk beslissen of u wilt upgraden en van nog meer functies gebruik wilt maken.

Werkt met meerdere PC's

U hebt toegang tot het multimediamaatstaf op alle PC's bij u thuis. De Media Manager werkt op verscheidene PC's, ook als deze niet meer gloednieuw zijn. U hebt via één media-adapter toegang tot het multimediamaatstaf op andere PC's en hoeft dus geen bestanden hiernaartoe te kopiëren.

Vaarwel kabels

Met een draadloze 2,4 GHz-verbinding tussen zender en ontvanger hoeft u geen kabels te leggen en dus niet door de muren te boren.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 5.0

12 NC: 9082 100 04284
EAN: 87 10895 87926 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com