



Philips
Boxe multimedia 2.0

Ieșire căști, Intrare audio
12W



SPA1260



Sunet dinamic

cu aceste boxe pentru calculator

Cu ieșirea stereo RMS puternică de 3 W și cu finisajul foarte lucios și ultrașic, boxele Philips SPA1260/12 au un aspect la fel de elegant ca și sunetul!

Sunet bogat, complex

- Boxele Bass Reflex oferă un bas profund și puternic
- Putere totală de ieșire 3 W RMS
- Difuzorul bine amortizat reduce vibrațiile și distorsiunile sunetului

Design contemporan

- Finisaj lucios de excepție și atractiv

Simplitate

- Intrare auxiliară și ieșire căști comode pe partea din față a boxei
- Compatibil cu orice suport media

PHILIPS

Specificații

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 14,5 x 10,5 x 18 cm
- Greutate: 0,95 kg

Sisteme audio

- Gamă de frecvențe: 20 Hz-20 kHz
- Impedanță intrare: 10 ohm
- Puterea totală de ieșire: 3W
- Alimentare: 220 V 50 Hz
- Raport semnal/zgomot: >75 dB
- THD: <1%

Canale S/D sisteme audio

- Amplificator putere audio: Amplificator clasa AB
- Separare canale: >45 dB
- Sensibilitate intrare: 600 mV
- Putere nominală: 1,5 W X 2

Boxe dreapta/stânga

- Gamă putere driver: 1-5Wx2
- Gamă de frecvențe: 75 Hz-20 kHz
- Impedanță nominală: 4 ohmi
- Sensibilitate: 85dB(2,83V/1m)
- Driver boxă: 2,5"



Conectivitate

- Lungime cablu: 1,5 m
- Conector: 3,5 mm stereo

Conținut ambalaj

- Ghid de instalare rapidă
- Număr de sateliți: 2

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Greutate brută: 1,4 kg
- Greutate netă: 1,1 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Dummy
- Greutate proprie: 0,3 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară

- Greutate brută: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Cutie exterioară (L x l x l): 27 x 26,2 x 35,4 cm
- Greutate netă: 4,4 kg
- Număr de ambalaje: 4
- Greutate proprie: 1,5 kg

Repere

Boxe Bass Reflex

O cameră din spatele difuzorului, care conduce aerul către fantele acustice integrate în boxă, conferă notelor de bas un sunet mai puternic și mai realist.

Finisaj lucios de excepție

Finisajul lucios de excepție de culoare negru-pian arată superb atât pentru interioare clasice, cât și moderne.

Intrare AUX și ieșire căști



Acum vă puteți bucura de muzica dvs. preferată și de divertisment mult mai ușor și mai comod, prin intermediul intrării auxiliare și a mufei de ieșire audio pentru căști, de pe partea frontală a boxelor. În mod normal, dacă doriți să conectați alt dispozitiv decât PC-ul, trebuie să scoateți mufa pentru căști de 3,5 mm din calculator și acest lucru nu este întotdeauna convenabil. Dar cu opțiunile de intrare aux și ieșire audio din partea frontală, puteți asculta muzică rapid și cu ușurință, din aproape orice dispozitiv.

Difuzor bine amortizat

În mod normal, un singur difuzor are parte de vibrații specifice împărțirii frecvenței lângă marginea diafragmei, care conduce adesea la anumite distorsiuni ale sunetului. Modul de a depăși această problemă este de a utiliza mylar, un material mult mai ușor, din monomeri uniformi, care este utilizat mai uzual, în jurul conului difuzorului. Înconjurând conul ca un inel perfect simetric, efectul de amortizare rezultă din suprimarea vibrațiilor asincrone, generând un sunet mai echilibrat și mai natural.



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601
EAN: 08 71258 16398 22

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com