

Philips  
Bærbart høyttalersystem

SBPI100



## Bærbar

### Lite og lett

Disse praktiske, kraftige og kompakte høyttalere gjør det enkelt å dele musikk med vennene dine. Dere kan hvor som helst koble høyttalerne til MP3-spilleren, CD-spilleren eller den bærbare PCen ved hjelp av plug & play-funksjonen.

#### For suveren musikknyttelse

- Kraftige høyttalerdrivere for realistisk lyd
- Basspipe forsterker lave toner og gir klar og realistisk lyd
- Bredt stereolydområde når høyttalerne er plassert hver for seg.

#### Del musikken din hvor som helst

- Liten og lett slik at den passer å ha i lommen eller vesken
- Universell bruk sammen med alt bærbart underholdningsutstyr

#### Alltid klar

- Ekstra anvendelige høyttalere uten batterier
- Plug & play med alle bærbare musikkenheter

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lyd

- Frekvenssvar: 100–18 000 Hz
- Impedans: 8 ohm
- RMS strømmåling: 2 x 1 W
- Høyttalerdiameter: 50 mm

### Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Kontaktoverflate: Krombelagt

### Anvendelighet

- Driftstid: Ikke nødvendig med batterier

### Tilbehør

- AC/DC-adappter: Nei

### Kraft

- Adaptertype: i/t

- Batterispenning: 0 V
- Antall batterier: 0

### Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 15,6 x 17,7 x 10 cm
- Bruttovekt: 0,415 kg
- Nettovekt: ,31 kg
- Taravekt: 0,105 kg

### Ytre eske

- Bruttovekt: 12,192 kg
- Yttereske (L x B x H): 63,5 x 33,3 x 36,8 cm
- Nettovekt: 7,44 kg
- Taravekt: 4,752 kg

### Innereske

- Bruttovekt: 2,783 kg
- Innereske (L x B x H): 32,1 x 30,1 x 16,8 cm
- Nettovekt: 1,86 kg
- Taravekt: 0,923 kg

## Produkt høydepunkter

### Kraftige høyttalerdrivere

Kraftige høyttalerdrivere produserer realistisk lyd slik at du kan leve deg inn i spillet.

### Basspipe

Takket være en avstemt akustisk luftkanal som turbolader basstonene, kan du nyte realistisk lyd og en enda mer nyansert lydopplevelse.

### Bredt stereolydområde

Disse bærbare høyttalerne lager et naturlig stereolydområde når de plasseres hver for seg. Dette gir inntrykk av at hvert musikkinstrument befinner seg på forskjellige fysiske steder. Effekten er mer realistisk og mye morsommere.

### Kompakt og lett

Så liten og lett at du knapt kommer til å merke at du har den med deg. Legg den i lommen eller vesken, og ta den med overalt.

### For bærbart utstyr

Universell bruk sammen med alt bærbart underholdningsutstyr. Det er bare å koble til med 3,5 mm kontakten.

### Ikke nødvendig med batterier

Disse bærbare høyttalerne er ekstra anvendelige siden de ikke trenger batterier. De får strøm fra utgangssignalet til den bærbare lydenheten.

### Plug & play-høyttalere

Med plug & play-funksjonen sparer du tid fordi du ganske enkelt kobler høyttalerne til den bærbare spilleren slik du kobler til hodetelefoner, ved hjelp av jack-kontakten.



Utgivelsesdato  
2008-09-07

Versjon: 3.0.5

12 NC: 9082 100 05708  
EAN: 87 10895 92162 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)