

Philips
Viihdejärjestelmätelakka

Bluetooth

USB- ja SD-korttipaikka

BTM630



Nauti musiikista langattomasti Bluetooth®-tekniikan avulla

Bluetooth®-tekniikkaa sisältävän BTM630-mikrohifijärjestelmän ansiosta voit nauttia matkapuhelimeen ja tietokoneeseen tallennetusta musiikista langattomasti. Järjestelmän kattaviin ominaisuuksiin lukeutuu kiinteä mikrofoni handsfree-puheluita varten ja siirtyminen puheluiden ja musiikin välillä.

Nauti langattoman Bluetooth®-tekniikan tarjoamasta vapaudesta

- Toista musiikkia matkapuhelimesta ja tietokoneesta Bluetooth®-tekniikan avulla
- Kiinteä mikrofoni ja kaiuttimet handsfree-puheluita varten
- Automaattinen siirtyminen puheluiden ja musiikin välillä

Järjestele digitaalista musiikkikokoelmaasi

- Toista musiikkia ja lataa iPod
- USB Direct- ja SD-/MMC-korttipaikat MP3-/WMA-muotoisen musiikin toistoa varten
- MP3-digitaalitalennus kaksinkertaisella nopeudella vain yhdellä painikkeen painalluksella – tietokonetta ei tarvita

Rikas ja selkeä äänikokemus

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Kokonaislähtöteho 30 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Elegantti muotoilu ja erittäin ohut CD-paikka

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Liitännät

- Bluetooth
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Handsfree, Kuulokkeet
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- USB: USB Host -liitäntä
- SD/MMC-korttipaikka
- Aux-tulo
- Kuulokkeet: 3,5 mm

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, Väri näyttöinen iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod shuffle

Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Paikka
- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- ohjelmoitavia kappaleita: 20
- USB Direct -tilat: Poista, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto

Äänen tallennus

- Tallennusformaatit: MP3
- Tallennusväline: SD/MMC-kortti, USB-laite

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2x 15 W

- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiutintyyppi: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoluuet: FM, MW
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- Automaattinen digitaaliviritys
- Antenni: FM-antenni

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo
- Kaukosäädin: Monitoiminen
- Herätykset: Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Uniajastin, 24 tunnin välein toistuva herätys
- Kello/versio: Digitaalinen

Virta

- Verkkovirta
- Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 390 x 140,5 x 200,5 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 496 x 238 x 180 mm
- Paino pakattuna: 3,8 kg



BTM630/12

Kohokohdat

2x tallennusnopeus yhdellä painalluksella

Kytke massamuistilaitteesi Philips-äänentoistolaitteen USB-porttiin ja aloita lempimusiikkisi tallennus CD:ltä USB-laitteeseen tai MP3-soittimeen kaksinkertaisella nopeudella todella helposti. Et edes tarvitse tietokonetta.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.



Julkaisupäivä 2009-06-15

Versio: 2.0.4

12 NC: 8670 000 32621
EAN: 87 12581 35355 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com