

Philips
Přehrávač disků Blu-ray



BDP7200



Definující svět vysokého rozlišení s přehráváním disků Blu-ray

Užijte si vzrušení z kvality obrazu Full High Definition, kterou vám poskytuje přehrávač BDP7200.

Dopřejte si každý detail, hedvábně jemné akční a živé barvy s technologií Deep Colour. Oblíbené disky DVD si rovněž můžete vychutnat s převzorkováním rozlišení videa až na 1080p přes rozhraní HDMI.

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- Technologie Deep Color pro živý obraz s více než miliardou barev
- 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
- Televizor Full HD 1080p pro ostrý obraz
- Bonusové zobrazení s funkcí obrazu v obraze (PIP) pro volby zvuku a obrazu
- Dokonalé nezkreslené video s formátem MPEG a trojrozměrnou redukcí šumu
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD

Slyšte více

- Technologie DTS-HD a Dolby TrueHD pro vysoce věrný prostorový zvuk 7.1

Zaujměte více

- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

Bonusové zobrazení

Díky zobrazení Bonus View můžete využít volby zvuku a obrazu prostřednictvím funkce obrazu v obraze (PIP): nad hlavním obrazem se zobrazuje druhé, menší okno a v něm samostatná videosekvence. Poté si můžete zvolit, zda chcete sledovat obsah malého nebo většího okna. Díky tomu máte možnost využít řadu speciálních funkcí často obsažených ve filmech na discích Blu-ray. V menším okně můžete například sledovat a poslouchat komentáře režiséra, který ukazuje na scény nebo herce v hlavním obraze.

Full HD 1080p

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080,

kteří je dáno standardem High Definition. To znamená, že dostáváte nejvyšší kvalitu obrazu, která je v současnosti na trhu - bude to požitek pro vaše oči.

Deep Color

Skutečný svět není omezen barvami - téměř každý barevný tón se může objevit v jakémkoli odstínu nebo zářivosti. To co vidíte na televizní obrazovce je jiná věc, protože obraz často neposkytuje přesné zobrazení. Technologie Deep Color dotváří přirozený svět na televizní obrazovce a přináší vám milióny a milióny skutečných barev - a významně zvyšuje váš zážitek ze sledování.

1080p, 24 fps

Dopřejte si ve svém obývacím pokoji zážitky jako v opravdovém kině díky videu o rychlosti 24 snímků za sekundu. Touto rychlostí jsou zaznamenávány původní filmy, které si tak zajišťují svou jedinečnou atmosféru a strukturu obrazu. Přehrávače Blu-ray Disc Philips jsou vybaveny tak, aby vám poskytly video o rychlosti 24 snímků za sekundu přímo z disků Blu-ray, takže vám přinesou senzační a ohromující zážitek z obrazu ve vysokém rozlišení jako v kině.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke

sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.

Dokonalé nezkrácené video

Fotoaparáty a videokamery zachycují aberace (nebo šum) z nejrůznějších zdrojů. Tyto zdroje, přestože jsou jednotlivě neviditelné, přispívají k nedostatečné kvalitě obrazu. Funkce redukce šumu MPEG a 3D čistí obraz, takže si vždy můžete být jisti křišťálově čistým obrazem.

Zvýšení rozlišení videa DVD

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.



BONUS VIEW

HDMI



Specifikace

Obraz/displej

- Digitálně/analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p)
- Poměr stran: 16:9, 4:3

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 100 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Odstup signál/šum: 120 dB
- Zvukový systém: Dolby Digital, DTS

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Kompresní formáty: MPEG2, H.264, VC-1
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Funkce Opakovat, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Region DVD.: 2
- Vylepšení kvality obrazu: Zvýšení rozlišení videa
- Vylepšení videa: Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Kompresní formát: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Dekódování vícekanálových signálů: Dolby Digital

Zobrazení fotografií

- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prezentace, Rotace, Zvětšení, Vysoké rozlišení

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup vícekanálového analogového audia, Výstup komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup HDMI

Pohodlí

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italská, Portugalská, Španělština
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Audio kabel, Stručný návod k rychlému použití, Návod k obsluze, Registrační karta výrobku, 2 x baterie AA, Dálkový ovladač, Kabel HDMI
- Uživatelský manuál: Angličtina, Francouzština, Němčina, Španělština, Holandština, Italská, Portugalská

Spotřeba

- Napájení: 110-240 V, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 30 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,2 W

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 70 x 348 mm
- Hmotnost přístroje: 4,2 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 543 x 178 x 458 mm
- Hmotnost včetně balení: 6,4 kg



Datum vydání 2011-03-30

Verze: 2.0.8

12 NC: 8670 000 42009
EAN: 87 12581 44103 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com