

Philips  
Szórakoztatórendszer  
dokkolóegységgel



BTM630

## Élvezze a zenét vezeték nélkül a Bluetooth® technológiával

A Bluetooth® technológia és a BTM630 Micro Hi-Fi System segítségével mobiltelefonján és számítógépén is vezeték nélkül hallgathat zenét. A teljes körű audiorendszer funkciók a beépített mikrofonnal kéz nélküli használatot tesznek lehetővé, valamint váltást a hívások és a zenelejátszás között.

### Élvezze a szabadságot a Bluetooth® vezeték nélküli technológiával

- Mobiltelefonos lejátszás és PC zene a Bluetooth® technológiával
- Beépített mikrofon és hangszugárzók a kéz nélküli hívásokhoz
- Automatikus váltás a hívások és a zenelejátszás között

### Rendezze otthoni digitális zenegyűjteményét

- Lejátszás iPodról és töltés
- USB Direct és SD/MMC kártyanyílás MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3 digitális felvétel 2X-es sebességgel egy gombnyomással - számítógép nélkül

### Tiszta és részletgazdag hangzás

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- 30 W kimeneti RMS összteljesítmény

### Formavilág, mely beleolvad a térbe

- Elegáns külső és szupervékony CD-nyílás
- Komplet távvezérlő az audiorendszerhez és az iPod készülékhez

# PHILIPS

# Műszaki adatok

## Csatlakoztathatóság

- Bluetooth
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Kihangosítható, Fejhallgatókészlet
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- USB: USB-gazdaport
- SD/MMC memóriakártya aljzat
- Aux be
- fejhallgató: 3,5 mm-es

## iPod-dal kompatibilis

- Kompatibilis: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod, iPod véletlen lejátszás

## Hanglejátszás

- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám, Gyorskeresés előre és hátra
- Betöltő típus: Motoros, Nyílás
- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Programozható műsorszámok: 20
- Közvetlen USB-módok: Törlés, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

## Hangfelvétel

- Rögzítési formátumok: MP3
- Adatrögzítő média: SD- és MMC-kártya, USB-eszköz

## Hang

- kimenő teljesítmény (RMS): 2x15 W

- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszóró típusok: Mélyreflexes hangszórórendszer
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM, MW
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Automatikus digitális hangolás
- Antenna: FM antenna

## Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Háttérvilágítás
- Távezérlés: Többfunkciós
- Ébresztők: Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése (szundítás), Elalváskapcsoló, Ébresztés 24 órás visszaállítása
- Óra/Verzió: Digitális

## Feszültség

- Tápellátás
- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távezérlés, Váltakozó áramú hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

## Méreték

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 390 x 140,5 x 200,5 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 496 x 238 x 180 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 3,8 kg

# Fénypontok

## 2x rögzítési sebesség egy gombnyomással

Egyszerűen csatlakoztassa az USB háttértár eszközt a Philips audiorendszer USB csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc zenéi felvételét CD-ről USB eszköze vagy MP3-lejátszóra 2X-es sebességgel - egy gombnyomással, számítógép nélkül.

## Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legelső mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## Digitális hangszabályzás

A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatarományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.



Kiadás dátuma  
2017-04-10

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 32621  
EAN: 87 12581 35355 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)