



Philips
Prepät'ová ochrana

PowerSquid

5 zásuviek



SPR5500



Prepät'ová ochrana na bežné používanie

918 J/36 000 ampérov

Táto prepät'ová ochrana poskytuje flexibilné napájanie. Je navrhnutá ako najvyspelejší a najkomplexnejší viacnásobný zdroj napájania a vďaka svojim flexibilným vývodom mení statickú rozbočovaciu zásuvku na dynamické napájacie zariadenie.

Zabudované užitočné funkcie

- Sieťový kábel s dĺžkou 1,4 m
- Indikátor napájania
- Indikátor ochrany
- Pravouhlá koncovka

Spoľahlivá ochrana

- Záruka na zariadenia v hodnote 100 000 EUR
- Pokročilá techn. prepät'ovej ochrany V3
- Funkcia Power Blocker
- Filtrácia šumu EMI/RFI 40 dB
- Hlavný vypínač

Ideálne pre vybavenie kancelárie, elektrické spotrebiče a iné

- 5 flexibilných výstupov

PHILIPS

sense and simplicity

Technické údaje

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H):
17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Čistá hmotnosť: 1,111 kg
- Hmotnosť brutto: 1,27 kg
- Hmotnosť obalu: ,159 kg

Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 50,5 x 19 1 x 32,7 cm
- Čistá hmotnosť: 3,333 kg
- Hmotnosť brutto: 3,856 kg
- Hmotnosť obalu: 0,523 kg

Hlavné prvky

Záruka na zariadenia v hodnote 100 000 EUR

Chrání pripojené zariadenia počas celej životnosti produktu.

Pokročilá techn. prepät'ovej ochrany V3

Táto nová technológia prepät'ovej ochrany poskytuje o 27 % väčšiu kapacitu ochrany proti prepät'iu a lepší rozptyl tepla a zaručuje tak bezpečnejšiu, spoľahlivejšiu a dlhšiu prepät'ovú ochranu.

Funkcia Power Blocker

Táto technológia na automatické vypnutie napájania zistí, keď zariadenie dosiahlo maximálnu kapacitu a automaticky vypne napájanie vašich zariadení. Chrání pred následnými prepät'iami aj počas vašej neprítomnosti

Filtrácia šumu EMI/RFI 40 dB

Zabudovaná filtrovací technológia zabezpečuje najlepšiu výkonnosť vašich zariadení. Chrání pred rušením signálu a stratou údajov. Čím je vyššia hodnota v decibeloch, tým je lepšia redukcia šumu.

Sieťový kábel s dĺžkou 1,4 m

Privádza napájanie k zariadeniu, ktoré môže byť od sieťovej zásuvky vzdialené až 1,4 m.

Hlavný vypínač

Hlavný vypínač ovláda privod napájania k výstupom prepät'ovej ochrany.

Indikátor napájania

Tento indikátor LED signalizuje, že prepät'ová ochrana je napájaná zo sieťovej zásuvky.

Indikátor ochrany

Tento indikátor LED signalizuje, že prepät'ová ochrana pracuje správne.

5 flexibilných výstupov

Päť výstupov na samostatných kábloch s odstupmi umožňujúcimi použitie adaptéra umožňuje pripojenie viacerých zariadení bez toho, aby ste sa museli zaoberať nedostatkom priestoru.



Dátum vydania
2009-08-14

Verzia: 1.0.10

12 NC: 8670 000 34446
EAN: 87 12581 36862 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com