



Philips
Bluetooth® özellikli
docking hoparlör

iPod/iPhone için
Pille/AC gücüyle çalışan



DS7530

Her yere götürülmek için tasarlandı

bu docking hoparlörle

Bu kompakt ve son derece taşınabilir olan DS7530/12 hoparlör, konu performans olduğunda hiç de hafif değil. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, iPhone/iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı ve kablosuz aktarım kolaylığı sağlar.

Sizi uçuracak ses kalitesi

- wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir
- DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma
- Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi
- 10 W RMS toplam çıkış gücü

Yanınızda her yere götürmeniz için üretildi

- Her çantaya sığabilecek şık, zarif ve kompakt tasarım

Gerçek anlamda taşınabilir ve çok yönlü

- Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği
- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi
- İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

PHILIPS

Bluetooth® özellikli docking hoparlör
iPod/iPhone için Pille/AC gücüyle çalışan

Teknik Özellikler

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. Nesil, iPod nano 2. Nesil, iPod nano 3. Nesil, iPod nano 4. Nesil, iPod nano 5. Nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. Nesil, iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB, iPod 5. Nesil, Renkli ekranlı iPod

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone Uygulaması

- Uygulama adı: DockStudio, Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
- Uyumluluk: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya üzeri
- 7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
- 5 günlük hava durumu tahmini
- Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım kontrolleri
- Ses ayarları: 5 bant ekolayzır, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
- Saat: analog ekran, dijital ekran
- Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP
- Bluetooth mesafesi: görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Bluetooth sürümü: 2.1

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 10 W
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses Sistemi: Stereo
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma

Hoparlörler

- Neodyum manyetik sistemi

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Pil
- Pil tipi: AA boyutu (LR6)
- Pil sayısı: 4
- Pilin çalıştırma süresi: 10 sa

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 311 x 38 x 111 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 431 x 76 x 163 mm
- Ürün ağırlığı: 0,28 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,08 kg

DS7530/12

Özellikler

wOOx teknolojisi



wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekiinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüsü, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2015-06-02

Sürüm: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611
EAN: 87 12581 65244 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com