

Philips
Przenośny zestaw
głośników

SBA220



Czysty dźwięk o mocy 2 x 2 W

Dynamiczna akustyka XSL

Zawsze zabieraj swój przenośny zestaw głośnikowy SBA220 ze sobą i pozwól innym cieszyć się doskonałym jakościowo, potężnym dźwiękiem z dowolnego przenośnego odtwarzacza CD, DVD, MP3 czy HDD. Głośniki z powodzeniem mieszczą się w kieszeni lub w torebce i są chronione poręcznym pokrowcem.

Potężny dźwięk

- Wbudowane głośniki z akustyką XSL o dynamicznym brzmieniu
- Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie

Zabierz muzykę ze sobą

- Dzięki niewielkim rozmiarom i małej wadze mieści się w kieszeni lub torebce
- Pokrowiec chroni głośniki, gdy nie są używane
- Możliwość uniwersalnego wykorzystania z większością urządzeń przenośnych

Zawsze gotowe do drogi

- Możliwość schowania przewodów

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne**Dźwięk**

- **Pasma przenoszenia:** 100 – 20 000 Hz
- **Impedancja:** 4 omy
- **Moc znamionowa RMS:** 2 x 2 W (4 W)
- **Czułość:** 80 dB
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Dynamiczne wzmocnienie basów
- **Średnica głośnika:** 40 mm
- **Typ:** Neodymowy

Możliwości połączeń

- **Długość przewodu:** 0,4 m
- **Złącze:** 3,5 mm, stereo
- **Wykończenie złącza:** Niklowane

Udogodnienia

- **Regulacja poziomu tonów niskich**
- **Czas działania:** 6 godzin
- **Wskaźnik zasilania**
- **Regulator głośności**

Akcesoria

- Pokrowiec

Moc

- **Typ zasilacza:** 9 V, 500 mA

- **Rodzaj baterii/akumulatora:** AAA, LR03
- **Napięcie baterii:** 1,5 V
- **Liczba baterii lub akumulatorów:** 6

Wymiary opakowania

- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 18,4 x 6 x 18,9 cm
- **Waga brutto:** 0,4289 kg
- **Waga netto:** 0,2994 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,1295 kg

Karton zewnętrzny

- **Waga brutto:** 3,1971 kg
- **Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):** 41,6 x 21 x 22,2 cm
- **Waga netto:** 1,7964 kg
- **Ciężar opakowania:** 1,4007 kg

Karton wewnętrzny

- **Waga brutto:** 0,9471 kg
- **Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.):** 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
- **Waga netto:** 0,5988 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,3483 kg

Zalety produktu**Akustyka XSL**

Głośniki ShoqBox wykorzystujące akustykę XSL zapewniają dynamiczny dźwięk i mocne basy. Imponujące brzmienie powstaje w wyniku połączenia czystych tonów wysokich i średnich z dynamicznymi, potężnymi basami. Wykorzystanie nowoczesnych materiałów, takich jak tytanowy stożek i magnes neodymowy, umożliwia osiągnięcie niemal dwukrotnie większej mocy niż w przypadku zwykłych głośników tej samej wielkości. Dokładne dopasowanie przetwornika głośnika, niewielkiej architektury akustycznej oraz obwodów zapewnia niezwykle dynamiczny dźwięk i optymalną wydajność basów przy niewielkiej obudowie głośnika.

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy zawsze brzmią imponująco.

Mała i lekka

Dzięki niewielkim rozmiarom i małej wadze prawie nie zwraca na siebie uwagi. Umieszczony w kieszeni lub w torebce, może wszędzie z Tobą podróżować.

Pokrowiec na głośniki

Przechowywanie głośników w tym poręcznym pokrowcu pozwala zapewnić ochronę słuchawkom i uniknąć splątania przewodu.

Do urządzeń przenośnych

Możliwość uniwersalnego wykorzystania z większością urządzeń przenośnych. Wystarczy połączyć do gniazda 3,5 mm.

Zarządzanie przewodami głośników

Unikalna konstrukcja rozwiązuje wszystkie problemy z przewodami. Wystarczy je zapakować.



Data wydania 2009-02-06

Wersja: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com