



Philips Perfect replacement
Univerzálne diaľkové
ovládanie

4 v 1
osvetlené tlačidlá

SRP4004



Rýchle a jednoduché nastavenie

Vychutnajte si rýchle a jednoduché nastavenie s univerzálnym diaľkovým ovládaním Philips vďaka inovatívnej funkcii SimpleSetup. Ergonomický dizajn, extra veľké a žiarivé tlačidlá uľahčujú jeho použitie, dokonca aj v tme.

Jednoduché používanie

- SimpleSetup je exkluzívna funkcia spoločnosti Philips
- Veľké tlačidlá zlepšujú ovládanie a čitateľnosť
- Používajte diaľkové ovládanie v tme pomocou svetielkujúcich tlačidiel

Ergonomický dizajn

- Prirodzené a pohodlné držanie

Úplná kompatibilita s vašimi zariadeniami

- Kompatibilné s viac ako 1000 značkami

Starostlivosť o zákazníkov

- Služba podpory URC cez určenú webovú stránku
- Certifikovaný ekologický produkt: vysoké úsilie o udržateľnosť zdrojov

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Jazyková podpora: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Počet tlačidiel: 45
- Predprogramované pre Philips: áno
- Regulačné schválenia: Značka CE
- Otrerasuvzdorné: áno
- Podporované zariadenia: Prehrávač diskov Blu-ray, KÁBEL, DVB-T, DVD, Kombinovaný DVDR-HDD, SAT, TV, VCR

Infračervené schopnosti

- Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
- Počet značiek v databáze: Viac ako 1000
- Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
- Uhol vysielania: 45 stupeň
- Vysielajúce LED diódy: 1
- Univerzálna databáza IR kódu: áno

Príkon

- Batérie pribalené: áno
- Životnosť batérie: 12 mesiacov

- Typ batérie: AAA
- Počet batérií: 2

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 14,5 x 27,5 x 3,4 cm
- Hmotnosť netto: 0,104 kg
- Hmotnosť brutto: 0,228 kg
- Hmotnosť obalu: 0,124 kg
- EAN: 87 12581 49291 5
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Kartón

Nastavenie

- Metóda nastavenia: SimpleSetup

Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
- Hmotnosť netto: 0,624 kg
- Hmotnosť brutto: 1,684 kg
- Hmotnosť obalu: 1,06 kg
- GTIN: 1 87 12581 49291 2
- Počet užívateľských balení: 6

Hlavné prvky

SimpleSetup

Vaše univerzálne diaľkové ovládanie nastavíte rýchlo a jednoducho vďaka inovatívnej funkcii SimpleSetup, ktorá vyžaduje len tri jednoduché kroky: 1. Vyhľadáte kód značky pre vaše zariadenie a zadáte ho do ovládania. 2. Podržíte hlavný vypínač, kým sa zariadenie nevyzpe 3. Skontrolujete, či všetky tlačidlá fungujú. Hotovo!

Prirodzené držanie

Tvar diaľkového ovládania sa dokonale hodí do ruky na prirodzené a vyvážené ovládanie. A zároveň skvele vyzerá!

Služba podpory URC online

Služba podpory určená pre vaše diaľkové ovládanie, kde môžete nájsť všetky kódy pre všetky značky, je dostupná cez webovú stránku URC spoločnosti Philips.

Ekologický produkt Philips

S certifikáciou Ekologický produkt spoločnosti Royal Philips Electronics. Ekologický produkt znamená, že výkon zariadenia je minimálne o 10 % lepší v porovnaní s hlavnými konkurentmi vo veľmi dôležitých oblastiach udržateľnosti zdrojov (napr. energetická účinnosť, hmotnosť produktu, manažment životnosti a pod.).



Dátum vydania
2017-04-04

Verzia: 3.0.10

12 NC: 8670 000 54701
EAN: 87 12581 49291 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com