



Philips  
Безжични слушалки

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници  
Меки наушници



ТАКН402ВL

## Блестете като звезда

Пригответе ги за парти с фънки слушалки с наушници, които светят. Тези здрави, безжични слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB. LED панел в наушника позволява на децата да озарят стила си с цветни светлини.

### Готови за вас

- Удобни възглавнички в наушниците и лента за глава. Перфектни за млади уши
- Персонализируеми наушници. Включени стикери
- Конструкция с компактно и плоско съгване. Лесно съхранение

### Възпроизвеждане навсякъде

- Гъвкава и регулируема лента за глава. Можете да я увивате или огъвате
- Интелигентно сдвояване. Автоматично откриване на Bluetooth устройства
- Лесен за използване бутон за управление

### 20 часа време за възпроизвеждане. Безопасен звук. Ярки светлини.

- 20 часа време за възпроизвеждане. Без кабели, без заплитания
- 32 мм акустични мембрани. Чист звук
- LED светлинни панели в наушниците
- Ограничена сила на звука до 85 dB

# PHILIPS

## Спецификации

### Звук

- Акустична система: Затворена
- Диаметър на високоговорителя: 32 мм
- Диафрагма: PET
- Импеданс: 32 ома
- Тип магнит: NdFeB
- Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
- Максимална входяща мощност: 10 mW
- Чувствителност: 95dB
- Тип: динамичен

### Възможности за свързване

- Микрофон: Вграден микрофон
- Версия на Bluetooth: 5.0
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Максимален обхват: До 10 м

### Външен кашон

- Дължина: 23.5 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 19.6 см
- Бруто тегло: 0.796 кг
- Височина: 16.1 см
- GTIN: 1 48 95229 10095 1
- Нето тегло: 0.369 кг
- Тегло на опаковката: 0.427 кг

### Комфорт

- Управление на разговорите: Задържане на разговор, Превключване между 2 разговора, Отговаряне/приключване на повикване, Отхвърляне на повикване, Превключвайте между разговора и музиката
- Регулиране на силата на звука

### Захранване

- Тип батерия: Литиево-полимерна
- Време за възпроизвеждане на музика: 20 час(а)
- Време на готовност: 800 часа
- Време за разговор: 20 часа

### Габарити на опаковката

- Височина: 20 см
- Ширина: 17 см
- Дълбочина: 4.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10095 4
- Бруто тегло: 0.215 кг
- Нето тегло: 0.123 кг
- Тегло на опаковката: 0.092 кг

### Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- USB кабел

### Дизайн

- Цвят: Синьо

### Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 3,5 x 15 x 16 cm
- Тегло на изделието: 0,114 кг
- Дължина на дъгата на лентата за глава: 300 - 360 мм

### UPC

- UPC: 8 40063 20038 8

## Акценти

### 20 часа време за възпроизвеждане.

От пътувания надалеч до седмица, прекарана пред екрана – децата ще обожават тези безжични слушалки с наушници. Те осигуряват 20 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане: достатъчно, за да се забавляват за няколко или повече дни.

### 32 мм акустични мембрани.

Специално проектирани за защита на младите уши, тези слушалки имат 32 мм акустични мембрани, чиято сила на звука е ограничена до 85 dB. Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.

### Удобна възглавничка в наушниците и лентата за глава

Меките наушници и меката възглавничка в лентата за глава предлагат удобство на децата, независимо дали слушат музика, или гледат любимите си потребители на YouTube.

### Наушници с възможност за персонализиране.

Включен е дори комплект от стикери, така че децата да украсяват тези слушалки, както желаят!

### Конструкция с компактно съгване.

Тези безжични детски слушалки с наушници се отличават с умна конструкция, която се съгва в две посоки. Можете да ги сгънете плоски, идеални за съхранение в чекмеджето на спалнята. Или можете да ги сгънете плоски и навътре, създавайки компактен комплект, който се побира в джобове и чанти.

### Гъвкава и регулируема лента за глава

Здравата, гъвкава лента за глава се регулира лесно и е достатъчно издръжлива, за да се съхранява в раница или да се изпусне на пода. Тя дори може силно да се огъне, без да се счупи. Каквото и да са намислили децата, слушалките им ще останат цели.

### LED светлинни панели

Наушниците разполагат с LED панели, които светят за допълнителен блясък и фънки стил. Има четири варианта, от които можете да изберете: червени светлини, зелени светлини, сини светлини или комбинация от трите! Просто натиснете бутона върху наушника, за да прегледате опциите за осветление.

### Интелигентно сдвояване.

С едно дълго натискане на многофункционалния бутон тези безжични Bluetooth слушалки са готови за сдвояване. След като са сдвоени, слушалките запомнят последното устройство, с което са били сдвоени.

### Лесен за използване бутон за управление

Лесният за използване бутон улеснява децата да се обадят, да преминават към следващата песен или да поставят на пауза това, което слушат. Всичко това, без да докосват смартфона си. Бутоните за силата на звука в основата на наушника са лесно достъпни, както и LED светлинният бутон.

### Ограничена сила на звука до 85 dB

Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.



Дата на издаване  
2024-03-02

Версия: 4.3.3

EAN: 48 95229 10095 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)