

Philips
Bærbar MP3-høytaler

Universell



SBA3000

Enestående bass

for musikkopplevelser på farten

Beveg deg sammen med musikken. Gled deg over stereolyd hvor du enn drar, med en reisehøytaler med fyldig bassytelse. Bruk linjeinngangskabelen som nøkkelbånd for enkel bærbarhet. På innsiden eliminerer en digital forsterker interferens fra mobiltelefon.

Hør musikken i stereo

- Lett, bærbar design for musikkopplevelser overalt
- Skjermingsteknologi for mobiltelefon betyr lyd uten statisk forstyrrelse
- Universell: fungerer med enhetens 3,5 mm hodetelefonkontakt

Ta musikken med deg

- Batteridrevet for bærbarhet
- 30 timer kontinuerlig avspilling for problemfri bruk
- Linjeinngangskabelen blir til et nøkkelbånd for enkel bærbarhet
- Bæreseske som beskytter høytalerne når de ikke er i bruk

Kraftig lyd

- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Dynamisk bassforsterkning – hør den dype, fyldige bassen
- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous allez



PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Universell kompatibilitet

- Alle enheter med 3,5 mm jack: iPad, iPod, iPhone, GoGear, MP3-spiller med 3,5 mm jack, PCer og bærbare datamaskiner, Mobiltelefon med kontakt på 3,5 mm

Design og utseende

- Farge(r): Sort

Tilbehør

- Bæreveske

Lyd

- Frekvensområde: 150–16 000 Hz
- Impedans: 4 ohm
- RMS effektmåling: 4 W
- Høytalerdiameter: 40 mm
- Type: Neodym
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, dynamisk bassforsterking (DBB), Incredible Surround

Drift

- Batteritype: AA
- Driftstid på batteri: 30 t
- Batterier følger med: Nei
- Antall batterier: 4

Anvendelighet

- Volumkontroll

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjemål (B x H x D): 9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Bruttovekt: 0,4 kg
- Nettovekt: 0,229 kg
- Taravekt: 0,171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

Ytre eske

- Antall emballasjer: 6
- Yttereske (L x B x H): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Bruttovekt: 3,053 kg
- Nettovekt: 1,374 kg
- Taravekt: 1,679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

Innereske

- Antall emballasjer: 2
- Innereske (L x B x H): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Bruttovekt: 0,909 kg
- Nettovekt: 0,458 kg
- Taravekt: 0,451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

Høydepunkter

Dynamisk bassforsterking

Nyskapende teknologi gir utrolig kraftig bass fra kompakte høyttalere. Dynamisk bassforsterking understreker bassen i musikken enten volumet er lavt eller høyt – med ett knappetrykk!

Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

Linjeinngangskabelen fungerer også som nøkkelbånd

Høytalerne er klare til bruk. Koble til linjeinngangskabelen når du vil ha med deg musikk på farten, og bruk deretter kabelen som et praktisk nøkkelbånd.

skjermingsteknologi for telefon

avansert kretskobling eliminerer mobiltelefoninterferens for å sikre lyd uten statisk forstyrrelse

Universell 3,5 mm hodetelefonkontakt

Plug-and-play med alle typer bærbare enheter som har 3,5 mm hodetelefonkontakt – for eksempel iPod, iPhone, GoGear, MP3-spillere, bærbare datamaskiner og musikktelefoner.

