

Philips
Mikro Hi-Fi Sistem

MP3

MCM390



MP3-CD müzikten istediğiniz keyfi alın

Kompakt ve şık, bu zarif, ahşap kaplamalı güzellik, hem güçlü hem güvenilir. Üstün performans ve çok önemli fonksiyonları estetik bir görünümle birleştirir ve arkanıza yaslanıp, istediğiniz müzikten istediğiniz şekilde keyif almanızı sağlar.

Daha uzun dinleme, daha büyük keyif

- 10 saatlik MP3-CD müzik

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™
- Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, daha derin, daha etkili bir bas sunar
- 2x15W RMS/2x30W müzik gücü

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Uyandırma ve Uyku Zamanlayıcısı
- Logic kaset deki
- Dijital radyonun, daha çok rahatlık sağlamak için 40 istasyon hafızası vardır

Mükemmel sesler

- Zarif, ahşap kaplamalı hoparlörler

PHILIPS

Teknik özellikler

Ses

- **Çıkış Gücü:** 2x30 Wat müzik çıkış gücü
- **Ses Geliştirme:** Incredible Surround, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler

- **Ana Hoparlör:** 2 yollu, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 4" woofer, Piezo tweeter, Hoparlör kapakları çıkartılabilir

Tekrar çalma

- **Çalma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Disk Çalma Modları:** Programlanabilir 20 Parça, Tekrarlama/birini/hepsini/programlama, Rastgele Çalma (Shuffle)
- ID3 etiket desteği
- **Yükleyici Türü:** Üst
- **Kaset Dek Teknolojisi:** Logic
- **Kaset Çalma Modları:** Elektronik Hız Kontrolü, Tam Otomatik Durma, Kaset Sayacı

Ses kaydı

- **Kayıt Ortamı:** Teyp
- **Tape Kayıt Geliştirme:** CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma, Radyodan kayıt için zamanlayıcı, Otomatik Kayıt Seviyesi

Tarama/Alma/Aktarma

- Otomatik dijital istasyon bulma

- **RDS:** İstasyon Adı, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı
- **İstasyon hafızası:** 40
- **Tuner Bantları:** FM Stereo, MW
- **Tuner Geliştirmeleri:** Otomatik Hafızaya Alma

Bağlanabilirlik

- **Aux girişi:** Line in (hat girişi)
- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Diğer bağlantılar:** FM Anteni, MW Anteni

Kolaylıklar

- **Alarmlar:** Saatli CD, Saatli Radyo, Saatli teyp, Uyku zamanlayıcısı
- **Saat:** Ana ekranda
- **Görüntü Tipi:** LCD
- **Arkadan renkli ışıklandırma:** Mavi
- **Eco Güç Bekleme:** 1 Watt

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** FM/MW Anten
- **Uzaktan kumanda:** 21 tuş

Boyutlar

- **Set boyutları (G x Y x D):** 148 x 235 x 258 mm
- **Ana hoparlör boyutları (G x Y x D):** 142 x 235 x 212 mm
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 342 x 312 x 446 mm
- **Ambalaja birlikte Ağırlık:** 8.43 kg

Ürün özellikleri

10 saatlik MP3-CD müzik

MP3, "MPEG 1 Audio layer-3" teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar daha küçük boyutlara getirilebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle MP3, İnternet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi şekilde büyütürken sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. En üst düzey teknolojiyle elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlörler kullanmaksızın, daha derin ve geniş sesli surround ses elde etmenizi sağlar.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, belirli müzik stillerini optimize etmek için frekans bantlarını kontrol eden hazır modlar arasından seçim yapmanıza olanak verir. Çeşitli ses ayarları arasından seçim yapabilirsiniz: Optimum, Jazz, Rock, Tekno, Pop veya Klasik. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçtiğiniz müzik stiline en önemli ses frekanslarının geliştirilmesi için grafik ekolayzer teknolojisi kullanılır. Dijital Ses Kontrolü, çalmakta olduğunuz müzik türüne uygun ses dengesini ayarlayarak, müziğinizden en iyi sonucu almanızı sağlar.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2006-09-05

Sürüm: 4.0

12 NC: 9073 100 12347
EAN: 87 10895 86363 6

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com