



### Philips dockningshögtalare

- Lightning-kontakt
- för iPod/iPhone



AD315

## Lyssna på musik på din iPhone 5

Oavsett om den står på skrivbordet eller någon annanstans fyller AD315-dockningshögtalaren rummet med kristallklart ljud. Kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten. Du kan antingen använda nätadaptern eller batteriet och lyssna på din musik överallt.

#### **Kristallklart ljud**

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

#### **Lyssna på din favoritmusik**

- Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning

#### **Avancerad mångsidighet**

- Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig

# PHILIPS

## Specifikationer

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch

### Ljud

- Uteffekt: 8 W RMS
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned

### Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)



### Mått

- Produktmått (B x D x H): 300 x 133 x 116 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 387 x 161 x 143 mm
- Produktvikt: 1,3 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,65 kg

### Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Batterityp: AA-storlek (LR6)
- Antal batterier: 4
- Batteriets livslängd: 8 tim

## Funktioner

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### Spela upp och ladda via Lightning



Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka in bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

### Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.



Publiceringsdatum  
2013-09-14

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281  
EAN: 08 71258 16848 15

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)