

Philips  
포토프레임

7" LCD

16:9 프레임비

7FF3FPW



## 소중한 기억을 함께 하기

필립스의 PhotoFrame™ 으로 컴퓨터에 잠자고 있는 추억의 사진을 꺼내 보십시오. PC 없이도 아주 쉽게 디지털 사진을 인화 사진급 화질로 보며 즐거운 기억을 떠올릴 수 있습니다.

### 인화 사진을 보는 듯한 최고급 디스플레이

- 선명하고 생동감 있는 색상을 위한 **ImagEn**
- **RadiantColor** 를 통해 오래된 사진에 생기 불어넣기
- **SmartContrast**: 명확한 표현을 위한 최적의 동적 대비

### 손쉬운 디지털 사진 표시 및 관리

- 콜라주를 사용하여 여러 사진을 하나의 뷰에서 즐기기
- PC 없이도 **USB** 플래시 드라이브 사진 보기

### 손쉬운 직관적 작동 방식 및 뛰어난 편의성

- 쉬운 **UI**, 5 방향 키패드로 탐색과 작동을 편리하게
- 가로 / 세로 모드에 맞춘 자동 사진 정렬

### 친환경 디자인

- 절전을 위해, 맞춰둔 시간에 디스플레이 자동 켜짐 / 꺼짐 가능

### 사진을 돋보이게 하는 세련된 곡선형 디자인

- 세련된 광택 처리 및 탁월한 터치감

**PHILIPS**

sense and simplicity\*

\* 센스 앤 심플리시티

## 사양

### 화질 / 디스플레이

- 시야각: @ C/R(10 보다 클 때), 120°(H)/100°(V)
- 수명 ( 휘도가 반으로 떨어지기까지 시간): 20000 hr
- 밝기: 200 cd/m<sup>2</sup>
- 종횡비: 16:9
- 패널 해상도: 480 x 234
- 대비 (일반): 300:1

### 연결성

- USB: USB 2.0 호스트, USB 2.0 슬레이브

### 저장 매체

- USB: USB 플래시 드라이브
- 메모리 카드 유형: CF(Compact Flash) type I, Secure Digital(SD), Secure Digital(SDHC), MMC(Multimedia Card), xD 카드, 메모리 스틱, Memory Stick Pro

### 편의 제품

- 카드 리더: 내장형 (2x)
- 지원되는 사진 포맷: JPEG 사진, 최대 10MB JPEG 파일, 최대 20 메가픽셀
- 지원되는 배치: 사진 자동 정렬, 가로, 세로
- 버튼 및 컨트롤: 3 개 버튼, 4 방향 탐색 키 및 입력 키
- 재생 모드: 전체 화면 찾아보기, 슬라이드 쇼, 축소판 찾아보기
- 사진 편집: 복사, 삭제, 회전, 줌 및 잘라내기
- 포토 이펙트: 흑백, 프레임, 세피아, 밝은 색상
- 슬라이드 쇼 설정: 무작위, 순차적, 전환 효과
- 화면 배경: 블랙, 백색, 회색, 자동 맞춤
- 설정 기능: 휘도 조정, 언어, 상태, 자동 전원 켜기 / 끄기, 신호음 전원 켜기 / 끄기, 시간 및 날짜 설정, 시계의 활성화 / 비활성화 디스플레이, 알람
- 시스템 상태: 펌웨어 버전, 남은 메모리
- 연결된 미디어 상태: 연결된 미디어, 남은 메모리

- 플러그 앤 플레이 호환성: Windows Vista, Windows 2000/XP 이상, Mac OS X
- 제품 승인: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, 스위스, UL/cUL
- 화면상의 디스플레이 언어: 영어, 스페인어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 네덜란드어, 덴마크어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어

### 액세서리

- 포함 액세서리: AC-DC 어댑터, USB 케이블, 받침대, 요약 설명서, 사용 설명서

### 규격

- 스탠드 포함 세트 크기 (W x H x D): 206.4 x 139.3 x 103 mm
- 중량: 0.345 kg
- 온도 범위 ( 작동 시 ): 0°C ~ 40°C
- 온도 범위 ( 보관 시 ): -20°C ~ 70°C

### 소비전력

- 전력 소비량: 5 W
- 지원되는 전원 모드: AC 전원

### 포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 22.5 x 26.5 x 7.9 cm
- 순중량: 0.591 kg
- 총중량: 0.78 kg
- 자체 중량: 0.189 kg
- EAN: 87 12581 41212 8
- 포함된 제품 수: 1
- 포장 유형: 상자

### 실외용 포장

- 실외용 포장 (L x W x H): 49.9 x 27.9 x 25.5 cm
- 순중량: 3.546 kg
- 총중량: 5.45 kg
- 자체 중량: 1.904 kg
- GTIN: 1 87 12581 41212 5
- 소비자 패키지 수: 6

## 제품 특징

### ImagEn 기술

ImagEn은 필립스의 첨단 사진 보정 기술로, 사진을 자동으로 분석하여 색상을 조절하고 대비를 최적화합니다. ImagEn은 색을 분리하여 "누화" 조절 밝기 분산을 방지하고, 이를 통해 뛰어난 시각적 대비 효과를 나타내며, 감마를 올바르게 조절하여 정확한 색상을 연출합니다.

### RadiantColor

RadiantColor는 필립스의 첨단 기술로, 테두리가 있는 사진의 모서리 색상을 화면에 맞도록 확대하고 블랙 바와 화면비 왜곡 현상을 제거하여 작은 크기의 사진을 최적의 4:3 비율로 나타냅니다.

### SmartContrast

SmartContrast 필립스 기술은 표시한 콘텐츠, 자동 조정된 색상, 백라이트 강도 조절 등을 분석하여 최상의 디지털 이미지를 위한 선명도 및 영상을 보거나 어두운 색상에서 게임을 더욱 재밌게 즐기기 위해 필요한 최상의 명암비를 동적으로 향상시켜 줍니다. 절약 모드를 선택하면 선명도가 조절되고 일상적인 사무 애플리케이션과 낮은 전원 소비에 적합한 디스플레이를 위해 백라이트가 세부 조정됩니다.

### 여러 개의 사진 콜라주 효과

슬라이드쇼 효과는 사진이 스크린의 크기보다 작아 생길 수 있는 보기 싫은 테두리를 없애기 위해 자동 및 무작위로 다른 사진을 수집한 콜라주 형태로 사진을 보여 줍니다.

### USB 플래시에서 사진 보기

USB 커넥터를 통해, USB 플래시 드라이브에 저장되어 있는 사진을 쉽게 보고 공유할 수 있습니다.

### SmartPower

타이머 기능이 있어 지정한 시간에 PhotoFrame의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. 이를 통해 환경 보호를 위한 에너지 소비율을 감소시켜 PhotoFrame 에너지 비용을 최대 3분의 1 까지 절감할 수 있습니다.

### 자동 정렬

자동 가로/세로 인식 기능은 PhotoFrame 방향을 인식하는 센서를 사용하고 적절한 모드로 각 사진을 나타냅니다.



발행 일자 2008-08-29

버전 : 5.0.13

12 NC: 8670 000 38985  
EAN: 87 12581 41212 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com