

Philips Streamium
Vezeték nélküli
zeneközpont és -állomás

Streamium

WACS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Érje el CD-it a lakás bármelyik pontjából!

Tárolja teljes CD-gyűjteményét 40 GB kapacitású merevlemezen, élvezze a zenét a lakás minden helyiségében. A lakás egyes helyiségeiben eltérő zenét hallgathat, a zene a lakáson belül mindenová elkíséri. A távvezérlő beépített kijelzővel rendelkezik.

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül


- Vezeték nélküli streaming a központ és az állomás(ok) között
- A 40 GB akár 750 CD-lemez tárolására és lejátszására is alkalmas
- Vezeték nélküli streaming a PC-ről UPnP segítségével

Egyszerű navigáció és kezelés

- Music Follows Me: szobáról szobára követi a zene
- Zenesugárzás az egydejtű lejátszáshoz valamennyi állomáson
- PC/Mac távvezérlő a felhasználóbarát navigáláshoz

Minőségi hangteljesítmény

- Super Sound panel a tiszta, mély basszushangokért
- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében



PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- **Hangszínszabályzó beállításai:** Klasszikus, Jazz, Pop, Rock, Techno, Semleges
- **Hangkiemelés:** Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 lépés, Hangszínszabályzó, Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása, „D” osztályú digitális erősítő, Intelligens hangszínszabályzó
- **Kimenő teljesítmény:** 40 W+40 W zenei teljesítmény (központ), 10 W+10 W zenei teljesítmény (állomás)
- **Hangerőszabályzó:** Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók

- **Beépített hangszórók:** 2
- **Hangszóró típusok:** Integrált mélynyomó, Super Sound panel, Nem leválasztható

Hang lejátszás

- **Tömörítési formátum:** WMA, MP3, PCM
- **Adathordozók lejátszása:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Lemezlejátszási módok:** Következő/előző műsorszám keresés, Következő/előző album keresés, 99 darab programozható műsorszám, Ismétlés/Véletlen sorrendű/Program, Gyors előre/visszaugrás
- **ID3 tag támogatás**
- **Betöltő típus:** Nyílás
- **MP3 bitátviteli sebességek:** 8-320 kb/s és VBR
- **WMA átviteli sebesség:** 16-128 kb/s
- **Merevlemez lejátszási mód:** Album, Műfaj, Lejátszási lista, Összes zeneszám, Azonos előadó, Azonos műfaj, Tömörítetlen zeneszámok
- **Merevlemez streaming mód:** „Az én szobám, az én zeném”, „Nyomomban a zene”, Wi-Fi sugárzás 5 állomásra, „Zenesugárzás”

Hangfelvétel

- **Adatrögzítő média:** HDD
- **Rögzítési sebesség:** 1 x, 4 x
- **Átviteli sebesség:** 128, 160 kb/s
- **Audiofájl-formátum:** MP3

Médiatárolás

- **Beépített memória kapacitása:** 40 GB

Hangolóegység/Vétel/Adás

- **Hangolási sávok:** FM
- Automatikus digitális hangolás
- Automatikus tárolás
- **Előre beállított csatornák száma:** 40

Csatlakoztathatóság

- **Cinch hangbemenet:** Analóg AUX (központ/állomás)
- **Cinch hangkimenet:** Analóg vonalkimenet (központ)
- **Egyéb csatlakozások:** Ethernet
- **Fejhallgató:** 3,5 mm-es
- **Vezeték nélküli csatlakozások:** Vezeték nélküli LAN (802.11g)
- **Antenna:** FM dipólus
- **Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play:** Bekapcsolva
- **Áram:** 220 V 50 Hz

Kényelem

- Háttérvilágítás
- **Háttérfény színe:** Fehér
- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** angol, holland, francia, német, olasz, spanyol
- **digitális tartalomkezelés:** DMM szoftverrel ellátva
- **Eco készenléti állapot:** 1 W
- **Kijelző típusa:** LCD
- **Falra szerelhető / Felfüggesztett:** Falra szerelhető

Tartozékok

- **Kábelek:** Ethernet kábel
- **CD-ROM:** Telepítő CD-ROM
- **Távvezérlő:** 2 utas 6 soros kijelző, kártya
- **Elemek:** 4 x AAA
- **garanciajegy:** garanciajegy

Méreték

- **Kartondoboz méretei (sz x mé x ma):** 674 mm x 381 mm x 376 mm
- **Készülék tömege:** 11,9 kg
- **Termék méretei (sz x mé x ma):** 608 mm x 175 mm x 303 mm (központ) 360 mm x 128 mm x 283 mm (állomás)
- **Fő kartondoboz súlya:** 14 kg

Termékkijelölések

Vezeték nélküli streaming

A Vezeték nélküli streaming alkalmazásával nem kell nagy méretű hangfájlokat leoltenie és tárolni audioszervezőkben. Ehelyett kedvenc dalai folyamatosan áramlanak az összes zeneállomásra – egy időben. A Music follows Me szolgáltatásnak köszönhetően a zene szobáról szobára követi – nem kell újraindítani a navigációt és a lejátszást. A Music Broadcast funkció egyszerre sugározza a kívánt zenét a központból az összes zeneállomásra. A My Room, My Music szolgáltatás révén az összes családtag élvezheti a tárolt gyűjteményből kiválasztott zeneszámokat bármelyik szobában, amelyben vezeték nélküli zeneközpont vagy -állomás található.

40 GB merevlemez-terület/750 CD

A 40 GB kapacitású merevlemez a digitális zenefájlok hihetetlenül széles választéka tárolható. A páratlanul gyors rögzítési sebességű merevlemezeken akár 750 CD-lemeznyi zene is helyet kaphat, felülmúlhatatlan gyorsaságának köszönhetően egy adott zeneszámot szinte egyszerre „rippelhet” és játszhat le.

Univerzális Plug & Play

A Universal Plug & Play egy ipari szabványtechnológia, mellyel bármilyen, a Universal Plug & Play használatára alkalmas készülékre csatlakozhat zene fogadása vagy átvitele céljából. A vezeték nélküli zeneközpont az Universal Plug & Play segítségével egyszerű és szabványos módon csatlakozik a többi, Universal Plug & Play használatára alkalmas készülékhez. Könnyedén csatlakoztathatja vezeték nélküli zeneközpontját más készülékekhez, tartalom fogadása vagy átvitele céljából.

PC/Mac távvezérlő

A Philips PC/Mac távvezérlőjének egyetlen gombnyomásával egyszerűen választhat a dalok százai közül. A hatsoros kijelző a műsorszámáról, az előadóról, az albumról, a műfajról és a lejátszási listákról nyújt könnyen érthető tájékoztatást, ezzel az intuitív böngészéssel a fájlkeresés még nagymennyiségű fájl esetén is könnyű. A kiemelkedő funkcionalitású vezérlő egy kézzel is kezelhető.

Super Sound panel

A Super Sound panel újszerű, lapos hangszórópanel, amely csúcstechnológiai megoldással nyújt jó minőségű, teljes körű hangszolgáltatást a lapos és kompakt hangszóróegységeken.



Kiadás dátuma
2009-01-22

Verzió: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com

* A Windows embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

* Az aktuális tárolókapacitás ennél kevesebb