

Philips 7000 series
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

CinemaPerfect HD

3D reprodukcija
Net TV



BDP7600



Radne značajke i stil, u potpunosti izuzetne

Kristalno čista reprodukcija HD videozapisa i 3D sadržaja koju pruža Blu-ray DVD reproduktor BDP7600 tvrtke Philips osigurava odličan filmski doživljaj. Pružajući vrhunske radne značajke, ovaj reproduktor omogućava povezivanje s omiljenim web-mjestima na zaslonu televizora putem usluge Net TV.

Vidite više

- CinemaPerfect HD za čišću i oštiju reprodukciju videozapisa
- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- Net TV za popularne mrežne usluge na televizoru
- DLNA mrežna veza za uživanje u fotografijama i videozapisima s računala
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji

Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk
- 7.1-kanalni surround zvuk za najbolji kino-doživljaj

Više se uključite

- Ugrađeni WiFi-n za bržu bežičnu vezu šireg opsega
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- Mogućnost povezivanja USB tipkovnice za lako pretraživanje usluge Net TV i interneta

Istaknute znač.

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD Engine tvrtke Philips pruža novi standard u reprodukciji jasnih i oštrog videozapisa. Ova pametna tehnologija omogućava smanjenje šuma i izoštravanje slike kako bi se postigla slika kvalitetnija od svih koje ste dosad vidjeli. Smanjenjem šuma u videozapisima i odličnom prilagodbom veličine smanjuje se šum koji nastaje prilikom kompresije videozapisa u MPEG format. Uz poboljšanu obradu boja postižu se oštre, duboke slike na zaslonu.

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

Net TV



Istražite bogat izbor mrežnih usluga uz Net TV. Kada god poželite, uživajte u filmovima, slikama, informativnim emisijama i drugim mrežnim sadržajima izravno na televizoru, putem Blu-ray Disc reproduktora tvrtke Philips. Jednostavno povežite reproduktor izravno u svoju kućnu mrežu putem žičane ili bežične veze, a zatim pomoću daljinskog upravljača potražite i odaberite sadržaje koje želite gledati. Izbornik Philips omogućava pristup popularnim uslugama Net TV prilagođenima za prikaz na zaslonu televizora.

WiFi-n



WiFi-n, poznat i kao IEEE 802.11n, je novi standard za bežičnu vezu. Obuhvaća mnogo novih opcija za poboljšanje kvalitete bežične veze, veću brzinu i širi opseg u usporedbi s prethodnim WiFi standardima. Osim toga, WiFi-n je kompatibilan s prethodnim standardima, što ovom reproduktoru omogućava odašiljanje signala usmjerivačima

koji koriste starije WiFi standarde i primanje signala s njih.

DLNA mrežna veza



DLNA mrežna veza omogućava jednostavan pristup osobnim fotografijama, glazbi, videozapisima i filmovima koji se nalaze na računalu ili kućnoj mreži. Koristi Ethernet (LAN) vezu s protokolom DLNA, što jamči da će uređaji s DLNA certifikatom međusobno raditi bez problema. Priklučivanjem Blu-ray Disc reproduktora u kućnu mrežu moći ćete pristupiti informacijama sa svih uređaja s DLNA certifikatom. Svojem svijetu zabave možete pristupiti jednim pritiskom gumba, uz intuitivno korisničko sučelje dizajnirano za jednostavno pregledavanje.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.



Specifikacije

Slika/Zaslon

- Napredna obrada videozapisa: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Napredne značajke slike: Poboľšanje prilagodljivo sadržaju, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, Napredne karakteristike boja, Smanjenje šuma, Poboľšanje video razlučivosti, Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
- Omjer širine i visine: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A pretvarač: 12 bita / 150 MHz

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash pogon
- Format kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauza, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav., Preskakanje, Izbornik za disk, Ponavljanje, A-B ponavljanje, Zumiranje, Kut
- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color

Zvuk

- Sustav zvuka: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS®
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB flash pogon
- Format kompresije: Dolby Digital, DTS®, AAC (više kanala), MP3, WMA, PCM

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboľšane značajke slike: Visoka rezolucija, Prikaz slajdova, Prikaz slajdova uz reprodukciju MP3 zapisa, Zakretanje, Zumiranje

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Digitalni optički izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Kompozitni video

- izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz, Ethernet, Utor za SD/SDHC karticu, Analogni audio 5.1-kanalni izlaz
- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Mrežne veze: Ugrađeni WiFi, 802.11 b/g/n
- Veza s računalnom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5

Praktičnost

- Usluge na mreži: Net TV
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Nadogradnja programskih datoteka na mreži, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze
- BD-Live (Profile 2.0)
- Jednostavna upotreba: Dodirni gumbi
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirrom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirrom
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- Jezici prikaza na zaslonu: Hrvatski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Nizozemski, Švedski, Portugalski, Danski, Finski, Poljski, Turski, Norveški, Češki, Grčki, Mađarski, Rumunjski, Slovački

Ekološke specifikacije

- Certificirani ekološki proizvod

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: CD-R (Korisnički priručnik), Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije
- Korisnički priručnik: Hrvatski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Nizozemski, Portugalski, Grčki, Švedski, Finski, Poljski, Turski, Češki, Mađarski, Slovački, Danski, Norveški, Rumunjski

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije: 15 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 435 x 43 x 236 mm
- Masa proizvoda: 2 kg
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 495 x 99 x 327 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 2,6 kg



Datum izdavanja
2014-08-01

Verzija: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com