

Philipsin
Kannettava
kaiutinjärjestelmä



SBA161



Voimallinen stereoäänikenttä

Nokia-puhelimelle

Nauti tehokkaasta ja laajasta stereoäänestä Nokia-puhelimella 2,5 mm:n liittimen avulla. Näissä vahvoissa kaiuttimissa on tehokkaat ja häiriöttömät digitaalivahvistimet ja integroitu puhelimen telakointiasema.

Voimakas ääni

- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
- Integroitu FM-antenni

Huippuluokan musiikkinautintoja

- Bass Pipe korostaa matalia ääniä
- Superrealistinen ääni tehokkailla kaiutinelementeillä
- Laaja stereovaikutelma, kun kaiuttimet sijoitettu erilleen.

Ota musiikki mukaasi

- Kevyt, kannettava malli mahdollistaa musiikin kuuntelun milloin vain

Aina valmiina

- Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla

Musiikkia missä tahansa

- Toimii puhelimessasi ja MP3-soittimessasi
- Tehty Nokia XpressMusic -puhelimeen

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot**Ääni**

- Taajuusvaste: 150 - 20 000 Hz
- Impedanssi: 8 ohmia

Liitännät

- Liitin: 2,5 mm:n Nokia-liitin. Mukana sovitin 3,5 mm:n audiolähteille.

Käytön mukavuus

- Käyttöaika: enintään 25 tuntia

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite
- Puhelinteline: Telakointiasema malleille Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, mukana yleistelakointiasema muille Nokia-puhelimille ja MP3-soittimille.

Virta

- Pariston malli: AAA, LR03
- Verkkolaitetyyppi: 6 V 500 mA

- Akun jännite: 1,5 V
- Akkujen määrä: 4

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- Kokonaispaino: 0,889 kg
- Nettopaino: 0,654 kg
- Taara: 0,235 kg

Sisäpakkaus

- Sisäpakkaus (P x L x K): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- Kokonaispaino: 1,956 kg
- Nettopaino: 1,308 kg
- Taara: 0,648 kg

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- Kokonaispaino: 5,996 kg
- Nettopaino: 3,924 kg
- Taara: 2,072 kg

Tärkeimmät ominaisuudet**Iloa musiikista kaikkialla**

Paristo- tai verkkovirtavaihtoehto tekee äänentoistojärjestelmästä monikäyttöisen. Voit ottaa järjestelmän mukaasi ja nauttia musiikista missä vain.

D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

Laaja stereoaäni

Erilleen sijoitettuna nämä kaiuttimet tuottavat luonnollisen stereoaänimaailman, aivan kuin kuulisit jokaisen soittimen erikseen. Vaikutelma on realistinen ja miellyttävä.

Integroitu FM-antenni

Puhelimen FM-radio toimii yleensä parhaiten ulkoisen antennin avulla. Tässä Philips-tuotteessa on mukana FM-antenni, joten puhelimesi sisäisen radion äänet toistuvat laadukkaasti.

Toimii puhelimissa ja MP3-soittimissa

Kuuntele musiikkia matkapuhelimesta tai MP3-soittimesta! Kytke kaiuttimesi matkapuhelimeen tai MP3-soittimeen mukana toimitetulla soittimella.

Tehty Nokia XpressMusic -puhelimeen

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi Nokia XpressMusic -puhelinten kanssa. Kattava testaus puhelinten kanssa takaa, että käyttämällä tätä Philips-tuotetta voit hyödyntää puhelinta parhaiten.



Julkaisupäivä 2008-12-05

Versio: 3.0.8

12 NC: 8670 000 33609
EAN: 87 12581 36153 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com