



Philips
藍牙單聲道耳筒

耳塞
黑色

SHB1102

舒適的安全免提通話

輕便細小的設計，讓您可舒適地長時間通話

長時間配戴亦確保舒適！

- 人體工學耳鉤

確保您已完全明白

- 通話清晰，無回音

免提和無線功能，令通話不受束縛

- 擁有藍牙功能的無線免提通話
- 無線通話管理

多用途：可用於藍芽電話

- 符合藍牙 HSP/HFP - 通用

PHILIPS

規格

連接

- 藍牙規格: 免提, 耳筒
- 藍牙版本: 3.0+EDR
- 有效範圍: 高達 33 英尺 / 10 米

舒適

- 來電管理: 接聽 / 結束通話, 拒接來電, 重撥上一個號碼, 來電轉接

電源

- 通話時間: 最多 5 小時
- 電池類別: 鋰聚合物
- 可重複充電: 是
- 電源供給耳筒: 經 USB 轉接器
- 待機時間: 高達 120 小時

配件

- 隨附: 耳鉤 (隨意付上), 快速入門指南, USB 充電纜線

包裝尺寸

- EAN: 69 25970 70738 1
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 5 x 19.5 x 3.5 厘米
- 總重量: 0.054 千克
- 淨重: 0.033 千克

- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 塑膠盒
- 淨重: 0.021 千克
- 貨架佈置類型: 兩者皆有

內紙箱

- 總重量: 0.406 千克
- GTIN: 2 69 25970 70738 5
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 21 x 11.5 x 11.5 厘米
- 產品包裝數目: 6
- 淨重: 0.208 千克
- 淨重: 0.198 千克

外盒

- 總重量: 3 千克
- GTIN: 1 69 25970 70738 8
- 外箱 (L x 闊 x 高): 37 x 22.5 x 25 厘米
- 產品包裝數目: 36
- 淨重: 1.812 千克
- 淨重: 1.188 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 1.6 x 3.7 x 1.2 厘米
- 重量: 0.028 千克

產品特點

通話清晰, 無回音

透過耳筒配有的高靈敏咪高風及智慧型音效設計, 通話者能夠聽到清晰無回音的聲音。

無線免提通話

在沒有耳筒的情況下使用手機既不方便亦不安全。而且在很多地方, 駕車時使用手機也是一種違法行為。而有線免提套件又可能會帶來線纜纏繞的麻煩。藍牙耳筒可透過小範圍的藍牙連接取代線纜, 讓你的雙手得到解放, 令你活動自如而無需受到線纜束縛。由於接近你頭部所傳送的能量遠遠低於手機產生的輻射, 藍牙功能還可以減低與手機輻射相關的潛在風險。

無線通話管理

無需使用你的流動電話亦可管理通話, 例如包括電話的接聽、拒接、語音撥號和重撥。其中, 語音撥號和重撥功能需要你的流動電話支援。

符合藍牙 HSP/HFP

藍牙是一項線纜取代技術。由於藍牙是全球性標準, 來自不同製造商的藍牙裝置可以透過共同的規格進行兼容性操作。HSP (Handset Profile) 與 HFP (Handsfree Profile) 是常用藍牙耳筒操作要求使用的規格。如果你的流動電話符合 HSP 或 HFP (如同幾乎任何一款藍牙電話), 即可與此耳筒一併使用。「藍牙」文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有, Koninklijke Philips Electronics N.V. 對這些標記的使用均已獲得授權。

人體工學耳鉤

人體工學耳鉤的尺寸可根據你的耳形進行不同幅度的調校, 不但令舒適度倍增, 更可確保有效固定。除此之外, 這款耳鉤還可以同時適應左右耳佩戴方式。



出版日期 2019-07-01

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 001 30323
EAN: 69 25970 70738 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com