

# PHILIPS

## Universal- Fernbedienung

3-in-1 für TV/DVD/STB

SRU5130



## Lösung für kompletten Funktionsumfang

Zur Bedienung von mehr als 1000 Marken

Wenn Sie maximale Funktionalität für 3 von insgesamt 6 Geräten sowie einen optimalen Komfort suchen, ist diese Universal-Fernbedienung die richtige Wahl. Die natürliche, der Hand angepasste Form gewährleistet eine mühelose Bedienung!

### **Schnelle und einfache Einrichtung**

- Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an
- Einfache Einrichtung mit schneller Tastenerkennung
- Service-Hotline über eine spezielle Website

### **Großartiger Komfort**

- Optimaler Bedienungskomfort durch ergonomisches Design
- Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen
- Benutzerfreundliche, in Gruppen zusammengefasste Funktionen

### **Idealer Ersatz für ausgediente Fernbedienungen**

- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet
- Steuern Sie bis zu 3 Geräte aus einer Auswahl von 6 Geräten

# Besonderheiten

## 3-von-6-Fernbedienung

Mit diesem Produkt können Sie bequem bis 3 zu Geräten aus einer Auswahl von 6 Home Entertainment-Geräten mit nur einer Fernbedienung steuern. Die Fernbedienung kann ganz leicht so programmiert werden, dass mithilfe der integrierten IR-Code-Datenbank fast alle Audio-/Video-Geräte beliebiger Marken gesteuert werden können. Eine einzige Fernbedienung für alle Ihre Geräte, ohne lästiges Suchen nach dem richtigen Gerät!

## Ergonomisches Design

Die glatte, abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus - sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine ausgewogene, ergonomische Bedienung.

## Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips Geräte vorprogrammiert.

## Schnelle Tastenerkennung

Die schnelle Tastenerkennung hilft Ihnen bei der raschen und einfachen Korrektur von nicht funktionsfähigen Tasten nach dem Einrichten der Gerätemarke. Hierzu betätigen Sie die Taste 5 Sekunden lang und zielen dabei auf das Gerät. Sobald das Gerät reagiert, ist der Tastencode richtig eingestellt.

## Service-Hotline

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung haben oder eine bestimmte Funktion von der umfangreichen integrierten Code-Sammlung nicht abgedeckt ist, wenden Sie sich an die Service-Hotline. Wir stehen Ihnen täglich zur Verfügung.

## Benutzerfreundliche, in Gruppen zusammengefasste Funktionen

Die in Gruppen zusammengefassten Funktionen ermöglichen eine einfache Erkennung der Tasten, die zur Bedienung eines bestimmten Audio-/Videogerätes benötigt werden. Alle Funktionen des Gerätes sind auf

der Fernbedienung in Gruppen zusammengefasst. Darüber hinaus ist der obere Teil der Fernbedienung in verschiedenen Farben gestaltet (schwarz, silber, aluminiumfarbig,...) und mit unterschiedlichen Oberflächen (schwarz, silber, matt, glänzend,...) ausgestattet. So fällt es einfacher, zu erkennen, welche Tasten zusammen gehören, um ein bestimmtes Audio-/Videogerät zu bedienen.

## Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung über eine Service-Hotline bereitstellt.

## Batterien im Lieferumfang enthalten

Da Sie nicht erst passende Batterien kaufen müssen, können Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung sofort nach dem Auspacken benutzen!



# Daten

## Außenkarton

EAN: 87 12581 39681 7

Länge: 30.3 cm

Anzahl der Verpackungen: 6

Breite: 15 cm

Bruttogewicht: 1.578 kg

Höhe: 17.2 cm

Nettogewicht: 0.696 kg

Eigengewicht: 0.882 kg

## Komfort

Anzahl der Tasten: 42

Kopiertastenfunktion

DVD-Funktionen: Navigationstasten, Systemmenü-Steuerung, Disc-Menüsteuerung, Zifferntasten

Behördliche Zulassung: CE-Zeichen

Installationsschritte: 2

Sprachunterstützung: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN

Vorprogrammiert für Philips

Spritzwassergeschützt

SAT/CBL-Funktionen: Wechseln zum vorherigen bzw. nachfolgenden Kanal, Zifferntasten, Favoriten, Guide, Info,

Menüsteuerung, Text-Funktionen, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt.

Verbesserung des Videotexts: Fast Text

TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt., Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-Auswahl, Menüsteuerung, Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep Timer, 16:9, Guide, Info

Unterstützte Geräte: Fernseher, DVD,

Videorecorder, KABEL, SAT, DVB-T

Videorecorder-Funktionen: Navigationstasten (6), ShowView, VCR plus, Menüsteuerung

## Leistung

Batterietyp: AAA

Akkulaufzeit: 12 Monate

Anzahl der Akkus: 2

## Verpackungsmaße

Höhe: 30.4 cm

Verpackungsart: Blister

Breite: 15.7 cm

Tiefe: 3.4 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 87 12581 37689 5

Bruttogewicht: 0.245 kg

Nettogewicht: 0.116 kg

Eigengewicht: 0.129 kg

## Zubehör

Batterie: Ja, 1,5-V-Batterie, R03/AAA

## Verpackungsdaten

12NC: 908210006476

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93590 6

Höhe: 33 mm

Länge: 304 mm

Breite: 157 mm

## Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m

LED-Übertragung: 1

Universelle IR-Code-Datenbank

Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 1000

Trägerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz

Übertragungswinkel: 90 Grad

