



Philips
Professionelle DJ-
Kopfhörer

Professionelle DJ-Kopfhörer

On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar

A1PRO

Mixe deine Musik mit dem passenden DJ-Kopfhörer

Die A1PRO Kopfhörer sind optimal für elektronische Musik geeignet. Egal ob unterwegs oder am Mischpult, diese Kopfhörer sorgen für kraftvollen und lebendigen Sound.

Komfortabel für langen Hörgenuss

- Abnehmbare, ersetzbare und komfortable Ohrpolster
- Doppelseitig schwenkbare Bügelkonstruktion für Monitoring über ein Ohr
- Weiche, komfortable Bügelpolsterung

Praktisch und langlebig

- Aufgewickelter Kabel lässt sich bei Bedarf für mehr Bewegungsfreiheit auf 1,8 m verlängern
- Zusammenklappbar für einfaches Aufbewahren und Transportieren
- Kopfbügel aus TR90-Nylon für ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit

Ideales DJ-Zubehör

- Austauschbare Polster

Für DJs und Tonfachleute

- 40 mm Treiber mit einer Leistung von 2500 mW sorgen für verzerrungsfreie Musik
- Geschlossene und geräuschisolierende Polster für optimale Geräuschisolierung
- Außerordentliche Geräuschisolierung für den Gebrauch in lauten Umgebungen
- Genaue Quelltonwiedergabe für Musikwiedergabe wie bei der Aufnahme

PHILIPS

Besonderheiten

40 mm Treiber mit einer Leistung von 2500 mW



Leistungsstarke 40 mm Neodym-Treiber mit einer Leistung von 2500 mW für klare, dynamische und verzerrungsfreie Musik selbst bei hohen Lautstärken oder hoher Audioeingangsleistung.

Geschlossenes Design



Das geschlossene Design optimiert Bässe und lässt Sie Ihre Musik so laut hören, wie Sie möchten, ohne dass Ihre Umgebung davon gestört wird, während auf dem Ohr anliegende Polster die Lücke zwischen Ihren Ohren und dem Kopfhörer für hervorragende Geräuschisolation schließen.

Aufgewickelter Kabel zur Verlängerung auf 1,8 m

Genieße größere Bewegungsfreiheit mit einem 1,4 m Kabel mit aufgewickelterm Abschnitt zur Verlängerung auf 1,8 m. Die Wicklung verringert zudem die Belastung der Teile durch Ziehen und bietet zusätzliche Länge ohne Kabelgewirr.

Komfortable Ohrpolster



Die verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgesucht, um dauerhaften Tragekomfort und ausgezeichneten Klang sicherzustellen. Die atmungsaktiven Deluxe-Ohrmuscheln wurden für eine optimale ergonomische Passform entwickelt und schließen zudem die Bässe ein und Umgebungsgeräusche aus.

Doppelseitig schwenkbare Bügelkonstruktion



Der Kopfhörer wurde speziell für professionelle DJs entworfen. Daher ist jeder Ohrhörer drehbar, damit du hören kannst, was um dich herum geschieht, egal ob du unterwegs Musik genießt oder das Publikum hören möchtest.

Exzellente Geräuschisolation

Weiche umschließende Polster isolieren deine Ohren von der Umgebung, damit du dich voll und ganz auf den Beat konzentrieren kannst.

Zusammenklappbar

Für ein optimales Hörerlebnis unterwegs können die professionellen DJ-Kopfhörer von Philips gefaltet und einfach aufbewahrt werden. Dank des cleveren Designs und den sorgfältig

ausgewählten Komponenten wie den stabilen Scharnieren können die Kopfhörerteile ganz leicht gehandhabt werden.

Austauschbare Polster



Bajonettfassungspolster können mit einem Mechanismus zusammengesteckt werden, der genauso einfach ist wie bei einem Kameraobjektiv. Weiche Ohrpolster sorgen für langen Tragekomfort.

Weicher, komfortabler Bügel



Die professionellen DJ-Kopfhörer A1-PRO verfügen über weiche Kopfbügel und sind so bequem, dass du auch nach Stunden völlig vergisst, dass du Kopfhörer trägst.

Genaue Quelltonwiedergabe

Genaue Quelltonwiedergabe bietet Ihnen Sound genau so, wie er im Studio aufgenommen wurde, ohne Verzerrung oder Veränderung, sodass Sie den Sound originalgetreu erleben.

Kopfbügel aus TR90-Nylon

Kopfbügel aus TR90-Nylon für ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit

Daten

Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Frequenzgang: 13 – 23.000 Hz
- Membran: PET
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamisch
- Maximale Eingangsleistung: 2500 mW
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Empfindlichkeit: 108 dB
- Impedanz: 16 ohm
- Verzerrung (THD): < 0,5 %

Anschlüsse

- Kabelverbindung: einseitig

Außenkarton

- Länge: 22 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 19 cm
- Bruttogewicht: 1.39 kg
- Höhe: 24 cm

- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Nettogewicht: 0.7155 kg
- Eigengewicht: 0.6745 kg

Verpackungsmaße

- Höhe: 23.2 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regelaufstellung: Beides
- Breite: 16.8 cm
- Tiefe: 6.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 72870 5
- Bruttogewicht: 0.3995 kg
- Nettogewicht: 0.2385 kg
- Eigengewicht: 0.161 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 17.5 cm
- Breite: 16 cm
- Tiefe: 5 cm
- Gewicht: 0.2385 kg



Ausstellungsdatum
2024-04-24

Version: 2.3.7

EAN: 69 23410 72870 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Austauschbare 72 mm Ohrpolster sind separat erhältlich unter:
shop.philips.com und armadashop.com