



Philips
Webkamera

CIF
CMOS

SPC315NC



Indulhat a Skype-cset

A tökéletes Skype webkamera! Használata egyszerű, nagyszerű képeket készít, fejhallgatója pedig lehetővé teszi a visszhangmentes csetelést. Pár kattintással e-mailezhet, rendezheti és archiválhatja fényképeit és videoklipjeit. A videocset még soha nem volt ennyire egyszerű.

Személyes videocsetelés Skype-on

- Multimédiás headset és mikrofon a lehető legjobb hangminőségért
- 30 képkocka/másodperces videó, Skype felbontásokkal
- VGA felbontás (640x480) az éles képekért
- Automatikus képtimalizáló a kiváló képminőségért
- Forgatható objektív az egyszerű tárgykereséshez és a természetű képekért

Maximálisan felhasználóbarát

- Stabilan rögzíthető bármilyen laptopon vagy asztali monitoron
- Telepítő az egyszerű beállításhoz
- Tökéletesen kompatibilis a Skype és más üzenetszolgáltató programokkal
- Valamennyi kapható képalkotó szoftverrel kompatibilis
- A Fénykép gombbal azonnal remek fényképeket készíthet
- Készítsen, archiváljon és kezeljen képeket és V-üzeneteket VLounge szoftverrel
- VLounge QuickLaunch gomb az azonnali működéshez

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Videó és fénykép bevitel

- Érzékelő: CMOS
- Érzékelő felbontása: QVGA
- Képfelbontás: QVGA
- Fénykép-felbontás: QVGA
- Interpolált fénykép-felbontás: VGA
- Max. keretsebesség: 30 képkocka/másodperc
- Lencse: f: 6 mm, F2.8, D42°
- Fehéregyensúly: 2600 – 7600 K
- Min. megvilágítás: < 10 lux
- Színmélység: 24 bit

Mechanika

- Laptop csíptető
- LCD csíptető
- CRT állvány
- Asztali állvány
- Digitális beépített mikrofon: Nem
- Gyorsindító gomb
- Fénykép gomb

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Gyors telepítési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Multimédiás fejhallgatókészlet

Szoftver

- **Videoó hozzáadása a következőkhöz:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Rendszerkövetelmények

- **Operációs rendszer:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Processzor:** Pentium II 500 MHz vagy gyorsabb
- **RAM memória:** 128 MB-os RAM
- Hangkártya
- **USB:** Szabad USB port
- Internet csatlakozás
- **Hely a merevlemez:** 200 MB
- CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság

- **Kábelhosszúság:** 1,5 m
- **PC csatlakozás:** USB 1.1

Méret

- **Termék méretei (Sz x Ma x Mé):** 74 x 142 x 74 mm
- **Termék tömege (g):** 120

Csomagolásadatok

- **I2 nc:** 908210008674
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97758 6
- **Bruttó tömeg:** 0,436 kg
- **Magasság:** 190 mm
- **Hosszúság:** 190 mm
- **Szélesség:** 90 mm
- **Mennyiség:** 1
- **Önsúly:** 0,316 kg

Külső kartondoboz

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97980 1
- **Mennyiség:** 6
- **Bruttó tömeg:** 3,156 kg
- **Önsúly:** 2,436 kg
- **Hosszúság:** 387 mm
- **Szélesség:** 285 mm
- **Magasság:** 208 mm

Termékkijelölések

Tartozék multimédiás fejhallgatókészlet

A Philips multimédiás headset a webkamera tartozéka. A mikrofon optimális hangminőséget és kényelmes használatot biztosít.

30 képkocka/másodperces Skype

A 30 képkocka/másodperces frissítési sebességgel teljesen természetű és a mozgást teljes mértékben visszaadó videohívások előnyeit élvezheti. Ez megegyezik a Skype frissítési sebességével és élvezhetőbbé teszi a videohívásokat.

VGA felbontás

A VGA 640 x 480 felbontás azt jelenti, hogy a teljes kép mintegy 300,000 pixelből áll össze, biztosítva a dokumentumok, weboldalak és e-mail üzenetek éles megjelenítését.

Automatikus képoptimalizálás

Az Automatikus képoptimalizálás a kamera- és képbeállításokat automatikusan a környezeti fényhez igazítja, így a legtöbbet hozhatja ki webkamerájából.

Forgatható objektív

Forgatható objektív a tökéletes kereséshez és a természetű képekért. Gyorsan és egyszerűen beállíthatja a megfelelő kameraállást, anélkül hogy különböző dolgokat kellene alátennie a dőlés módosításához.

Stabilan rögzíthető

A multifunkciós állvánnyal egyszerűen felszerelheti a webkamerát tetszőleges monitorra, laptopra, notebookra vagy bármilyen sima felszínre.

Telepítő

Telepítse webkameráját másodpercek alatt a praktikus Telepítő segítségével. Kövesse az egyértelmű, részletes útmutatásokat, és igazítsa tökéletesen számítógépéhez a webkamerát.

Kompatibilis a Skype programmal

A webkamera és a hozzá tartozó szoftver képes együttműködni a Skype és más üzenetszolgáltató rendszerekkel. Bővítsé videofunkciókkal a Skype, az MSN Messenger, a Yahoo!, az AOL Messenger vagy más ingyenes üzenetszolgáltató programjait. Windows Messenger és NetMeeting esetén többrésztvevős videokonferenciákhoz is használható. A kiváló fejlesztés révén jó ideig a legkorszerűbb technológiát fogja képviselni.

Valamennyi szoftverrel kompatibilis

A webkamera minden forgalomban lévő ingyenes és professzionális képkötő szoftverrel kompatibilis. Pillanatfelvételt vagy állóképet készíthet videofelvételből, melyet bármely képkötő programmal megnyithat.

Fénykép gomb

Egyetlen gombnyomás, és a webkamera automatikusan fényképez. Így szórakoztató a fényképek megosztása, akár e-mailhez, weboldalhoz vagy dokumentumhoz szeretné hozzáadni azokat.

VLounge alapszoftver

Szoftver villámképek és videoklipek kényelmes készítéséhez, kezeléséhez és archiválásához. Néhány egérgattintással videoüzeneteket hozhat létre és küldhet el. A szoftvercsomag mindent tartalmaz, ami a Philips webkamera működtetéséhez szükséges.

Lounge QuickLaunch gomb

A VLounge alkalmazás elindításához mindössze nyomja meg a QuickLaunch gombot



Kiadás dátuma
2008-09-21

Verzió: 2.0.5

I2 NC: 9082 100 08674
EAN: 87 10895 97758 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com