

Philips
Sistema docking con
altoparlanti



SBD6000



Potente ambiente audio stereo

Potente acustica XSL

Goditi la potente gamma sonora dell'SBD6000. Altoparlanti e dock dell'iPod si adattano a qualsiasi borsa. Condividi il potente audio stereo con gli amici ovunque tu sia e goditi bassi incredibilmente corposi anche a basso volume.

Audio potente

- Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
- Altoparlanti incorporati dotati di Acustica XSL per un audio dinamico
- Audio stereo ampliato per un suono realistico e tridimensionale
- La griglia in metallo protegge i driver dell'altoparlante

Porta con te la tua musica

- La custodia da trasporto protegge gli altoparlanti quando non si utilizzano
- Riavvolgimento con cavo rimovibile per eliminare i grovigli
- Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te

Sempre pronte!

- Alloggiamento dei cavi accurato quando non in uso
- Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
- Conservare il ricevitore nell'apposita docking station

PHILIPS

Specifiche

Suono

- Risposta in frequenza: 100 - 18.000 Hz
- Impedenza: 3 Ohm
- Parametri potenza RMS: 2 x 3 W

Connettività

- Connettore: Specifico per iPod

Funzioni utili

- Indicatore di alimentazione
- Controllo del volume
- Tempo di funzionamento: 10 ore

Accessori

- Adattatore CA/CC
- Custodia

Assorbimento

- Tipo di batteria: AAA, LR03
- Tipo di adattatore: 9 V 1,5 A
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):

- 26,5 x 22,5 x 11,5 cm
- Peso netto: 0,586 Kg
- Peso lordo: 0,889 Kg
- Tara: 0,303 Kg
- EAN: 87 12581 31566 5
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 75,2 x 29,1 x 26,3 cm
- Peso netto: 3,516 Kg
- Peso lordo: 7,139 Kg
- Tara: 3,623 Kg
- EAN: 87 12581 31570 2
- Numero di confezioni consumatori: 6

Cartone interno

- Scatola interna (L x L x A): 27,2 x 24 x 24,5 cm
- Peso netto: 1,172 Kg
- Peso lordo: 2,012 Kg
- Tara: 0,84 Kg
- EAN: 87 12581 31568 9
- Numero di confezioni consumatori: 2

In evidenza

DBB (Dynamic Bass Boost)

Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Acustica XSL

Goditi il suono dinamico e i potenti bassi di ShoqBox con Acustica XSL. La combinazione di toni alti cristallini e suoni di gamma media con bassi potenti ed elastici produce un audio senza confronti. L'uso innovativo di materiali ad alta tecnologia, con cono in titanio e magnete in neodimio, genera un'uscita audio di potenza due volte superiore rispetto a quella di un altoparlante tradizionale delle stesse dimensioni. La precisa sintonizzazione fra il driver dell'altoparlante, l'architettura acustica di piccole dimensioni e i circuiti garantisce un eccezionale suono dinamico e ottimizza le prestazioni dei bassi del più piccolo riproduttore audio.

Astuccio da trasporto

Quando non si utilizzano, questa comoda e morbida borsa protegge gli altoparlanti evitando la formazione di grovigli di cavi.

Gestione dei cavi degli altoparlanti

Grazie al design esclusivo, l'alloggiamento dei cavi non è più un problema. Mai stato più facile.



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 5.1.9

12 NC: 8670 000 26961
EAN: 87 12581 31566 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com