



Philips  
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone  
Nabíjecí baterie



DS7650



## Dostatečně odolný, aby s vámi procestoval svět

### Posedlost zvukem

Kompaktní a velmi snadno přenosný dokovací reproduktor má úžasný výkon. Je navržen pro cestování a vašemu iPhone/iPodu dodá překvapivě silný zvuk – můžete si užívat skvělou hudbu, ať už budete kdekoli.

#### Zvuk, který vás uchvátí

- Technologie wOOx. pro bohaté a přitom přesné basy bez zkreslení
- Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

#### Stvořen pro cesty

- Elegantní, tenký a kompaktní design do každé aktovky

#### Opravdu přenosný a univerzální

- Odolnost proti poškození a otřesům pro bezpečnou přepravu
- Vestavěný akumulátor Li-ion pro dlouhé přehrávání hudby
- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

# PHILIPS

## Přednosti

### Technologie wOOx



Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojitě uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkuje hluboké a nezkrácené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního jemu.

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



### Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

### Odolnost proti poškození a otřesům

Přenosný dokovací reproduktor je navržen pro bezstarostné používání. Dokovací stanice s nejmodernějšími technologiemi je netradičně zhotovena tak, aby její pevná konstrukce maximálně tlumila nárazy. Odolá pádům z výšky až dvou metrů a tlaku o váze do 100 kg (220 liber). Nepřekonatelná odolnost doku znamená, že jej můžete vzít kamkoli chcete s vědomím, že jej bezpečně převezete.

### Aplikace DockStudio v obchodě App Store



S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací reproduktor celou řadu exkluzivních stylových funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní poslechnout tisíce internetových rádiových stanic po celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat vzhledu a nové funkce.

## Specifikace

### Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

### Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone s operačním systémem iOS 4.3 nebo novějším
- Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: Ano
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: Navigace album/stopy, Ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač

### Možnosti připojení

- Aux in: Ano

### Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Stereo

### Příslušenství

- Kabely: 3,5mm AUX-in

### Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz, Baterie
- Typ baterie: Vestavěná baterie
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h

### Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 305 x 47 x 115 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 151 x 80 x 396 mm
- Hmotnost: 0,8 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,1 kg



Datum vydání 2014-03-19

Verze: 5.0.3

12 NC: 8670 000 80509  
EAN: 87 12581 61659 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)