



Philips
Webbkamera

CIF
CMOS

SPC315NC



Börja chatta på Skype

Den perfekta Skype-webbkameran! Den är lättanvänd, tar fantastiska bilder och har ett headset för chattande utan eko. Du kan även skicka e-post, hantera och arkivera bilder och videoklipp med bara några klick. Det har aldrig varit så enkelt att videochatta.

Enskild videochatt på Skype

- Multimediaheadset och huvudmikrofon för bästa ljudkvalitet
- Video med 30 bilder per sekund med Skype-upplösning
- VGA-upplösning (640 x 480) för skarpa bilder
- Automatisk bildoptimering för enastående bildkvalitet
- Roterande objektiv för perfekt fokusering och naturliga bilder

Perfekt användarvänlig

- Stabil montering på alla skärmar, bärbara datorer och bord
- Installationshanterare för enkel installation
- Fullständigt kompatibel med Skype och andra meddelandetjänster
- Kompatibel med alla tillgängliga bildprogram
- Med fotoknappen kan du ta snygga foton direkt
- Ta, arkivera och hantera bilder och video-e-post med VLounge
- VLounge QuickLaunch-knapp för omedelbar användning

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Spela in video och ta foton

- **Sensor:** CMOS
- **Sensorupplösning:** QVGA
- **Videoupplösning:** QVGA
- **Fotoupplösning:** QVGA
- **Interpolerad fotoupplösning:** VGA
- **Max. bildhastighet:** 30 fps (bilder/sek.)
- **Lins:** f: 6 mm, F2,8, D42°
- **Vitbalansering:** 2600 – 7600 K
- **Min. belysning:** < 10 lux
- **Färgdjup:** 24 bitar

Mekanik

- Hållare för bärbar dator
- Hållare för LCD-skärm
- CRT-stativ
- Skrivbordsstativ
- **Digital inbyggd mikrofon:** Nej
- Quicklaunch-knapp
- Fotoknapp

Tillbehör

- **Tillbehör som medföljer:** Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning, Multimediaheadset

Programvara

- **Lägg till video i:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav

- **Operativsystem:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Processor:** Pentium II 500 MHz eller snabbare

- **RAM-minne:** 128 MB RAM-minne
- Ljudkort
- **USB:** Ledig USB-port
- Internet-anslutning
- **Hårddiskutrymme:** 200 MB
- CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet

Anslutningar

- **Kabellängd:** 1,5 m
- **PC Link:** USB 1.1

Mått

- **Produktens mått (B x H x D):** 74 x 142 x 74 mm
- **Produktvikt (g):** 120

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 908210008674
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97758 6
- **Bruttovikt:** 0,436 kg
- **Höjd:** 190 mm
- **Längd:** 190 mm
- **Bredd:** 90 mm
- **Kvantitet:** 1
- **Taravikt:** 0,316 kg

Yttre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97980 1
- **Kvantitet:** 6
- **Bruttovikt:** 3,156 kg
- **Taravikt:** 2,436 kg
- **Längd:** 387 mm
- **Bredd:** 285 mm
- **Höjd:** 208 mm

Produktfördelar

Headset för multimedia medföljer

Ett multimediaheadset från Philips medföljer webbkameran. Huvudmikrofonen ger optimal ljudkvalitet och är bekväm att använda.

Skype med 30 bilder per sekund

Med 30 bilder per sekund blir videosamtalen naturliga och utan ryckiga bilder. Det är samma uppdateringsintervall som används för Skype, och gör videochattande till en mycket trevligare upplevelse.

VGA-upplösning

VGA (640 x 480) innebär att omkring 300 000 pixel används för att skapa hela bilden. Den här VGA-upplösningen ger skarpa bilder för användning i dokument, e-postmeddelanden och på webbsidor.

Automatisk bildoptimering

Med den automatiska bildoptimeringen får du ut mesta möjliga av webbkameran eftersom kameran och bildinställningarna justeras automatiskt så att de passar ljusförhållandena.

Roterande objektiv

Roterande objektiv för perfekt fokusering och naturliga bilder. Du kan få rätt kameravinkel snabbt och enkelt utan att behöva lägga saker under den för att ändra lutningen.

Stabil montering

Med den multifunktionella ställningen är det enkelt att montera webbkameran på alla bärbara datorer eller plana ytor.

Installationshanterare

Installera webbkameran på bara några sekunder med den praktiska installationshanteraren. Följ bara de enkla, stegvisa instruktionerna så kan du installera webbkameran så att den passar datorn perfekt.

Kompatibel med Skype

Webbkameran och dess programvara har utformats med Skype och andra meddelandesystem i åtanke. Lägg till videoklipp i Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger och andra kostnadsfria meddelandetjänster. Den fungerar även med Windows Messenger och NetMeeting för videokonferenser med flera personer och är utformad för att vara framtidssäkrad.

Kompatibel med all programvara

Webbkameran fungerar med all kostnadsfri och professionell bildprogramvara. Ta en bild eller stillbild från videon och öppna den med valfritt bildprogram.

Fotoknapp

Ta bilder automatiskt med webbkameran med bara en knapptryckning. Du kan dela med dig av dina bilder genom att lägga till dem i e-postmeddelanden, dokument och på webbsidor.

Grundläggande VLounge-programvara

Program för att ta, hantera och arkivera bilder och videoklipp på ett praktiskt och bekvämt sätt. Du kan skapa och skicka video-e-post med bara några musklick. Med det här programpaketet får du allt som behövs för att utnyttja alla funktioner i din Philips-webbkamera.

VLounge QuickLaunch-knapp

När du ska starta VLounge-programmet trycker du bara på QuickLaunch-knappen

