

Philips
Micro DVD



MCD712

Esperienza cinematografica di assoluto coinvolgimento

con riproduzione USB diretta

Audio come al cinema nel comfort di casa tua con il Micro Theater MCD712 di Philips. Collega un dispositivo compatibile USB per la riproduzione di foto e di file musicali MP3/WMA con un audio superiore. Audio superiore per il tuo divertimento grazie alla potenza totale in uscita di 100 W RMS.

Arricchisci la visione dei film

- Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Arricchisci la tua esperienza audio

- Guarda le foto e ascolta la musica direttamente dai dispositivi USB
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Loudness per bassi e alti migliorati
- Potenza totale in uscita 2 x 50 W RMS

Facile da usare

- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Per informazioni su stazioni e servizi di dati
- Tuner digitale con preselezioni
- Timer sveglia/spengimento automatico

PHILIPS

In evidenza

Collegamento USB Direct per la riproduzione di musica e foto

Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con

precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Loudness per bassi e alti

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi

bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

Dolby Digital

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.



Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Volume, 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost
- Sistema audio: Dolby Digital
- Potenza in uscita: Potenza musicale 2 x 50 WRMS/ 2 x 100 WMPO

Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie, Woofer da 4", Sistema altoparlanti Bass Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili, Tweeter piezo

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, Video CD/SVCD, CD immagini, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modalità riproduzione dischi: Controllo genitori, Angolo, Zoom, Ripetizione A-B, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, PBC, Riprendi riproduzione dall'arresto, Rallentatore
- Regione DVD: 2

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD immagini, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

- RDS: Tipo di programma, Impostazione orologio RDS, Nome stazione
- Stazioni preimpostate: 20

Connettività

- Uscita video - Analogica: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch giallo), S-Video (su Hosiden), SCART
- Altri collegamenti: Uscita audio coassiale digitale, Antenna FM
- Cuffia: 3,5 mm
- USB: Porta USB
- Collegamenti audio: Ingresso audio analogico (L/R), Uscita audio analogico (L/R)

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: Display VFD
- Lingue OSD: Italiano, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco
- Standby Eco Power: 1 W
- Indicazioni: Modalità DIM

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), antenna FM, Foglio di garanzia internazionale
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Telecomando: 40 tasti con batterie al litio
- Manuale utente: 16 lingue

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 248 x 110 x 307 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 170 x 270 x 220 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 558 x 350 x 314 mm
- Peso incluso imballaggio: 11 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703
EAN: 87 12581 50107 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com