



micro

Bluetooth®

CD, CD-MP3, USB, FM

Porta USB per la ricarica

18 W



TAM3205

Per ascoltare tutto ciò che ami

Ascolta meglio ogni podcast e playlist in streaming. Riscopri la tua raccolta di CD o sintonizzati sulla radio. Questo sistema micro dal look classico offre un audio perfetto in ambienti più piccoli e consente di collegare altre sorgenti tramite USB o ingresso audio.

Dai classici CD allo streaming

- Tutta la tua musica
- Lettore CD. Radio FM digitale con 10 preselezioni. Ingresso audio
- Porta USB. Collega una sorgente legacy o ricarica un cellulare
- Bluetooth. Streaming di musica, podcast e altro ancora

Audio eccellente per la tua musica

- Woofer da 3". Potenza massima in uscita di 18 W
- Altoparlanti bass reflex. Toni bassi più intensi
- · Design classico
- Controllo audio digitale. Scegli uno stile audio predefinito

Riempi la stanza con la tua musica

- Dimensioni altoparlante: 150 x 238 x 125 mm
- Alimentazione CA. Telecomando
- · Sentiti davvero a casa
- Dimensioni dell'unità principale: 180 x 121 x 247 mm

Sistema musicale micro TAM3205/12

In evidenza

Tutta la tua musica

Questo elegante sistema micro ti consente di riprodurre in streaming playlist e altro ancora tramite Bluetooth, riprodurre CD e ascoltare la radio FM. Il sintonizzatore radio digitale con 10 preselezioni assicura una ricezione nitida e il lettore CD può leggere CD MP3 e CD registrati.

Altoparlanti bass reflex

Grazie ai woofer da 3" e alle porte bass reflex, questi altoparlanti da scaffale assicurano un audio nitido e bassi ottimali. La potenza massima in uscita di 18 W offre un suono perfetto per spazi ridotti come uffici domestici o camere da letto.

Design classico

L'unità centrale e i cabinet degli altoparlanti bicolore richiamano il design dei componenti Hi-Fi "old style". La manopola del controllo del volume testurizzata ricorda il funzionamento dei vecchi sistemi analogici e la parte frontale dell'unità è dotata di pulsanti per la riproduzione e la selezione della sorgente.

controllo audio digitale

Musica hip-hop, corale, sinfonica o rock? Qualunque sia la tua preferita, la funzione di controllo audio digitale di questo sistema micro ti consente di apprezzarla al massimo. Scegli uno degli stili audio predefiniti, progettati per esaltare al massimo la tua musica.

Sentiti davvero a casa

Questo sistema micro con alimentazione CA valorizza qualsiasi ambiente. Il Bluetooth wireless ha una portata di 10 m ed è possibile caricare un dispositivo smart tramite la porta USB. Grazie al telecomando facile da usare, le funzioni principali sono a portata di mano.











Specifiche

Audio

Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, sistema di altoparlanti Bass Reflex Controllo del volume: girevole Risposta in frequenza: 66-20000 Hz Sound mode (Modo audio): Potente, Trasparente, Chiaro, Caldo, Bilanciate Massima potenza in uscita (RMS): 18 W Impedenza altoparlanti: 6 ohm

Altoparlanti

Diametro del driver full range: 3" Numero di driver full range: 2 Configurazione del driver: Full Range Numero di canali audio: 2.0

Connettività

USB: Porta USB Versione Bluetooth: 4,2

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi) Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)

Ingresso audio: 3,5mm Carica tramite USB: 5 V, 1 A DLNA standard: nd SmartHome: nd

Riproduzione audio

Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale

Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB

Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro

veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione

casuale, Stop

Formati audio supportati: MP3

Frequenza di campionamento massima: 24-

bit/44.1 kHz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: Antenna pigtail fissa FM Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM

Stazioni preimpostate: 10 (FM)

RDS: No

Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile

installazione (Plug and Play) Tipo di sintonizzatore: Digitale

Funzioni utili

Orologio: Su display principale, Display orario

24/12 ore Telecomando

Tipo di caricatore: vassoio Tipo display: Display LED Spegnimento automatico

N. di sveglie: 1

Allarmi: Sì, cicalino, FM, CD

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet: No

Assorbimento

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 31 2 cm

Tipo di imballaggio: Confezione

Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo

Larghezza: 57.7 cm Profondità: 18.5 cm

Numero di prodotti inclusi: 1 EAN: 48 95229 10981 0 Peso lordo: 4.65 Kg Peso netto: 3.59 Kg Tara: 1.06 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Telecomando con batteria, Cavo di alimentazione CA, antenna FM, Guida

rapida, Foglio di garanzia

Cavo alimentazione: Lunghezza 1,5 m

Design

Montabile a parete: No

Componenti del sistema: Unità di controllo

principale, Altoparlanti

Dimensioni (Ixpxa)

Unità principale (L x A x P): 180 x 121 x 247 mm

Peso unità principale: 1,6 Kg

N. di altoparlanti: 2

Set (L x A x P): 500 x 238 x 247 mm

Peso set: 3.59 Kg

Altoparlante (L x A x P): 150 x 238 x 125 mm Peso altoparlante (per unità): 0.96 Kg

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2025-01-02 Versione: 10.10.5

EAN: 48 95229 10981 0

www.philips.com

