



Philips altifalante de base

- para iPod/iPhone
- Alimentado a pilhas/CA



DS3000



Obcecado pelo som

Encha o seu espaço com música e estilo

Na sua secretária ou em qualquer outro lado, este altifalante de base arrojado fornece um som cristalino que enche o seu espaço pessoal. Sincronize o seu iPhone/ iPod com o seu PC. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.

Som limpo

- DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
- Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro
- Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Elegante e compacto

- Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
- Design de 360 graus para uma aparência fabulosa de qualquer ângulo

Versatilidade avançada

- Sincronização do PC com o seu iPod/iPhone
- Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico
- Descoberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação DockStudio

Altifalante de base
para iPod/iPhone Alimentado a pilhas/CA

Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 2.ª geração 8/16/32 GB, iPod com visor a cores, iPod de 5.ª geração

Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: DockStudio
- Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: SO 3.0 do iPhone
- Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos de reprodução
- Definições de som: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Alarme: vários alarmes, temporizador, acordar com música, acordar com sons da natureza, acorde com uma fotografia
- Mais de 7000 estações de rádio da Internet
- Previsão meteorológica mundial

Som

- Sistema de som: estéreo



- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Melhoria do som: Dynamic Bass Boost
- Potência de saída: 8 W RMS

Conectividade

- ligação ao PC: USB 2.0
- Entrada Aux

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: Sistema de magneto de neodímio

Alimentação

- Alimentação: pilha, 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
- Tipo de pilhas: Tamanho AA (LR6)
- Número de pilhas: 4
- Vida útil da pilha: 8 hr

Dimensões

- Peso bruto: 1,33 kg
- Peso da caixa principal: 3,03 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 210 x 150 x 135 mm
- Dimensões da caixa principal: 300 x 240 x 145 mm
- Quantidade de caixas principais: 2
- Peso: 0,96 kg

Acessórios

- Cabos/ligação: cabo MP3 Link, cabo USB

Funcionalidades

- Dispositivo de carregamento: iPhone

DS3000/12

Destaques

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Altifalantes de neodímio

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.

Sincronização do PC

Coloque-o na base, reproduza-o, sincronize-o e carregue-o! Entregue-se à sua música favorita no seu iPod ou iPhone enquanto ele carrega e é sincronizado com o seu PC via USB – e desfrute de uma qualidade de som superior juntamente com uma comodidade totalmente imbatível. As grandes músicas podem ser reproduzidas continuamente – sem ficar sem energia.



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 9.0.8

12 NC: 8670 000 61557
EAN: 87 12581 53459 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com