



Philips
CD skaņas iekārta ar
dinamisko zemfrekvences
skaņas pastiprinājumu

DAB
CD

AZB500

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Pārvietojieties kopā ar mūziku, izvēloties šo portatīvo stereo skaņas iekārta, kas aprīkota ar DAB, FM radio un vairāku veidu kompaktdisku atskaņošanas iespējām

Vislabākie klausīšanās iespaidi

- DAB+, DAB un FM, kas nodrošina pilnvērtīgu radio klausīšanos
- Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW diskus

Vienkārša lietošana

- 20 celiņu CD programmēšana
- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Bagātīga un skaidra skaņa

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

PHILIPS

Izceltie produkti

DAB+, DAB un FM

DAB+/DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir jauns radio apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB+ vai DAB digitālajām stacijām nav jāiegūst frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek zaudēti.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.



CD jauktā secībā/atkārtot



Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skaņējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

Specifikācijas

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- RDS: Programmas veids, Radio teksts, Stacijas nosaukums
- DAB/DAB+: Informācijas displejs, Izvēlne, Viedā skenēšana
- Antenas tips: Teleskopiska

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļruņa diametrs: 3"
- Skaļuma vadība: rotācijas

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā
- Ielādētāja tips: Augšdaļa
- Programmējami celiņi: 20

Savienojamība

- 3,5 mm stereo ieeja: (audio ieeja)

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 220 V-240 V
- Akumulatora tips: LR14
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 6

Piederumi

- Garantija: Garantijas brošūra
- Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 326 x 275 x 158 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 300 x 240 x 133 mm
- Svars: 2 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,4 kg



Izlaides datums
2022-05-09

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 001 63191
EAN: 69 51613 99934 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com