



Philips  
Radiodespertador

Sintonización digital, FM  
Alarma dual



TAR3205

## Despiértate listo para todo

Disfruta de la sencillez con esta radio reloj digital FM. La gran cantidad de presintonías hacen que la navegación por las emisoras sea muy sencilla y puedes ajustar la alarma para que te despierte con un volumen de radio que sube suavemente. ¿Quieres dormir? Solo tienes pulsar el botón de repetición.

### Duerme bien. Despierta mejor

- Repetición de alarma para aumentar el tiempo de repetición
- Alarma dual. Un reloj, dos alarmas.
- Alarma suave. El volumen de la radio aumenta lentamente.
- Temporizador. Duérmete escuchando la radio.

### Sencillo y elegante

- Batería de reserva por si la alimentación falla
- Pantalla clara y sencillo
- Controles principales en el panel superior

### Forma compacta. Función versátil

- Diseño compacto. Dimensiones: 131 x 54 x 131 mm
- Sintonización digital con hasta 10 presintonías
- Radio digital FM

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 200 mW
- Sistema de sonido: Mono

## Altavoces

- Diámetro del altavoz de rango completo: 2"
- Número de altavoces de rango completo: 1

## Conectividad

- Bluetooth: No
- Entrada de audio: No

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM
- N.º de presintonías: 10
- RDS: No
- Rango de frecuencia de FM: 87,5 - 108 MHz

## Potencia

- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Tipo de conexión: Entrada de CA
- Batería de reserva: 2 pilas AAA (no incluidas)
- Entrada de alimentación de CA: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en funcionamiento: < 3 W

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 17 cm

- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 13.6 cm
- Profundidad: 6 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10824 0
- Peso bruto: 0.349 kg
- Peso neto: 0.204 kg
- Peso tara: 0.145 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 5.4 cm
- Anchura: 13.1 cm
- Profundidad: 13.1 cm
- Peso: 0.203 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Certificado de garantía, Guía de inicio rápido

## Alarma

- Fuente de la alarma: Radio FM, Zumbador
- Número de alarmas: 2
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos
- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos

## Reloj

- Pantalla: LED
- Tipo: Digital

# Destacados

## Radio digital FM

El sintonizador FM ofrece una recepción clara y permite configurar hasta 10 presintonías de tus emisoras favoritas. Además, la pantalla muestra la hora claramente.

## Temporizador

Duerme plácidamente con tu emisora favorita de fondo. Puedes configurar el temporizador del reloj para que reproduzca la radio durante un máximo de 2 horas. Una vez transcurrido el tiempo preestablecido, la radio se apagará.

## Alarma dual

La función de alarma dual permite establecer dos alarmas diferentes, mientras que la función de alarma suave utiliza un volumen de radio que aumenta gradualmente para despertarte con suavidad.

## Baterías de reserva

Este reloj despertador dispone de una batería de reserva. Si la alimentación falla, no tendrás que restablecer el reloj y tus ajustes de alarma se guardarán.

