



Philips  
Microcadena

CD, MP3-CD, USB, FM

Puerto USB para carga  
Máx. 15W

MCM2300

# Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

Escucha tus canciones favoritas en este sistema musical de Philips todo en uno de diseño compacto con reproducción de CD, audio y USB. Disfruta de música potente con los altavoces Bass Reflex y optimiza los ajustes de sonido con el control digital.

## Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Potencia de salida máxima de 15 W
- Control digital del sonido

## Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir fácilmente música en MP3
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

## Fácil de usar

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

# PHILIPS

## Destacados

### Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

### Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de

audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.


### USB directo para música en MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

### Control digital del sonido

El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.



## Especificaciones

### Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Potencia de salida máxima (RMS): 15 W

### Altavoces

- Altavoces: Woofer de 3"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

### Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

### Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

### Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM, Manual del usuario
- Mando a distancia: Mando a distancia de 21 botones

### Dimensiones

- Anchura de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 121 mm
- Profundidad de la unidad principal: 247 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 150 x 125 mm
- Alto del altavoz principal: 238 mm
- Anchura del embalaje: 577 mm
- Altura del embalaje: 312 mm
- Profundidad del embalaje: 185 mm
- Peso bruto: 4,67 kg
- Peso neto: 3,55 kg

### Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión  
2022-04-29

Versión: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793  
EAN: 69 59033 84804 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)