



Philips
Draadloze telefoon

DECT5112S

De slimme keuze

Betrouwbare kwaliteit en praktische functies. Dankzij het klassieke ontwerp met een modern uitstraling is de DECT511 een heel bijzondere telefoon.

Light up your calls

- Display voor cijfers, letters, pictogrammen en tekeningen
- LCD-scherm met achtergrondverlichting voor in het donker

Haal het meeste uit uw tekstberichten

- Korte tekstberichten via een vaste lijn
- Eatoni tekstinvoer maakt het schrijven van SMS'jes gemakkelijker
- Maak postvakken die worden beveiligd door een PIN-code

Geniet van de gebruiksvriendelijke technologie

- Wekker
- Blokkeer het paneel zodat u geen verkeerde toetsen indrukt
- Cirkelvormige navigatie voor pilot key en carouselmenu
- Filter inkomende oproepen en schakel het volume van de ringtone uit

Multiverpakking voor ultiem gebruiksgemak

- Conference call via verschillende handsets
- Gebruik twee handsets in aparte kamers om geluid te verzenden

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/Display

- Achtergrondverlichting
- Achtergrondkleur: Oranje
- Schermdiameter: 4,0 cm
- Effectief weergavegebied: 31,5 x 21
- Tekstregels: 4

Geluid

- Ringtones handset: Polyfoon
- Volumeregeling: digitaal

Convenience

- Melding bij buiten bereik
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
- Indicatie 'batterij opgeladen'
- Indicatie 'batterij bijna leeg'
- Gespreksbeheer: Gesprekstarters, Gesprek doorverbinden, Gesprek in wacht, Gespreksduur, Wisselgesprek, Nummerherkenning, Telefonische vergadering, Expliciete gespreksoverdracht, Mute functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Carrusel-pictogrammen: Telefoonboek, SMS, Intercom, Netwerk, Extra, Basisstation, Handset, Gesprekken-log
- Valbestendig: 120 cm
- Gebruiksgemak: Handsfree modus, Sneltoetsen, Blokkering van toetsenpaneel
- Functie: "Niet storen"-functie van ringtone, Gesprekskosten, Wekker, Babysitfunctie, Mute functie microfoon, Telefonische vergadering, Serieel bellen, Direct naar de modus Niet storen, Sneltoetsen, Blokkering van toetsenpaneel, Gratis gesprekken tussen handsets
- Toetsen handset: Lijn, Pilot key, Annuleren/oproepen, Toetsenpaneel, Luidspreker, Gesprekken-log, Telefoonboek
- Tekstregels: 4
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 6 handsets
- Tekstinvoer: Eatoni
- VIP-groep met eigen melodie: Ja, 3 groepen
- Volumeregeling

Accessoires

- AC/DC-adapter
- Batterijen: 4 x AAA
- Kabels: RJ 11-kabel
- Oplader: Ja, 1 oplader
- Gebruikershandleiding

Verwante producten

- Inhoud van de verpakking: Handset, Basisstation, 2 AAA NiMH-batterijen, Telefoonsnoer,

Stroomadapter, Gebruikershandleiding, Garantiekartaal, Sticker

Ecologische specificaties

- Chemische samenstelling: Nikkelmetaalhydride
- Eco ontworpen
- Halogeenvrije behuizing
- Verpakkingsmateriaal: Karton
- Verpakkingsstype: Geschenkverpakking
- PVC-vrije producten en kabels
- Handleiding op gerecycled papier

Afmetingen

- Antenne: Geïntegreerd
- Afmetingen basisstation: 118 x 130 x 60
- Gewicht basisstation: 180g
- Vormfactor: Gedeeltelijk rustend op basisstation
- Kleur van de handset: Silver Shadow
- Afmetingen handset: 120 mm
- Gewicht handset: 100 g
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 262 x 90 x 217 mm
- Relatieve vochtigheid (in bedrijf): Maximaal 95% bij 40 °C
- Relatieve vochtigheid (opslag): Maximaal 95% bij 40 °C
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -25 °C tot 70 °C

Voeding

- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
- Batterijtype: NiMH
- Oplaadtijd: 14 uur u
- Willekeurige batterij: Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 2
- Stroomvoorziening basisstation: 230 V
- Radio RF-vermogen: < 250 mW
- Stand-by tijd: 200 uur
- Spreektijd: maximaal 15 uur

Netwerkfuncties

- Antenne: Snel selecteren, Geïntegreerd in basisstation, Geïntegreerd in handset
- Compatibel: GAP, PABX
- Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon
- Berichtenservice: Quick SMS

Vereisten voor de operator

- SMS
- Naam- en nummerherkenning
- Nummerherkenning bij wisselgesprek
- Telefoonboek met operatordiensten

Geheugencapaciteit

- Naam- en nummer telefoonboek: 65
- Capaciteit om ringtone te downloaden: -
- SMS-opslagcapaciteit: 25
- Gegevens in gesprekken-log: 40

Productkenmerken

Volledig grafisch display

Dit type display vergemakkelijkt het gebruik van uw telefoon dankzij de goede kwaliteit en leesbaarheid van de letters. Profiteer van de nieuwe communicatiemogelijkheden en combineer in uw SMS-bericht tekst met afbeeldingen of nummers.

Achtergrondverlichting op het scherm

Achtergrondverlichting is een functie waarbij het LCD-scherm of toetsenpaneel wordt verlicht wanneer het donker is. De twee meest voorkomende typen achtergrondverlichting zijn LED en EL (elektroluminiscent). Achtergrondverlichting met LED's op afstandsbedieningen zijn normaal gesproken helder maar ongelijk verdeeld met een gele of groene kleur, terwijl EL-schermen egal zijn met witblauwe, witte of groene schaduwen.

Tekstberichten (SMS)

Met SMS (Short Message Service) kunt u korte berichten versturen van maximaal 160 tekens in tekst zonder opmaak. Deze tekens vormen woorden, cijfers of alfanumerieke combinaties. Dankzij de voorspellende Eatoni®LetterWise teksteditor kunt u sneller tekstberichten schrijven. Via het unieke SMS-systeem kunt u maximaal 200 berichten ontvangen in tien verschillende postvakken. Berichten voor dierbaren, herinneringen voor belangrijke vergaderingen, enzovoort. U kunt het allemaal in een tekstbericht zetten en via de vaste lijn versturen.

Eatoni teksteditor

De LetterWise teksteditor van Eatoni is een gebruiksvriendelijke oplossing voor het invoeren van tekst. De gebruiker hoeft maar 1,16 keer per correcte letter op de toets te drukken. Het toetsenpaneel van een telefoon is net zo snel, aangenaam en nauwkeurig te gebruiken als een toetsenbord. Het unieke systeem voor voorspellende tekstinvoer maakt het invoeren van afkortingen, namen, adressen en URL's gemakkelijker.

Persoonlijke postvakken

Kinderen stellen ook thuis hun privacy op prijs wanneer ze SMS'jes versturen naar vrienden. Maar een mobiele telefoon voor ieder kind wordt al snel een dure grap. DECT-telefoons bieden negen persoonlijke postvakken met PIN-code - iedereen gebruikt de telefoon, maar het bericht blijft persoonlijk. De gebruiker moet het nummer van het postvak aan vrienden geven zodat zij SMS'jes direct naar het persoonlijke postvak kunnen sturen. Als u een SMS'je verstuurt vanuit uw persoonlijke postvak, kan de geadresseerde direct reageren zonder dat hij daarvoor het nummer van het postvak nodig heeft.

Wekker

Blokkering van toetsenpaneel

Denkt u zich eens in hoe handig het is om de DECT-telefoon mee te nemen wanneer u aan het tuinieren bent. Maar veilig weggestopt in uw zak kan het wel eens gebeuren dat er per ongeluk een toets wordt ingedrukt. Zet dan de blokkering van het toetsenpaneel aan, zodat u niet onbewust met uw neef in de VS zit te bellen. U zou wel eens voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan wanneer u de telefoonrekening in de brievenbus krijgt.

Pilot key en carrouselmenu

Met het pilot key-navigatiesysteem kunt u snel door menu's en instellingen bladeren. De pilot key is een draaiwiel aan de linkerkant van de telefoon waarmee u naar boven en beneden kunt bladeren en dat u tevens kunt indrukken. U bedient met dit draaiwiel het carrouselmenu waarvan de menu-pictogrammen in een cirkel worden weergegeven.



Publicatiedatum 2007-02-20

Versie: 2.0

12 NC: 9961 400 03432
EAN: 87 10895 85391 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com